

# Quadrum Compact / Compact Green



**SENSOR  
AUTOMATIC**

**ADS  
Tilt**


**ANTI  
SHAKE**



**Laser**  
635/650 nm



**Laser**  
515/650 nm



**Laserliner**

(DE)	02
(EN)	16
(NL)	30
(DA)	44
(FR)	58
(ES)	72
(IT)	86
(PL)	100
(FI)	114
(PT)	128
(SV)	142
(NO)	156
(TR)	170
(RU)	184
(UK)	198
(CS)	212
(ET)	226
(RO)	240
(BG)	254
(EL)	268
(HR)	282



Lesen Sie die Bedienungsanleitung, das beiliegende Heft „Garantie- und Zusatzhinweise“ sowie die aktuellen Informationen und Hinweise im Internet-Link am Ende dieser Anleitung vollständig durch. Befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Diese Unterlagen sind aufzubewahren und bei Weitergabe des Produktes mitzugeben.

## **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Dieser Rotationslaser ist zum Ausrichten der horizontalen Ebene bestimmt. Durch das seitlich am Gehäuse integrierte 5/8"-Gewinde zur Montage an Stativen, ist er auch zum vertikalen Ausrichten geeignet. Dabei kann der Laser zur Festlegung von Gefällen per digitaler Neigungseinstellung in Richtung der X- und Y-Achse gesenkt werden. Der Quadrum Compact kann mit den Empfängern SensoLite 110, 210, 310 und 410 sowie SensoMaster M350 verwendet werden.

## **Allgemeine Sicherheitshinweise**

- Setzen Sie das Gerät ausschließlich gemäß dem Verwendungszweck innerhalb der Spezifikationen ein.
- Die Messgeräte und das Zubehör sind kein Kinderspielzeug.  
Vor Kindern unzugänglich aufbewahren.
- Umbauten oder Veränderungen am Gerät sind nicht gestattet, dabei erlischt die Zulassung und die Sicherheitsspezifikation.
- Setzen Sie das Gerät keiner mechanischen Belastung, enormen Temperaturen, Feuchtigkeit oder starken Vibrationen aus.
- Das Gerät darf nicht mehr verwendet werden, wenn eine oder mehrere Funktionen ausfallen oder die Batterieladung schwach ist, sowie bei Beschädigungen des Gehäuses.
- Achten Sie beim Außeneinsatz darauf, dass das Gerät nur unter entsprechenden Witterungsbedingungen bzw. bei geeigneten Schutzmaßnahmen eingesetzt wird.
- Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise von lokalen bzw. nationalen Behörden.

## Sicherheitshinweise

Umgang mit Lasern der Klasse 2



Laserstrahlung! Nicht in den Strahl blicken!  
Laserklasse 2 | < 1 mW  
515/635/650 nm

EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

- Achtung: Nicht in den direkten oder reflektierten Strahl blicken.
- Den Laserstrahl nicht auf Personen richten.
- Falls Laserstrahlung der Klasse 2 ins Auge trifft, sind die Augen bewusst zu schließen und der Kopf sofort aus dem Strahl zu bewegen.
- Betrachten Sie den Laserstrahl oder die Reflexionen niemals mit optischen Geräten (Lupe, Mikroskop, Fernglas, ...).
- Verwenden Sie den Laser nicht auf Augenhöhe (1,40 ... 1,90 m).
- Gut reflektierende, spiegelnde oder glänzende Flächen sind während des Betriebes von Lasereinrichtungen abzudecken.
- In öffentlichen Verkehrsbereichen den Strahlengang möglichst durch Absperrungen und Stellwände begrenzen und den Laserbereich durch Warnbeschilderung kennzeichnen.

## Sicherheitshinweise

Umgang mit elektromagnetischer Strahlung

- Das Messgerät hält die Vorschriften und Grenzwerte für die elektromagnetische Verträglichkeit gemäß EMV-Richtlinie 2014/30/EU ein.
- Lokale Betriebseinschränkungen, z.B. in Krankenhäusern, in Flugzeugen, an Tankstellen, oder in der Nähe von Personen mit Herzschrittmachern, sind zu beachten. Die Möglichkeit einer gefährlichen Beeinflussung oder Störung von und durch elektronische Geräte ist gegeben.
- Bei einem Einsatz in der Nähe von hohen Spannungen oder unter hohen elektromagnetischen Wechselfeldern kann die Messgenauigkeit beeinflusst werden.

## Besondere Produkteigenschaften und Funktionen

### **SENSOR AUTOMATIC**

Der Rotationslaser richtet sich selbständig aus. Er wird in die benötigte Grundstellung aufgestellt – innerhalb des Arbeitswinkeln von  $\pm 4^\circ$ . Die Feineinstellung übernimmt sofort die Automatik: Drei elektro-nische Messsensoren erfassen dabei die X-, Y- und Z-Achse.


### **ADS**

**„Tilt“** Das Anti-Drift-System (ADS) verhindert Fehlmessungen. Das Funk-tionsprinzip: Der Laser wird 30 Sekunden nach dem Aktivieren des ADS perma-nent auf eine korrekte Ausrichtung überprüft. Wird das Gerät durch äußere Einwirkungen bewegt oder verliert der Laser seine Höhenreferenz, bleibt der Laser stehen. Zusätzlich blinkt der Laser und die Tilt-LED leuchtet permanent. Um weiterarbeiten zu können, die Tilt-Taste erneut drücken oder das Gerät aus- und einschalten.

 Das ADS ist nach dem Einschalten aktiv, um das eingerichtete Gerät vor Lageveränderungen durch Fremdeinwirkung zu schützen. Die ADS-Funktion wird durch Blinken der Tilt-LED angezeigt, siehe Schaubild unten.

**!** Das ADS schaltet erst 30 Sek. nach vollständiger Nivellierung des Lasers die Überwachung scharf (Einrichtphase). Blinken der Tilt-LED im Sekundentakt während der Einrichtungsphase, schnelles Blinken, wenn ADS aktiv ist.

### Funktionsweise ADS



 lock Transport LOCK: Das Gerät wird mit einer speziellen Motorbremse beim Transport geschützt.




Schutz vor Staub und Wasser – Das Gerät zeichnet sich durch besonderen Schutz vor Staub und Regen aus.

 ANTI SHAKE AntiShake-Funktion: Die Elektronik nivelliert die Geräte permanent aus, auch wenn diese in Bewegung sind. Zum schnellen Einrichten, auf vibrierenden Untergründen und bei Wind.

## Handhabung Netzteil / Lithium-Ionen Akku

- Der Akku kann im Gerät per beiliegenden 9V-Netzteil aufgeladen werden oder aber extern über die im Akku integrierte USB-C Buchse mit einem Standard USB-C Netzteil.
- Das Netz-/Ladegerät nur innerhalb geschlossener Räume verwenden, weder Feuchtigkeit noch Regen aussetzen, da ansonsten die Gefahr eines elektrischen Stromschlages besteht.
- Vor Einsatz des Gerätes, Gerät Akku voll aufladen.
- Netz-/Ladegerät mit dem Stromnetz und der Anschlussbuchse des Gerätes verbinden. Bitte nur das beiliegende Netz-/Ladegerät benutzen. Wenn ein falsches Netz-/Ladegerät verwendet wird, erlischt die Garantie.
- Während das Gerät geladen wird, blinken die LEDs von rechts nach links aufsteigend. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn alle drei LEDs durchgehend leuchten.
- Während der Akku geladen wird, leuchtet die LED rot. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die LED blau leuchtet.




## Einlegen der Batterien bei der Fernbedienung

Das Batteriefach öffnen und Batterien (2 x 1,5V LR6 (AA)) gemäß den Installationssymbolen einlegen.  
Dabei auf korrekte Polarität achten.






- a** Austritt Referenzlaser
- b** Prismenkopf / Austritt Laserstrahl
- c** Bedienfeld
- d** Empfangsfeld Infrarot-Signal
- e** Anschlussbuchse für Netz-/Ladegerät
- f** 5/8" Gewinde
- g** Akkufach




- 1** auto/slope-Funktion
- 2** LED auto/slope-Funktion:  
LED aus: Automatische  
Ausrichtung  
LED an: Manuelle Ausrichtung
- 3** AN-/AUS-Taste
- 4** Betriebsanzeige
- 5** LED Tilt-Funktion
- 6** Tilt-Funktion
- 7** Empfangsfeld Infrarot-Signal
- 8** Ladestandsanzeige

# Quadrum Compact / Compact Green




**Raumgitter:** Diese zeigen die Laserebenen und Funktionen an.

auto: Automatische Ausrichtung / slope: Manuelle Ausrichtung



## Horizontales und vertikales Nivellieren

- Horizontal: Das Gerät auf einer möglichst ebenen Fläche aufstellen oder auf einem Stativ befestigen.
- Vertikal: Das Gerät auf die Seite stellen. Das Bedienfeld zeigt nach oben. Mit dem 5/8" kann das Gerät im Vertikaleinsatz auf einem Stativ montiert werden.
- AN/AUS-Taste drücken.





## LED auto/man-Funktion aus: Automatische Ausrichtung


Das Gerät nivelliert sich in einem Bereich von  $\pm 4^\circ$  automatisch aus. In der Einrichphase dreht sich der Laser und die Tilt-LED blinkt. Wenn die Nivellierung erfolgt ist, blinkt die Tilt-LED schnell. Der Laser dreht mit max. Drehzahl. Siehe dazu auch Abschnitt über "Sensor Automatic" und "ADS-Tilt".



Wenn das Gerät zu schräg aufgestellt wurde (außerhalb von  $4^\circ$ ), steht der Prismenkopf still und der Laser sowie die LED auto/slope blinken. Dann muss das Gerät auf einer ebeneren Fläche aufgestellt werden.

## Positionieren der vertikalen Laser-Ebene

Im Vertikalbetrieb kann die Laser-Ebene exakt positioniert werden. Die "Sensor Automatic" bleibt aktiv und nivelliert die vertikale Laserebene aus. Siehe nachfolgende Abbildung.




Wenn die auto/slope-LED blinkt, ist der maximale Verstellbereich von  $4^\circ$  erreicht. Dann das Gerät horizontal aufstellen und aus- und wieder anschalten.


# Quadrum Compact / Compact Green

## Neigungsfunktion bis 4° – horizontal

Mit der Aktivierung der Neigungsfunktion wird die Sensor-Automatic ausgeschaltet. Dazu die auto/man-Taste drücken. Die Plus/Minus-Tasten ermöglichen die motorische Verstellung der Neigung. Dabei lassen sich X- und Y-Achse getrennt voneinander verstetlen. Siehe nachfolgende Abbildungen.



## Neigungsfunktion bis 4° – vertikal



! Wenn der maximale Neigungsbereich von 4° erreicht ist, bleibt der Laser stehen und blinkt. Dann den Neigungswinkel reduzieren.

## Neigungsfunktion > 4°

Größere Neigungen können mit der optionalen Winkelplatte (Art-Nr. 080.75) angelegt werden.  
TIPP: Zuerst das Gerät selbständig ausrichten lassen und die Winkelplatte auf Null stellen. Dann die Sensor-Automatic mit der auto/slope-Taste ausschalten. Anschließend das Gerät in den gewünschten Winkel neigen.



LED auto/slope-Funktion an: manuelle Ausrichtung

## Lasermodi

### Rotations-Modus

Mit der Rotations-Taste werden die Drehzahlen eingestellt: 0, 300, 600 U/min




### Punkt-Modus

Um in den Punkt-Modus zu gelangen, die Rotations-Taste so oft drücken, bis der Laser nicht mehr rotiert. Der Laser kann mit den Positionierungs-Tasten in die gewünschte Position gedreht werden.



### Scan-Modus

Mit der Scan-Taste kann ein lichtintensives Segment in 4 unterschiedlichen Breiten aktiviert und eingestellt werden. Das Segment wird mit den Positionierungs-Tasten in die gewünschte Position gedreht.




## Handempfänger-Modus

Arbeiten mit dem optionalen Laserempfänger:  
Den Rotationslaser auf die maximale Drehzahl  
einstellen und den Laserempfänger einschalten.  
Siehe hierzu die Bedienungsanleitung eines  
entsprechenden Laserempfängers.



## Arbeiten mit dem Referenzlaser

Das Gerät verfügt über einen Referenzlaser.  
Im Vertikalbetrieb dient der Referenzlaser zum  
Ausrichten des Gerätes. Dazu den Referenzlaser  
parallel zur Wand justieren. Dann ist die vertikale  
Laserebene rechtwinklig zur Wand ausgerichtet,  
siehe Abbildung.



## Hinweise zur Wartung und Pflege

Reinigen Sie alle Komponenten mit einem leicht angefeuchteten Tuch und  
vermeiden Sie den Einsatz von Putz-, Scheuer- und Lösungsmitteln. Entnehmen  
Sie den Akku vor einer längeren Lagerung. Lagern Sie das Gerät an einem  
sauberen, trockenen Ort.

## Kalibrierung

Das Messgerät muss regelmäßig kalibriert und geprüft werden, um die  
Genauigkeit der Messergebnisse zu gewährleisten. Wir empfehlen ein  
Kalibrierungsintervall von einem Jahr. Setzen Sie sich dazu bei Bedarf mit  
Ihrem Händler in Verbindung oder wenden Sie sich an die Serviceabteilung  
von UMAREX-LASERLINER.

<b>Technische Daten</b> (technische Änderungen vorbehalten. 25W12)	
Selbstnivellierbereich	± 4°
Genauigkeit	± 0,15 mm / m
Nivellierung	horizontal / vertikal automatisch
Einstellgeschwindigkeit	ca. 30 Sek. über gesamten Arbeitswinkel
Rotationsdrehzahl	0, 300, 600 U/min
Laserwellenlänge rot / grün	635 nm / 515 nm
Laserwellenlänge Referenzstrahl rot / grün	650 nm / 515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Stromversorgung	Li-Ion Akkupack 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Betriebsdauer rot / grün	ca. 25 Std. / ca. 23 Std.
Ladezeit	ca. 4 Std.
Arbeitsbedingungen	-10°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
Lagerbedingungen	-10°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
Schutzart	IP 66
Abmessungen (B x H x T)	170 x 188 x 170 mm
Gewicht	1.575 g (inkl. Akkupack)
<b>Fernbedienung</b>	
Stromversorgung	2 x 1,5V LR6 (AA)
Reichweite Fernbedienung	max. 30 m (IR-Control)
Gewicht	146 g (inkl. Batterien)

## **EU- und UK-Bestimmungen und Entsorgung**

Das Gerät erfüllt alle erforderlichen Normen für den freien Warenverkehr innerhalb der EU und UK.

Dieses Produkt, inklusive Zubehör und Verpackung, ist ein Elektrogerät welches nach den europäischen und UK Richtlinien für Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Batterien und Verpackungen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden muss, um wertvolle Rohstoffe zurückzugewinnen. Elektrogeräte, Batterien und Verpackung gehören nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet verbrauchte Batterien und Akkus bei einer öffentlichen Sammelstelle, in einer Verkaufsstelle oder beim technischen Kundendienst kostenfrei abzugeben. Die Batterien sind ohne Werkzeugeinsatz entnehmbar und einer separaten Sammlung zuzuführen, bevor Sie das Gerät zur Entsorgung zurückgeben. Wenden Sie sich bei Fragen zur Entnahme der Batterie bitte an die Serviceabteilung von UMAREX-LASERLINER. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde über entsprechende Entsorgungseinrichtungen und beachten Sie die jeweiligen Entsorgungs- und Sicherheitshinweise an den Annahmestellen. Weitere Sicherheits- und Zusatzhinweise unter:


Quadrum Compact: **<https://packd.li/l/aos/in>**

Quadrum Compact Green: **<https://packd.li/l/aor/in>**

## Kalibrierungsüberprüfung vorbereiten


Sie können die Kalibrierung des Lasers kontrollieren. Stellen Sie das Gerät in die **Mitte** zwischen 2 Wänden auf, die mindestens 5 m voneinander entfernt sind. Schalten Sie das Gerät ein. Zur optimalen Überprüfung bitte ein Stativ verwenden. **WICHTIG:** Die Sensor Automatik muss aktiv sein (auto/slope-LED ist aus).

1. Markieren Sie Punkt A1 auf der Wand.
2. Drehen Sie das Gerät um 180° u. markieren Sie Punkt A2. Zwischen A1 und A2 haben Sie jetzt eine horizontale Referenz.



## Kalibrierung überprüfen

3. Stellen Sie das Gerät so nah wie möglich an die Wand auf Höhe des markierten Punktes A1, richten Sie das Gerät auf die X-Achse aus.
4. Drehen Sie das Gerät um 180° und markieren Sie den Punkt A3. Die Differenz zwischen A2 u. A3 ist die Toleranz für die X-Achse.
5. 3. und 4. für die Überprüfung der Y- bzw. Z- Achse wiederholen.



! Wenn bei der X-, Y- oder Z- Achse die Punkte A2 und A3 mehr als 0,15 mm / m auseinander liegen, ist eine neue Justierung erforderlich. Setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung oder wenden Sie sich an die Serviceabteilung von UMAREX-LASERLINER.

## Justier-Modus

Achten Sie bei der Justierung auf die Ausrichtung des Rotationslasers.  
Das Gerät einschalten. Tilt-Funktion ausschalten.

### Justierung der X-Achse

Justiermodus aktivieren: Die AN/AUS-Taste für 3 Sekunden drücken bis die LED auto/slope blinkt.



Justierung: Mit den Positionierungs-Tasten der Fernbedienung den Laser von der aktuellen Position auf Höhe des Referenzpunktes A2 fahren. Dazu die Positionierungs-Tasten mehrfach im Sekundentakt drücken, bis die gewünschte Position erreicht ist.



Justierung verwerfen: Gerät ausschalten.



Speichern: Um die neue Justierung zu speichern, wieder die AN/AUS-Taste für 3 Sekunden drücken.




### Justierung der Y- und Z-Achse

Zur Justierung der Y-Achse mit der X/Y-Taste der Fernbedienung auf die Y-Achse wechseln und ebenso verfahren wie bei der Justierung der X-Achse.



Zur Justierung der Z-Achse das Gerät vertikal aufstellen und ebenso verfahren wie bei der Justierung der X-Achse.



! Überprüfen Sie regelmäßig die Justierung vor dem Gebrauch, nach Transporten und langer Lagerung. Kontrollieren Sie dabei immer alle Achsen.



Completely read through the operating instructions, the "Warranty and Additional Information" booklet as well as the latest information under the internet link at the end of these instructions. Follow the instructions they contain. This documents must be kept in a safe place and if the laser device is passed on, this documents must be passed on with it.

## **Intended use**


This rotary laser is designed for aligning the horizontal level. Thanks to the 5/8" thread integrated into the side of the casing for mounting to tripods it can also be used for vertical alignment. The laser can be lowered along the X and Y axis using digital inclination adjustment to identify gradients. The Quadrum Compact can be used with the SensoLite 110, 210, 310 and 410 and SensoMaster M350 receivers.

## **General safety instructions**

- The device must only be used in accordance with its intended purpose and within the scope of the specifications.
- The measuring tools and accessories are not toys. Keep out of reach of children.
- Modifications or changes to the device are not permitted, this will otherwise invalidate the approval and safety specifications.
- Do not expose the device to mechanical stress, extreme temperatures, moisture or significant vibration.
- The device must no longer be used if one or more of its functions fail, the battery charge is weak, or the housing has been damaged.
- When using the device outdoors, make sure that the weather conditions are appropriate and/or that suitable protection measures are taken.
- Please ensure compliance with the safety regulations set out by local and national authorities with regard to the correct and proper use of the device.

## Safety instructions

Using class 2 lasers



EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

- Attention: Do not look into the direct or reflected beam.
- Do not point the laser beam towards persons.
- If a person's eyes are exposed to class 2 laser radiation, they should shut their eyes and immediately move away from the beam.
- Under no circumstances should optical instruments (magnifying glass, microscope, binoculars) be used to look at the laser beam or reflections.
- Do not use the laser at eye level (1.40 ... 1.90 m)
- Reflective, specular or shiny surfaces must be covered whilst laser devices are in operation.
- In public areas shield off the laser beam with barriers and partitions wherever possible and identify the laser area with warning signs.

## Safety instructions

Dealing with electromagnetic radiation

- The measuring device complies with electromagnetic compatibility regulations and limit values in accordance with EMC-Directive 2014/30/EU.
- Local operating restrictions – for example, in hospitals, aircraft, petrol stations or in the vicinity of people with pacemakers – may apply. Electronic devices can potentially cause hazards or interference or be subject to hazards or interference.
- The measuring accuracy may be affected when working close to high voltages or high electromagnetic alternating fields.

## Special product features and functions

### **SENSOR AUTOMATIC**

The rotary laser aligns itself automatically. It is set to the required initial position (to within an operating angle of  $\pm 4^\circ$ ) and the automatic system then performs the necessary fine adjustment, with three electronic measurement sensors detecting the X, Y and Z axes.

### **ADS**

#### **Tilt**

The anti-drift system (ADS) prevents erroneous or inaccurate measurements. How it works: continuous monitoring of the alignment of the laser is activated 30 seconds after the ADS is switched on. If the device moves due to the influence of external factors or the laser loses its height reference, the laser will come to a standstill. Additionally, the laser flashes and the tilt LED is lit continuously. To continue working, press the tilt button again or switch the device off then on again.




The ADS is not active following switch-on. Once the device has been set up, press the tilt button to activate the ADS. The tilt LED flashes to indicate that the ADS function is active; see the diagram below.



The ADS does not activate the monitoring function until 30 seconds after the laser levelling procedure has been completed (set-up phase). The tilt LED flashes every second during the set-up phase, rapid flashing, when ADS is active.

### ADS function





lock Transport LOCK: The device is protected by a special motor brake during transport.




The device characterised by specific protection against dust and rain.



ANTI SHAKE Anti-shake function: The electronic permanently levels the units even if these are moving. For quick levelling, on vibrating surfaces and windy weather.

## Using the power supply / lithium-ion rechargeable battery

- The rechargeable battery can be charged using the 9V power supply provided or externally using the battery's integral USB-C socket and a standard USB-C power supply.
- Use the power supply/charger unit only in closed rooms; do not expose to moisture or rain otherwise risk of electric shock.
- Charge the device's battery completely prior to use.
- Connect the power pack/charger to the mains power supply and the socket in the battery pack. Please only use the power pack/charger supplied. Using any other power pack/charger will invalidate the warranty.
- While the device is being charged, the LEDs flash from right to left in ascending order. Charging is complete when all three LEDs are continuously lit.
- The LED on the battery pack lights up red while the battery is charging. When the LED changes to blue, charging is complete.




## Insert batteries into the remote control

Open the battery compartment and insert batteries (2 x 1,5V LR6 (AA)) according to the symbols. Dabei auf korrekte Polarität achten.






- a** Reference laser outlet
- b** Prism head / laser beam outlet
- c** Control panel
- d** Infrared signal receptor
- e** Connection socket for power pack/charger
- f** 5/8" thread
- g** Battery compartment



- 1** auto/slope function
- 2** LED auto/slope function:  
LED off: automatic alignment  
LED on: manual alignment
- 3** ON/OFF button
- 4** Operation indicator
- 5** Tilt function LED
- 6** Tilt function
- 7** Infrared signal receptor
- 8** Charge status


# Quadrum Compact / Compact Green




- 10 Infrared signal emitter
- 11 Operation indicator
- 12 Scan mode
- 13 Positioning button  
(rotate to the right)  
auto/slope function: Move X/Y axes upwards
- 14 Rotary speed for selection  
0, 300, 600 rpm
- 15 Positioning button  
(rotate to the right)  
auto/slope function: Move X/Y axes downwards
- 16 X/Y axis switch-over

**Space grids:** These show the laser planes and functions.


auto: Automatic alignment / slope: Manual alignment




Horizontal levelling




Vertical levelling



Inclined plane




90° angle



180° reference function

## Horizontal levelling and vertical levelling

- Horizontal: Position the device on a level surface or on a tripod.
- Vertical: Place the device on its side. The operator panel should be at the top. Place the device on its side. With the 5/8", the device can be mounted vertically on a tripod.
- Press the „ON/OFF“ switch





LED auto/slope function LED OFF: Automatic alignment


- The device automatically levels itself within a range of  $\pm 4^\circ$ . During the set-up phase, the laser rotates and the tilt LED flashes. When leveling is complete, the tilt LED flashes quickly. The laser rotates at maximum speed. See also the section on "Sensor Automatic" and "ADS-Tilt".



If the device has been placed on a surface with a slope of more than  $4^\circ$ , the prism head will remain stationary and the laser as well as the auto/slope LED will start to flash. The device must then be placed on a more even surface.

## Positioning the vertical laser level


In vertical mode the laser level can be positioned exactly. "Sensor Automatic" remains active and levels to the vertical laser level. Refer to the illustration below.




If the auto/slope LED flashes, the maximum adjustment range of  $4^\circ$  has been reached. Set up the device horizontally, turn it off and then on again.

## Slope function up to 4° – horizontal

This function deactivates the automatic sensor. To use the function, press the auto/slope button. The plus/minus buttons are used to re-adjust the slope by means of a motor. In the process the X-and Y-axis can be adjust separately. Refer to the illustrations below.



## Slope function up to 4° – vertical



When the 4° maximum slope range has been reached, the laser will stay fixed and blink. In this case, reduce the slope angle.

## Slope function > 4°

Steeper slopes can be set using the angle plate, which is available as an optional extra (product ref. 080.75). TIP: Allow the device to align itself automatically and set the angle plate to the zero position. Then press the auto/slope button to switch the automatic sensor off. Finally, incline the device to the angle you require.



auto/slope function LED ON: Manual alignment

## Laser modes

### Rotary mode

The following speeds can be set using the rotary button: 0, 300, 600 rpm



### Spot mode

You access spot mode by pressing the rotary button repeatedly until the laser stops rotating. The laser can then be rotated to the required position using the positioning buttons.



### Scan mode

The scan button can be used to activate and set a lightintensive segment in 4 different widths. You position the segment via the direction buttons.




## Hand receiver mode

Working with the laser receiver (available as an optional extra): Set the rotary laser to maximum speed and switch on the laser receiver. Refer to the operating instructions for the respective laser receiver about this.



## Working with the reference laser

The device has one reference laser. In vertical mode the reference laser is used to align the device. Align the reference laser parallel to the wall for this purpose. This aligns the vertical laser plane at a right angle to the wall, see illustration.



## Information on maintenance and care

Clean all components with a damp cloth and do not use cleaning agents, scouring agents and solvents. Remove the battery before storing for longer periods. Store the device in a clean and dry place.

## Calibration

The measuring device should be calibrated and tested on a regular basis to ensure it is accurate and working properly. We recommend the measuring device is calibrated every year. If necessary, contact your distributor or the UMAREX-LASERLINER service department.

**Technical data** (Subject to technical alterations. 25W12)

Self-levelling range	$\pm 4^\circ$
Accuracy	$\pm 0.15 \text{ mm} / \text{m}$
Levelling	automatic horizontal / vertical levelling
Self-levelling alignment time	approx. 30 seconds over the entire operating angle
Rotation speed	0, 300, 600 rpm
Laser wavelengths red / green	635 nm / 515 nm
Laser wavelengths Reference beam red / green	650 nm / 515 nm
Laser class	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Power supply	Li-ion battery pack 7.4V / 2.6Ah / 19.24Wh
Operating time red / green	approx. 25 h / approx. 23 h
Charging time	approx. 4 h
Operating conditions	-10°C ... 50°C, max. humidity 80% rH, no condensation, max. working altitude 4000 m above sea level
Storage conditions	-10°C ... 70°C, max. humidity 80% rH
Protection class	IP 66
Dimensions (W x H x D)	170 x 188 x 170 mm
Weight	1,575 g (incl. battery pack)

**Remote control**

Power supply	2 x 1.5V LR6 (AA)
Remote control range	max. 30 m (IR-control)
Weight	146 g (incl. batteries)

## **EU and UK directives and disposal**

This device complies with all necessary standards for the free movement of goods within the EU and the UK.

This product, including accessories and packaging, is an electrical appliance that must be recycled in an environmentally appropriate manner in accordance with European and UK directives on waste electrical and electronic equipment, batteries and packaging, in order to recover valuable raw materials. Electrical devices, batteries and packaging do not belong in household waste. Users are obliged by law to surrender used batteries or battery packs to a public collection point, to sales outlets, or to technical customer services, free of charge. Remove the battery from the device without damaging it using standard commercial tools: arrange separate collection before returning the device for disposal. Please do not hesitate to contact the UMAREX-LASERLINER service department if you have any queries regarding removing the battery. Look for information on local disposal facilities and note the relevant disposal and safety information at the collection points.

Further safety and supplementary notices at:


Quadrum Compact: <https://packd.li/l/aos/in>

Quadrum Compact Green: <https://packd.li/l/aor/in>

## Preparing the calibration check


It is possible for you to check the calibration of the laser. To do this, position the device midway between 2 walls, which must be at least 5 metres apart. Switch the device on. The best calibration results are achieved if the device is mounted on a tripod. **IMPORTANT:** The automatic sensor must be active (auto/slope LED is off).

1. Mark point A1 on the wall.
2. Turn the device through 180° and mark point A2. You now have a horizontal reference between points A1 and A2.



## Performing the calibration check

3. Position the device as near as possible to the wall at the height of point A1. Now adjust the device in the X axis.
4. Turn the device through 180° and mark point A3. The difference between points A2 and A3 is the tolerance for the X axis.
5. To check the Y and Z axis, repeat steps 3 and 4.





If points A2 and A3 are more than 0.15 mm / m apart on either the X or Y axis, the device is in need of adjustment. Contact your authorised dealer or else the UMAREX-LASERLINER Service Department.

## Adjustment mode

Take the alignment of the rotary laser into account when performing adjustment work.

Switch on the device. Switching off the tilt function.

### X axis adjustment

Activate adjustment mode: Press the ON/OFF button for 3 seconds until the auto/slope LED flashes.



Adjustment: Use the positioning buttons of the remote control to move the laser from its current position to the height of reference point A2. Keep pressing the positioning buttons at second intervals until the required position is reached.



Cancel adjustment: Switch the device off.



Saving: To save the new adjustment, press the ON/OFF button again for 3 seconds.



### Adjust the Y and Z axes

To adjust the Y-axis, use the X/Y button on the remote control to switch to the Y-axis and proceed in the same way as for adjusting the X-axis.



To adjust the Z axis, set up the device vertically and proceed in the same manner as for the X axis adjustment.



Regularly check the adjustment before use, after transport and after extended periods of storage. Always make sure to control all axes.





Lees de handleiding, de bijgevoegde brochure 'Garantie- en aanvullende aanwijzingen' evenals de actuele informatie en aanwijzingen in de internet-link aan het einde van deze handleiding volledig door. Volg de daarin beschreven aanwijzingen op. Bewaar deze documentatie en geef ze door als u de laserinrichting doorgeeft.

## **Doelmatig gebruik**

Deze rotatielaser is bestemd voor het uitlijnen van het horizontale vlak. Door de aan de zijkant van de behuizing geïntegreerde 5/8"-schroefdraad voor de montage op statieven is hij ook voor het verticaal uitlijnen geschikt. Hierbij kan de laser voor het vastleggen van hellingen via digitale hellinginstelling in de richting van de x- en y-as worden neergelaten. De Quadrum Compact kan met de ontvangers SensoLite 110, 210, 310 en 410 alsook SensoMaster M350 worden gebruikt.

## **Algemene veiligheid**

- Gebruik het apparaat uitsluitend doelmatig binnen de aangegeven specificaties.
- De meetapparaten en het toebehoren zijn geen kinderspeelgoed. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Ombouwwerkzaamheden of veranderingen aan het apparaat zijn niet toegestaan, hierdoor komen de goedkeuring en de veiligheidsspecificatie te vervallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische belasting, extreme temperaturen, vocht of sterke trillingen.
- Het apparaat mag niet meer worden gebruikt als een of meerdere functies uitvallen, als de batterijlading zwak is of als de behuizing beschadigd is.
- Let bij gebruik buitenshuis op dat het apparaat alleen onder dienovereenkomstige weersomstandigheden resp. na het treffen van geschikte veiligheidsmaatregelen toegepast wordt.
- Neem de veiligheidsvoorschriften van lokale resp. nationale instanties voor het veilige en deskundige gebruik van het apparaat in acht.

## Veiligheidsinstructies

Omgang met lasers van klasse 2



EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

- Opgelet: Kijk nooit in de directe of reflecterende straal.
- Richt de laserstraal niet op personen.
- Als laserstraling volgens klasse 2 de ogen raakt, dient u deze bewust te sluiten en uw hoofd zo snel mogelijk uit de straal te bewegen.
- Bekijk de laserstraal of de reflecties nooit met behulp van optische apparaten (loep, microscoop, verrekijker, ...).
- Gebruik de laser niet op ooghoogte (1,40 ... 1,90 m).
- Goed reflecterende, spiegelende of glanzende oppervlakken moeten tijdens het gebruik van laserinrichtingen worden afgedekt.
- In openbare verkeersbereiken moet de lichtbaan zo goed mogelijk door afbakeningen en scheidingswanden beperkt en het laserbereik door middel van waarschuwingsborden gekenmerkt worden.

## Veiligheidsinstructies

Omgang met elektromagnetische straling

- Het meettoestel voldoet aan de voorschriften en grenswaarden voor de elektromagnetische compatibiliteit volgens de EMC-richtlijn 2014/30/EU.
- Plaatselijke gebruiksbeperkingen, bijv. in ziekenhuizen, in vliegtuigen, op pompstations of in de buurt van personen met een pacemaker, moeten in acht worden genomen. Een gevaarlijk effect op of storing van en door elektronische apparaten is mogelijk.
- Bij de toepassing in de buurt van hoge spanningen of hoge elektromagnetische wisselvelden kan de meetnauwkeurigheid negatief worden beïnvloed.

## Bijzondere producteigenschappen en functies

### **SENSOR AUTOMATIC**

De rotatielaser lijnt zich zelfstandig uit. Hij wordt in de vereiste basisstand geplaatst - binnen een werkhoek van  $\pm 4^\circ$ . De fijne afstelling wordt direct door de automatiek uitgevoerd: drie elektronische meetsensoren registreren daarbij de X-, Y- en Z-assen.

### **ADS**


**Tilt** Het Anti-Drift-Systeem (ADS) voorkomt foutieve metingen. Het werkingsprincipe: de laser wordt 30 seconden na het inschakelen van het ADS permanent op een correcte uitlijning gecontroleerd. Wanneer het apparaat door externe inwerking beweegt of de laser zijn hoogterefferentie verliest, blijft de laser staan. Bovendien knippert de laser en brandt de tilt-LED permanent. Druk opnieuw op de tilt-toets of schakel het apparaat uit en weer in om door te kunnen werken.

**tilt** Na het inschakelen is het ADS niet actief. Om het ingerichte toestel te beschermen tegen positiewijzigingen door externe inwerking. De ADS-functie wordt weergegeven door een knipperende tilt-LED, zie afbeelding beneden.



Het ADS schakelt de bewaking pas 30 sec. na de volledige nivellering van de laser scherp (inrichtfase). Tijdens de inrichtfase knippert de tilt-LED iedere seconde en als ADS actief is, knippert de LED snel.

### Werking ADS



 lock Transport LOCK: Het apparaat wordt tijdens het transport beschermd met een speciale motorrem.




Transport LOCK: Het apparaat wordt tijdens het transport beschermd met een speciale motorrem.

 ANTI SHAKE AntiShake-functie: De elektronica nivelleert het toestel constant, ook wanneer het in beweging is. Voor het snel uitrichten op beweeglijke ondergronden en bij wind.

## Gebruik netadapter / lithium-ionen-accu

- De accu kan in het apparaat met de bijgeleverde 9V-netadapter of extern met een standaard USB-C-netadapter via de in de accu geïntegreerde USB-C-bus worden opgeladen.
- De netadapter/het laadtoestel mag alleen in gesloten ruimten gebruikt en niet aan vocht of regen blootgesteld worden omdat anders gevaar voor elektrische schokken bestaat.
- Laad de accu/het apparaat vóór het gebruik van het apparaat volledig op.
- Sluit de netadapter/het laadtoestel aan op het stroomnet en de aansluitbus van het apparaat/accupak. Gebruik alléén de/het bijgevoegde netadapter/laadtoestel. Als u een verkeerd(e) netadapter/laadtoestel gebruikt, komt de garantie te vervallen.
- Terwijl het apparaat wordt geladen, knipperen de leds van rechts naar links stijgend. Het laadproces is afgesloten als de drie leds ononderbroken branden.
- Tijdens het laadproces brandt de led van het accupack rood.  
Der Het laadproces is afgesloten wanneer de LED blauw brandt.




## Plaatsen van de batterijen in de afstands-bediening

Open het batterijvakje en plaats de batterijen  
(2 x 1,5V LR6 (AA)) overeenkomstig de installatie symbolen.  
Let op de correcte polariteit






- a** Uitlaat referentielaser
- b** Prismakop / uitlaat laserstraal
- c** Bedieningsveld
- d** Ontvangstveld infraroodsignaal
- e** Aansluitbus voor netadapter/laadtoestel
- f** 5/8" schroefdraad
- g** Accuvak



- 1** auto/slope-functie
- 2** LED auto/slope-functie:  
LED uit: automatische uitlijning  
LED aan: handmatige uitlijning
- 3** AAN-/UIT-toets
- 4** Bedrijfsindicator
- 5** LED tilt-functie
- 6** Tilt-functie
- 7** Ontvangstveld infraroodsignaal
- 8** Laadstatusindicatie


# Quadrum Compact / Compact Green



- 10 Uitlaat infraroodsignaal
- 11 Bedrijfsindicator
- 12 Scanmodus
- 13 Positioneringstoets (rechtsom draaien)  
auto/slope-functie: Verplaats X/Y-assen omhoog
- 14 Rotatiesnelheid kiezen 600 / 300 / 0 o/min
- 15 Positioneringstoets (linksom draaien)  
auto/slope-functie: X/Y-assen omlaag verplaatsen
- 16 De X/Y-as verplaatsen


**Ruimterasters:** Deze tonen de laserniveaus en -functies.

auto: automatische uitlijning / slope: handmatige uitlijning



## Horizontaal nivelleren en verticaal nivelleren

- Horizontaal: plaats het apparaat op een zo vlak mogelijke ondergrond of bevestig het op een statief.
- Verticaal: Apparaat op zijn kant zetten. Het bedieningsveld wijst naar boven. Met de 5/8 " kan het apparaat verticaal op een statief gemonteerd worden.
- Druk de AAN-/UIT-toets in.





LED auto/mna-functie uit: automatische uitlijning


Het apparaat stelt zichzelf automatisch waterpas binnen een bereik van  $\pm 4^\circ$ . Tijdens het nivelleren draait de laser en knippert de kantel-LED. Als het nivelleren klaar is, knippert de helling-LED snel. De laser roteert op maximale snelheid. Zie ook het hoofdstuk "Sensor Automatisch" en "ADS Kantelen".



Als het apparaat te schuin geplaatst is (buiten de  $4^\circ$ -tolerantie), staat de prismakop stil en knipperen de laser en de led 'auto/slope'. U moet het toestel dan op een vlakke ondergrond plaatsen.

## Positioneren van het verticale laserniveau

In de verticale modus kan het laserniveau exact worden gepositioneerd. De "Sensor-Automatic" blijft actief en nivelleert het verticale laserniveau. Zie ook de navolgende afbeelding.




Als de auto/slope-LED knippert, is het maximale verstelbereik van  $4^\circ$  bereikt. Plaats het apparaat vervolgens horizontaal en schakel het uit en weer in.


# Quadrum Compact / Compact Green

## Neigingsfunctie tot 4° - horizontaal

Bij activering van de neigingsfunctie wordt de sensor-automatic uitgeschakeld. Hiervoor moet men de toets auto/slope indrukken. De plus/min toetsen maken het mogelijk motorisch de neiging te verstellen, de x-en y assen laten zich apart van elkaar instellen. Zie volgende afbeeldingen.



## Neigingsfunctie tot 4° - verticaal



Als het maximale neigingsbereik van 4° bereikt is, blijft de laser staan en knippert hij. Verminder vervolgens de neigingshoek.

## Neigingsfunctie > 4°

Grottere neigingen kunnen met de optionele hoekplaat, art.-nr. 080.75 worden aangelegd.

TIP: laat het apparaat eerst zelfstandig uitlijnen en zet de hoekplaat op nul. Schakel vervolgens de Sensor-Automatic uit met de auto/slope-toets. Neig het toestel vervolgens in de gewenste hoek.



LED auto/slope-functie aan: handmatige uitlijning

## Lasermodi

### Rotatie-Modus

Met behulp van de rotatietoets worden de toerentallen ingesteld: 0, 300, 600 o/min




### Puntmodus

Druk - om naar de puntmodus over te schakelen - steeds weer op de rotatietoets totdat de laser niet meer roteert. Met behulp van de positionerings-toetsen kan de laser naar de gewenste positie worden gedraaid.



### Scanmodus

Met de scantoets kunt u een lichtintensief segment in 4 verschillende breedten activeren en instellen. Positioneer het segment met behulp van de richtingstoetsen.




## Handontvanger-Modus

Werken met de optionele laserontvanger:  
Stel de rotatielaser in op het maximale toerental en schakel de laserontvanger in. Zie hiervoor ook de handleiding van de dienovereenkomstige laserontvanger.



## Werken met de referentielaser

Het apparaat beschikt over een referentielaser. In verticaal gebruik is de referentielaser bedoeld voor de uitlijning van het apparaat. Stel daarvoor de referentielaser parallel aan de wand af. Het verticale laserniveau is dan haaks op de wand uitgelijnd, zie afbeelding.



## Opmerkingen inzake onderhoud en reiniging

Reinig alle componenten met een iets vochtige doek en vermijd het gebruik van reinigings-, schuur- en oplosmiddelen. Verwijder de accu voordat u het toestel gedurende een langere tijd niet gebruikt. Bewaar het apparaat op een schone, droge plaats.

## Kalibratie

Het meettoestel dient regelmatig gekalibreerd en gecontroleerd te worden om de nauwkeurigheid en de functie te waarborgen. Wij adviseren, het toestel elk jaar te kalibreren. Neem hiervoor zo nodig contact op met uw handelaar of de serviceafdeling van UMAREX-LASERLINER.

**Technische gegevens** (technische veranderingen voorbehouden. 25W12)

Zelfnivelleringsbereik	$\pm 4^\circ$
Nauwkeurigheid	$\pm 0,15 \text{ mm} / \text{m}$
Nivellering	horizontaal / verticaal automatisch
Instelsnelheid	ca. 30 sec over de hele werkhoek
Rotatiotoerental	0, 300, 600 o/min
Lasergolf lengte rood / groen	635 nm / 515 nm
Lasergolf lengte Referentiestraal rood / groen	650 nm / 515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Stroomvoorziening	Li-ion accupak 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Bedrijfsduur rood / groen	ca. 25 h / ca. 23 h
Laadtijd	ca. 4 h
Werkomstandigheden	-10°C ... 50°C, luchtvuchtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-10°C ... 70°C, luchtvuchtigheid max. 80% rH
Beschermingsklasse	IP 66
Afmetingen (B x H x D)	170 x 188 x 170 mm
Gewicht	1.575 g (incl. batterij)

**Afstandsbediening**

Stroomvoorziening	2 x 1,5V LR6 (AA)
Reikwijdte afstandsbediening	max. 30 m (infrarood)
Gewicht	146 g (incl. batterijen)

## **Quadrum Compact / Compact Green**

---

### **EU- en UK-bepalingen en afvoer**

Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde normen voor het vrije goederenverkeer binnen de EU en met het UK.

Dit product, inclusief toebehoren en verpakking, is een elektrisch apparaat dat op een milieuvriendelijke manier moet worden gerecycled in overeenstemming met de Europese en Britse richtlijnen betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en verpakkingen, om waardevolle grondstoffen terug te winnen. Consumenten zijn wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en oplaadbare batterijen gratis in te leveren bij een openbaar inzamelpunt, bij een verkooppunt of bij de technische klantenservice. De batterij moet met in de handel verkrijgbaar gereedschap uit het toestel worden verwijderd zonder deze te vernietigen, en apart worden ingezameld voordat het toestel voor verwijdering wordt geretourneerd. Als je vragen hebt over het verwijderen van de batterij, neem dan contact op met de serviceafdeling van UMAREX-LASERLINER. Informeer bij uw gemeente naar dienovereenkomstige inzamelpunten en neem de van toepassing zijnde afvoer- en veiligheidsinstructies op de inzamelpunten in acht.

Verdere veiligheids- en aanvullende instructies onder:

Quadrum Compact: <https://packd.li/lI/aos/in>


Quadrum Compact Green: <https://packd.li/lI/aor/in>

## Kalibratie controle voorbereiden

U kan de kalibrering van de laser controleren. Plaats het toestel in het **midden** tussen twee muren die minstens 5 meter van elkaar verwijderd zijn. Schakel het toestel aan. Voor een optimale controle een statief gebruiken.


**BELANGRIJK:** de Sensor-Automatic moet actief zijn (auto/slope-LED is uit).

1. Markeer punt A1 op de wand.
2. Draai het toestel 180° om en markeer het punt A2. Tussen A1 en A2 heeft u nu een horizontale referentie.



## Kalibratie controleren

3. Plaats het toestel zo dicht mogelijk tegen de wand ter hoogte van punt A1. Richt het toestel uit op de X-as.
4. Draai het toestel vervolgens 180° en markeer punt A3. Het verschil tussen A2 en A3 moet binnen de tolerantie van de nauwkeurigheid zitten.
5. Herhaal punt 3 en 4 voor de Y- en Z-as voor volledige controle.





Wanneer bij de X- of Z-as het verschil tussen punt A2 en A3 groter is dan aangegeven als tolerantie nl. 0,15 mm / m, is een afstelling nodig. Neem hiervoor contact op met uw vakhandelaar.

## Afstelmodus

Let bij de afstelling op de uitlijning van de rotatielaser.

Schakel het apparaat in. Kantelfunctie uitschakelen.

### Afstelling van de X-as

Afstelmodus activeren: Druk 3 seconden op de ON/OFF toets totdat de auto/slope LED knippert.



Afstelling: stuur de laser met behulp van de positioneringstoetsen van de afstandsbediening vanuit de huidige positie tot op de hoogte van het referentiepunt A2 Druk daarvoor iedere seconde op de positioneringstoets totdat de gewenste positie bereikt is.



Afstelling verwerpen: apparaat uitschakelen.



Opslaan: Druk nogmaals 3 seconden op de ON/OFF knop om de nieuwe aanpassing op te slaan.



### Afstelling van de Y- en Z-as


Om de Y-as aan te passen, gebruik de X/Y knop op de afstandsbediening om naar de Y-as te schakelen en ga op dezelfde manier te werk als bij het aanpassen van de X-as.



Voor de afstelling van de Z-as plaatst u het apparaat verticaal en gaat u op dezelfde wijze te werk als bij de afstelling van de X-as.



Controleerd u regelmatig de afstelling voor u de laser gebruikt, ook na transport en wanneer de laser langere tijd is opgeborgen geweest. Kontroleerd u daarbij alle assen.





Du bedes venligst læse betjeningsvejledningen, det vedlagte hæfte „Garanti- og supplerende anvisninger“ samt de aktuelle oplysninger og henvisninger på internet-linket i slutning af denne vejledning fuldstændigt igennem. Følg de heri indeholdte instrukser. Dette dokument skal opbevares og følge med laserenheden, hvis denne overdrages til en ny bruger.

## Tilsigtet anvendelse

Denne rotationslaser eigner sig til at justere det horisontale niveau. Ved hjælp af det på siden af apparatet integrerede 5/8"- gevind til montering på stativer kan laseren positioneres, så den også kan anvendes til vertikal justering. Herunder kan laseren til fastlæggelse af hældninger via digital hældningsindstilling sænkes i retning mod x- og y-aksen. Quadrum Compact kan anvendes sammen med modtagerne SensoLite 110, 210, 310 og 410 samt SensoMaster M350.

## Almindelige sikkerhedsforskrifter

- Apparatet må kun bruges til det tiltænkte anvendelsesformål inden for de givne specifikationer.
- Måleapparaterne og tilbehøret er ikke legetøj. Skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Ombrygning eller ændring af apparatet er ikke tilladt og vil medføre, at godkendelsen og sikkerhedsspecifikationerne bortfalder.
- Undgå at udsætte apparatet for mekaniske belastninger, meget høje temperaturer, fugt eller kraftige vibrationer.
- Apparatet må ikke anvendes mere, hvis en eller flere funktioner svigter, eller hvis batteriladningen er svag samt ved beskadigelse af huset.
- Ved brug udendørs må apparatet kun anvendes under egnede vejrforhold og/eller ved brug af passende beskyttelsesforanstaltninger.
- lagtag sikkerhedsforanstaltningerne fra lokale og/eller nationale myndigheder med henblik på saglig korrekt brug af apparatet.

## Sikkerhedsanvisninger

Omgang med lasere i klasse 2



EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

- Pas på: Undgå at se ind i en direkte eller reflekterende stråle.
- Undgå at rette laserstrålen mod personer.
- Hvis laserstråling i klasse 2 rammer en person i øjnene, skal ved-kommende bevidst lukke øjnene og straks fjerne hovedet fra strålen.
- Laserstrålen eller dens refleksioner må aldrig betragtes gennem optisk udstyr (lup, mikroskop, kikkert, ...).
- Undlad at anvende laseren i øjenhøjde (1,40 ... 1,90 m).
- Godt reflekterende, spejlende eller skinnende overflader skal tildækkes, så længe der bruges laserudstyr.
- I områder med offentlig færdsel skal strålebanen så vidt muligt begrænses af afspærringer og skillevægge, og laserområdet skal afmærkes med advarselsskilte.

## Sikkerhedsanvisninger

Omgang med elektromagnetisk stråling

- Måleapparatet overholder forskrifterne og grænseværdierne for elektromagnetisk kompatibilitet iht. EMC-direktiv 2014/30/EU.
- Lokale anvendelsesrestriktioner, f.eks. på hospitaler, i fly eller i nærheden af personer med pacemaker, skal igagttages. Risikoen for farlig påvirkning eller fejl i eller pga. elektronisk udstyr er til stede.
- Ved anvendelse i nærheden af høje spændinger eller under høje elektromagnetiske vekselfelter kan måleapparatets nøjagtighed blive påvirket.

## Særlige produkteregenskaber og funktioner



Rotationslaseren indjusterer sig selv helt automatisk. Den opstilles i den nødvendige grundstilling - inden for arbejdsvinklerne på  $\pm 4^\circ$ . Finindstillingen overtager straks automatikken: Herved registrerer tre elektroniske målesensorer X-, Y- og Z-aksen.

### ADS *Tilt*


Anti-drift-systemet (ADS) forhindrer fejlmeldinger.

Funktionsprincip: 30 sekunder efter aktivering af ADS kontrolleres laseren konstant for korrekt indjustering. Hvis apparatet bevæges af ydre påvirkninger, eller hvis laseren mister sin højderesference, stopper den. Desuden blinker laseren, og Tilt-LED'en lyser konstant. Inden der kan arbejdes videre, skal man igen trykke på Tilt-knappen eller slukke og tænde for apparatet.

ADS er aktiv efter tænding for at beskytte den indstillede enhed mod ændringer i positionen på grund af ydre påvirkninger. ADS-funktionen indikeres ved, at Tilt-LED'en blinker; se nedenstående figur.

**!** ADS stiller først overvågningen skarp 30 sek. efter fuldstændig nivellering af laseren (indjusteringsfase). Tilt-LED'en blinker i sekundtakt under indjusteringsfasen; blinker hurtigt, når ADS er aktiv.

### Funktionsmåde ADS





„lock“ Transport LOCK (LÅS): Under transport beskyttes apparatet af en særlig motorbremse.




Beskyttelse mod støv og vand – laserne udmærker sig ved at være særlig godt beskyttet mod støv og regn.



ANTI SHAKE AntiShake-funktion: Elektronikken overvåger og selvnivellerer konstant instrumenterne, også selv om de bevæges. Denne funktion giver en hurtig og sikker selvnivellering - også på vibrerende overflader og i stærk blæst.

## Håndtering af strømforsyning / genopladeligt lithium-ion-batteri

- Batteriet kan oplades i enheden ved hjælp af den medfølgende 9V-strømforsyning eller eksternt via det USB-C-stik, der er integreret i batteriet, med en standard USB-C-strømforsyning.
- Strømforsyningen/opladeren må kun bruges i lukkede rum; må ikke udsættes for fugt eller regn, da der ellers er risiko for elektrisk stød.
- Inden apparatet tages i brug, skal batteriet lades helt op.
- Lysnetadapteren/opladeren sluttet til lysnettet og tilslutningsstikket på apparatet. Man må kun benytte den vedlagte lysnet-adapter/oplader. Hvis der benyttes en forkert lysnetadapter/oplader, bortfalder garantien.
- Mens apparatet oplades, blinker LED-erne fra højre til venstre opstigende. Opladningen er afsluttet, når alle 3 LED-ere lyser grønt hele tiden.
- Mens batteriet oplades, lyser batteripakkens LED rødt. Ladeprocessen er afsluttet når LED'en lyser blåt.




## Indsættelse af batterierne ved fjernbetjeningen

Åbn batterihuset og læg batterierne (2 x 1,5V LR6 (AA)) i. Vær opmærksom på korrekt polaritet.






- a** Udgang referencelaser
- b** Prismehoved / udgang laserstråle
- c** Betjeningspanel
- d** Modtagelsesfelt infrarødt signal
- e** Tilslutningsstik til lysnetadapteroplader
- f** 5/8"-gevind
- g** Batterirum








- 1** auto/slope-funktion
- 2** LED auto/slope-funktion:  
LED slukket:  
Automatisk indjustering  
LED lyser: Manuel indjustering
- 3** TIL-/FRA-knap
- 4** Driftsindikator
- 5** LED tilt-funktion
- 6** Tilt-funktion
- 7** Modtagelsesfelt infrarødt signal
- 8** Opladningsstatusdisplay

# Quadrum Compact / Compact Green




**Rumgitre:** Disse viser laserniveauerne og funktionerne.

auto: automatisk indstilling / slope: manuel indstilling



## Horizontal og vertikal nivellering

- Vandret: Placer Titanium på en vandret flade eller sæt den på et stativ.
- Vertikal: Placer enheden på siden. Kontrolpanelet peger opad. Med 5/8" kan apparatet monteres lodret på et stativ.
- Tryk på TÆND/SLUK-knappen.





LED auto/slope-funktion slukket: Automatisk indjustering


Apparatet nivellerer automatisk sig selv inden for et område på  $\pm 4^\circ$ . Under nivelleringsfasen roterer laseren, og vippe-LED'en blinker. Når nivelleringen er færdig, blinker tilt-LED'en hurtigt. Laseren roterer med maksimal hastighed. Se også afsnittet om "Sensorautomatik" og "ADS-Tilt".



Hvis apparatet er opstillet for skråt (uden for  $4^\circ$ ), stopper prismehovedet, og både laseren og LED'en auto/slope blunker. I så fald skal apparatet opstilles på et mere plant underlag.

## Positionering af det vertikale laser-niveau

I vertikal drift kan laserniveauet positioneret nøjagtigt. "Sensor-automatik" er stadig aktiv og udnivellerer det vertikale laserniveau. Se nedenstående figur.




Når auto/slope-LED'en blunker, betyder det, at det maksimale justeringsområde på  $4^\circ$  er nået. Herefter anbringer man apparatet horisontalt og slukker og tænder det.

# Quadrum Compact / Compact Green


## Hældningsfunktion op til 4° – horisontal

Når hældningsfunktionen aktiveres, slukkes der for Sensor-automatik-funktionen.

Dette gøres ved at trykke på auto/slope-knappen. Med Plus/Minus-knapperne kan man justere hældningen motorisk. Herved kan X- og Y-aksen justeres individuelt. Se nedenstående figurer.



## Hældningsfunktion op til 4° – vertikal



Når det maksimale hældningsområde på 4° er nået, standser ! laseren og blinker. Man skal da reducere hældningsvinklen.

## Hældningsfunktion > 4°

Større hældninger kan anlægges med vinkelpladen (ekstraudstyr), art.-nr. 080.75.

TIP: Først lader man apparatet indjustere sig automatisk og stiller vinkelpladen på nul.

Dernæst slukker man for sensor-automatikken med auto/slope-tasten. Endelig hælder man apparatet i den ønskede vinkel.



LED auto/slope-funktion lyser: Manuel indjustering

## Lasermodi

### Rotations-modus

Med rotations-knappen kan den ønskede rotationshastighed aktiveres:

0, 300, 600 o/min




### Punkt-modus

For at aktivere punktfunktionen trykkes på rotations-knappen så mange gange, at laseren stopper sin rotation. Laseren kan drejes i den ønskede position med positioneringsknapperne.



### Scannings-modus

Med Scan-knappen kan aktiveres en klart lysende vifte i to forskellige bredder. Viften styres hen til den ønskede måleposition med retningstasterne.



# Quadrum Compact / Compact Green


## Håndmodtager-modus

Arbejde med lasermodtageren (ekstraudstyr): Indstil rotationslaseren til den maksimale omdrejningshastighed, og tænd for lasermodtageren. Se betjeningsvejledningen for en tilsvarende lasermodtager.



## Arbejde med referencelaseren

Apparatet har en referencelaser. I vertikal drift bruges referencelaseren til indjustering af apparatet. Dette gøres ved at justere referencelaseren parallelt med væggen. Så er det lodrette laserplan indstillet i en ret vinkel til væggen, se figur.



## Anmærkninger vedr. vedligeholdelse og pleje

Alle komponenter skal rengøres med en let fugtet klud, og man skal undlade brug af rengørings-, skure- og opløsningsmidler. Tag batterierne ud inden længere opbevaringsperioder. Apparatet skal opbevares på et rent og tørt sted.

## Kalibrering

Måleapparatet skal jævnligt kalibreres og kontrolleres for at sikre præcision og funktion. Vi anbefaler kalibreringsintervaller på et år. Kontakt ved behov din forhandler eller henvend dig til serviceafdelingen i UMAREX-LASERLINER.

**Tekniske data** (Forbehold for tekniske ændringer. 25W12)

Selvnivelleringsområde	$\pm 4^\circ$
Nøjagtighed	$\pm 0,15 \text{ mm} / \text{m}$
Nivellering	horizontal / vertikal automatisk
Indstillingshastighed	ca. 30 sek. over hele arbejdsvinklen
Rotationshastighed	0, 300, 600 o/min
Laserbølgelængde rød / grøn	635 nm / 515 nm
Laserbølgelængde Referencestråle rød / grøn	650 nm / 515 nm
Laser klasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Strømforsyning	Li-ion-batteripakke 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Driftstid rød / grøn	ca. 25 timer / ca. 23 timer
Latetid	ca. 4 timer
Arbejdsbetingelser	-10°C ... 50°C, luftfugtighed maks. 80% rH, ikke-kondenserende, arbejdshøjde maks. 4000 m.o.h.
Opbevaringsbetingelser	-10°C ... 70°C, luftfugtighed maks. 80% rH
Beskyttelsesklasses	IP 66
Mål (b x h x l)	170 x 188 x 170 mm
Vægt	1.575 g (inkl. batteripakke)

**Fjernbetjening**

Strømforsyning	2 x 1,5V LR6 (AA)
Rækkevidde fjernbetjening	max. 30 m (IR-Control)
Vægt	146 g (inkl. batterier)

# **Quadrum Compact / Compact Green**

---

## **EU- og UK-bestemmelser og bortskaffelse**

Apparatet opfylder alle påkrævede standarder for fri vareomsætning inden for EU og UK.

Dette produkt, herunder tilbehør og emballage, er et elektrisk apparat, der skal genanvendes i overensstemmelse med de europæiske og britiske retningslinjer for elektrisk og elektronisk affald, batterier og emballage for at genvinde værdifulde råmaterialer. Elektriske apparater, batterier og emballage hører ikke til i husholdningsaffaldet. Forbrugerne er ifølge loven forpligtet til at aflevere brugte batterier og opladere gratis på et offentligt indsamlingssted, i en forretning eller hos den tekniske kundeservice. Tag batteriet ud af apparatet med almindeligt værktøj uden at ødelægge det og forbind det med en separat samling, før du afleverer apparatet til bortskaffelse. Hvis du har spørgsmål til udtagning af batteriet, kan du henvende dig til serviceafdelingen hos UMAREX-LASERLINER. Find informationer om tilsvarende bortkaffelsessteder hos din kommune og overhold de gældende bortkaffelses- og sikkerhedsoplysninger på modtagerstederne.

Flere sikkerhedsanvisninger og supplerende tips på:


Quadrum Compact: <https://packd.li/l/aos/in>

Quadrum Compact Green: <https://packd.li/l/aor/in>

## Forberedelse til kontrol af retvisning


Man kan kontrollere kalibreringen af laseren. Opstil apparatet **midt** mellem 2 vægge, som er mindst 5 m fra hinanden. Tænd apparatet. Til optimal kontrol bør bruges et stativ. **VIGTIGT:** Sensor-automatikken skal være aktiv (auto/slope-LED slukket).

1. Markér laserplanet A1 på væggen.
2. Drej laseren nøjagtig  $180^\circ$  og marker laserplanet A2 på den modstående væg. Da laseren er placeret nøjagtig midt mellem de 2 vægge, vil markeringerne A1 og A2 være nøjagtig vandret overfor hinanden.



## Kontrol af retvisning

3. Stil apparatet så tæt som muligt til væggen i samme højde som det markerede punkt A1.
4. Drej apparatet  $180^\circ$ , og markér punktet A3. Forskellen mellem A2 og A3 er tolerancen for X-aksen.
5. Gentag pkt. 3. og 4. til kontrol af Y- eller Z-aksen.





Hvis det på X-, Y- eller Z-aksen viser sig, at punkt A2 og A3 ligger mere end 0,15 mm / m fra hinanden, skal der foretages en justering. Indlevér laseren til forhandleren, som sørger for det videre fornødne.

## Juster-modus

Under justeringen skal man være opmærksom på rotationslaserens indjustering (opretning).

Tænd for enheden. Slukning af vippefunktionen.

### Justering af X-aksen

Aktivering af Juster-modus: Tryk på ON/OFF-knappen i 3 sekunder, indtil auto/slope-LED'en blinker.



Juster: Med positioneringsknapperne af fjernbetjeningen køres laseren fra den aktuelle position på højde med referencepunktet A2. Gøres ved at trykke gentagne gange på positionerings-tasterne i sekundtakt, til man har nået den ønskede position.



Annulling af justering: Sluk for apparatet.



Gemme: For at gemme den nye justering skal du trykke på ON/OFF-knappen igen i 3 sekunder.



### Justering af Y- og Z-aksen


For at justere Y-aksen skal du bruge X/Y-knappen på fjernbetjeningen til at skifte til Y-aksen og fortsætte på samme måde som ved justering af X-aksen.



Til justering af Z-aksen opstilles apparatet vertikalt, hvorefter fremgangsmåden er den samme som ved justering af x-aksen.



Man skal regelmæssigt kontrollere justeringen inden brug, efter transport og efter længere tids opbevaring.  
Man skal da altid kontrollere alle akser.





Lisez entièrement le mode d'emploi, le carnet ci-joint « Remarques supplémentaires et concernant la garantie » et les renseignements et consignes présentés sur le lien Internet précisé à la fin de ces instructions. Suivez les instructions mentionnées ici. Conservez ces informations et les donner à la personne à laquelle vous remettez le dispositif laser.

## **Utilisation conforme**

Ce laser rotatif est destiné aux alignements horizontaux. Grâce au filetage 5/8" intégré sur le côté du boîtier pour le montage sur trépied, l'appareil peut également être utilisé pour l'alignement à la verticale. Le laser peut ainsi être abaissé selon les axes X et Y afin de définir des pentes grâce à un réglage numérique de l'inclinaison. Le Quadrum Compact peut être utilisé avec les récepteurs SensoLite 110, 210, 310 et 410 et les récepteurs SensoMaster M350.

## **Consignes générales de sécurité**

- Utiliser uniquement l'instrument pour l'emploi prévu dans le cadre des spécifications.
- Les appareils et les accessoires ne sont pas des jouets. Les ranger hors de portée des enfants.
- Les transformations ou modifications de l'appareil ne sont pas autorisées, et annuleraient l'homologation et les spécifications de sécurité.
- Ne pas soumettre l'appareil à une charge mécanique, ni à des températures extrêmes ni à de l'humidité ou à des vibrations importantes.
- Ne plus utiliser l'appareil lorsqu'une ou plusieurs fonction(s) ne fonctionne(nt) plus, lorsque le niveau de charge de la pile est bas et lorsque l'appareil est endommagé.
- Faire attention lors de l'utilisation à l'extérieur à n'utiliser l'appareil que dans les conditions météorologiques adéquates et/ou en prenant les mesures de sécurité appropriées.
- Prière de tenir compte des mesures de sécurité de l'administration locale et/ou nationale relative à l'utilisation correcte de l'appareil.

## Consignes de sécurité

Utilisation des lasers de classe 2



EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

- Attention : Ne pas regarder le rayon direct ou réfléchi.
- Ne pas diriger le rayon laser sur des personnes.
- Si le rayonnement laser de la classe 2 touche les yeux, fermez délibérément les yeux et tournez immédiatement la tête loin du rayon.
- Ne jamais regarder le faisceau laser ni les réflexions à l'aide d'instruments optiques (loupe, microscope, jumelles, etc.).
- Ne pas utiliser le laser à hauteur des yeux (entre 1,40 et 1,90 m).
- Couvrir les surfaces brillantes, spéculaires et bien réfléchissantes pendant le fonctionnement des dispositifs laser.
- Lors de travaux sur la voie publique, limiter, dans la mesure du possible, la trajectoire du faisceau en posant des barrages et des panneaux. Identifier également la zone laser en posant un panneau d'avertissement.

## Consignes de sécurité

Comportement à adopter lors de rayonnements électromagnétiques

- L'appareil de mesure respecte les prescriptions et les valeurs limites de compatibilité électromagnétique conformément à la directive CEM 2014/30/UE.
- Il faut tenir compte des restrictions des activités par ex. dans les hôpitaux, les avions, les stations-services ou à proximité de personnes portant un stimulateur cardiaque. Les appareils électroniques peuvent être la source ou faire l'objet de risques ou de perturbations.
- L'utilisation de l'instrument de mesure à proximité de tensions élevées ou dans des champs alternatifs électromagnétiques forts peut avoir une influence sur la précision de la mesure.

## Caractéristiques particulières et fonctions du produit



Le laser rotatif s'oriente automatiquement. Il est poser dans la position de base nécessaire - dans l'angle de fonctionnement de  $\pm 4^\circ$ . Le système automatique se charge immédiatement du réglage de précision : trois capteurs de mesure électroniques saisissent les données des axes X, Y et Z.

### ADS «Tilt»

Le système anti-dérive (ADS) prévient les erreurs de mesure. Le principe de fonctionnement : l'ajustement correct du laser est contrôlé en permanence 30 secondes après l'activation du système ADS. Si l'appareil est soumis à un mouvement lié à des interactions extérieures ou si le laser perd sa référence de hauteur, le laser ne bouge pas. Le laser et la DEL tilt clignotent en plus en permanence. Il faut soit réappuyer sur la touche tilt, soit éteindre puis rallumer l'appareil pour pouvoir continuer de travailler.

L'ADS est actif après la mise sous tension afin de protéger l'appareil configuré contre les changements de position dus à des influences extérieures. Le clignotement de la DEL tilt signale l'activation de la fonction ADS, voir la représentation graphique ci-dessous.

**!** ADS, le système anti-dérive, assure le contrôle de netteté (phase de réglage) 30 secondes après le niveling complet du laser. La DEL tilt clignote toutes les secondes pendant la phase de réglage, clignotement rapide lorsque l'ADS est actif.

### Mode de fonctionnement de l'ADS

Mise en marche

Début de rotation

Netteté du système ADS au bout de 30 secondes, clignotement rapide de la DEL tilt.

Interaction extérieure

Phase de réglage Sensor Automatic

Activation du système ADS : appuyer sur la touche tilt, les DEL tilt clignotent toutes les secondes.

Le laser ne bouge pas pour des raisons de sécurité, le laser clignote et la DEL tilt est allumée en permanence.



lock Transport LOCK : L'instrument est protégé par un frein moteur spécial pendant le transport.




Protection contre les poussières et l'eau – Les appareils de mesure sont particulièrement bien protégés contre la poussière et la pluie.



Fonction AntiShake: L'électronique contrôle le niveling en permanence, même quand il bouge. Pour un alignement très rapide aussi sur sol instable ou pendant du vent.

## Utilisation du bloc d'alimentation / accu Li-ion

- L'accu peut être chargé dans l'appareil au moyen du bloc d'alimentation 9 V, ou en externe via le port USB-C intégré à l'accu et un bloc d'alimentation USB-C standard.
- N'utiliser le chargeur / l'appareil secteur que dans des pièces fermées, ne les exposer ni à l'humidité ni à la pluie car il y a sinon un risque de décharge électrique.
- Avant utilisation de l'appareil, il convient de recharger complètement l'appareil.
- Brancher le bloc d'alimentation secteur/chargeur au secteur et au connecteur femelle du pack d'accus de l'appareil. Veuillez utiliser uniquement le bloc d'alimentation électrique/chargeur joint à l'appareil. Le droit à la garantie expire en cas d'utilisation d'un bloc d'alimentation électrique/ chargeur non adapté.
- Pendant que l'appareil est en charge, les LED clignotent de droite à gauche. La charge est terminée lorsque les trois LED sont allumées et fixes.
- La DEL du pack d'accus s'allume en rouge pendant la recharge de l'accu. Le processus de charge est terminé lorsque la DEL s'allume en bleu.




## Mise en place des piles dans la télécommande

Ouvrir le compartiment à piles et introduire les piles (2 x 1,5V LR6 (AA)) en respectant les symboles de pose. Respecter la polarité.






- a** Sortie du laser de référence
- b** Tête à prismes /  
Sortie du rayon laser
- c** Champ de commande
- d** Champ de réception du signal  
à infrarouge
- e** Douille de raccordement  
pour le bloc d'alimentation  
électrique/chargeur
- f** Filetage de 5/8"
- g** Compartiment à accu




- 1** Fonction auto/slope
- 2** Fonction LED auto/slope:  
DEL éteinte : alignement  
automatique  
DEL allumée : alignement manuel
- 3** Touche MARCHE/ARRET
- 4** DEL de fonctionnement
- 5** DEL de la fonction tilt
- 6** Fonction tilt
- 7** Champ de réception du signal  
à infrarouge
- 8** Indicateur du niveau de charge

# Quadrum Compact / Compact Green




- 10 Sortie du signal à infrarouge
- 11 DEL de fonctionnement
- 12 Mode Scanner
- 13 Touche de positionnement (rotation vers la droite)  
Fonction auto/slope: Déplacer les axes X/Y vers le haut
- 14 Sélectionner la vitesse de rotation 600 / 300 / 0 tr/min
- 15 Touche de positionnement (rotation vers la gauche)  
Fonction auto/slope: Déplacer les axes X/Y vers le bas
- 16 Conversion des axes X/Y


**Les grilles spatiales :** Celles-ci montrent les plans du laser et les fonctions.  
auto : alignement automatique / slope : alignement manuel




Nivellement horizontal




Nivellement vertical



Plan incliné




Angle de 90°



Fonction de référence à 180°

## Nivellements horizontal et vertical

- Utilisation à l'horizontale : Poser l'appareil sur une surface aussi plane que possible ou le fixer sur un trépied
- Utilisation à la verticale : Placer l'appareil sur le côté. Le champ d'utilisation est orienté vers le haut. Avec le 5/8", l'appareil peut être monté sur un trépied en utilisation verticale.
- Appuyer sur la touche MARCHE/ARRET




## ! DEL de la fonction auto/slope éteinte : alignement automatique

L'appareil se met automatiquement à niveau dans une plage de  $\pm 4^\circ$ . Pendant la phase de mise à niveau, le laser tourne et la LED Tilt clignote. Une fois le niveling effectué, la LED Tilt clignote rapidement. Le laser tourne à la vitesse maximale. Voir aussi le paragraphe sur "Sensor Automatic" et "ADS-Tilt".

! Si l'instrument a été posé trop incliné (à un angle supérieur à  $4^\circ$ ), non seulement la tête à prisme ne bouge pas, mais également le laser et la DEL auto/slope clignotent. Il faut alors poser l'instrument sur une surface plus plane.

## Positionnement du plan vertical du laser

Il est possible de positionner de manière précise le plan du laser en mode de fonctionnement vertical. La fonction "Sensor Automatic" reste active et nivelle le plan du laser vertical. Voir l'illustration suivante.




! Lorsque la DEL auto/slope clignote, la plage de réglage maximale de  $4^\circ$  est atteinte. Mettre ensuite l'appareil à l'horizontale, puis l'éteindre et le remettre en marche.


# Quadrum Compact / Compact Green

## Fonction d'inclinaison jusqu'à 4° – à l'horizontale

En activant la fonction d'inclinaison on arrête la fonction sensor-automatic, pour cela il faut appuyer sur la touche auto/slope. Les touches plus/moins vous donnent la possibilité de changer les pentes à l'aide du moteur. Les axes x et y peuvent se changer séparément. Voir les images suivantes.



## Fonction d'inclinaison jusqu'à 4° – à la verticale



! Une fois la plage d'inclinaison maximale de 4° atteinte, le laser ne bouge pas et clignote. Réduire ensuite l'angle d'inclinaison.

## Fonction d'inclinaison > 4°

Il est possible de projeter de plus grandes inclinaisons en utilisant la plaque angulaire, réf. 080.75.

**CONSEIL :** laisser tout d'abord l'appareil s'orienter automatiquement et régler la plaque angulaire sur zéro. Désactiver ensuite le Sensor-Automatic en appuyant sur la touche auto/slope. Incliner ensuite l'appareil à l'angle souhaité.



DEL de la fonction auto/slope allumée : alignement manuel

## Mode laser

### Mode Rotation

Les vitesses de rotation sont réglées en appuyant sur la touche Rotation : 0, 300, 600 tours/min.



### Mode Point

Appuyer autant de fois que nécessaire sur la touche Rotation jusqu'à ce que le laser ne tourne plus pour accéder au mode Point. Il est possible de tourner le laser à la position souhaitée avec les touches de positionnement de l'appareil.



### Mode Scanner

La touche Scanner permet d'activer et de régler un segment de luminosité intense en quatre largeurs différentes. Positionner le segment avec les touches de direction.




## Mode récepteur manuel

Pour travailler en mode récepteur manuel disponible en option : Régler le laser rotatif à la vitesse de rotation maximale et mettre le récepteur laser en marche. Voir à ce sujet les instructions d'utilisation d'un récepteur laser correspondant.



## Travailler avec le laser de référence

L'appareil est doté d'un laser de référence. Le laser de référence sert à aligner l'appareil en mode d'utilisation à la verticale. Ajuster, pour cela, le laser de référence parallèlement au mur. Le plan vertical du laser est ensuite ajusté à angle droit par rapport au mur, voir l'illustration.



## Remarques concernant la maintenance et l'entretien

Nettoyer tous les composants avec un chiffon légèrement humide et éviter d'utiliser des produits de nettoyage, des produits à récurer ou des solvants. Retirez la pile rechargeable avant tout stockage prolongé de l'appareil. Stocker l'appareil à un endroit sec et propre.

## Calibrage

Il est nécessaire de calibrer et de contrôler régulièrement l'instrument de mesure afin d'en garantir la précision et le fonctionnement. Nous recommandons de le calibrer chaque année. Pour cela, communiquez au besoin avec votre distributeur ou le service après-vente d'UMAREX-LASERLINER.

**Données techniques** (sous réserve de modifications techniques. 25W12)

Plage de mise à niveau automatique	$\pm 4^\circ$
Précision	$\pm 0,15 \text{ mm / m}$
Nivellement	horizontal/vertical automatique
Durée du réglage de l'auto niveling	env. 30 secondes sur l'angle de travail complet
Vitesse de rotation	0, 300, 600 tr/min
Longueur d'onde du laser rouge / vert	635 nm / 515 nm
Longueur d'onde du laser Rayon de référence rouge / vert	650 nm / 515 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentation électrique	Pack d'accus Li-ions 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Durée de fonctionnement rouge / vert	env. 25 h / ca. 23 h
Temps de charge	env. 4 h
Conditions de travail	-10°C ... 50°C, humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-10°C ... 70°C, humidité relative de l'air max. 80% RH
Type de protection	IP 66
Dimensions (l x h x p)	170 x 188 x 170 mm
Poids	1.575 g (pack d'accumulateurs inclus)
<b>Télécommande</b>	
Alimentation électrique	2 x 1,5V LR6 (AA)
Portée de la télécommande	max. 30 m (infrarouge)
Poids	146 g (piles incluse)

## **Réglementations UE et GB et élimination des déchets**

L'appareil est conforme à toutes les normes nécessaires pour la libre circulation des marchandises dans l'Union européenne et au Royaume-Uni.

Ce produit, y compris les accessoires et l'emballage, est un appareil électrique qui doit faire l'objet d'un recyclage respectueux de l'environnement conformément aux directives européennes et du Royaume-Uni sur les anciens appareils électriques et électroniques, les piles et les emballages afin de récupérer les matières premières précieuses. Ne pas jeter les appareils électriques, les batteries et l'emballage avec les ordures ménagères. Les consommateurs sont tenus de rapporter à un centre public de collecte les piles et les batteries usagées, à un lieu de vente ou au service après-vente technique où elles sont récupérées à titre gratuit.

Il faut enlever la pile de l'appareil en faisant attention à ne pas endommager l'appareil en utilisant un outil disponible dans le commerce et la jeter dans une collecte séparée avant de mettre l'appareil au rebut. Pour toute question concernant le retrait de la pile, veuillez contacter le service après-vente de la société UMAREX-LASERLINER. Veuillez vous renseigner auprès de votre commune sur les points de collecte appropriés et tenez compte des consignes de sécurité et de mise au rebut respectives des points de collecte.

Autres remarques complémentaires et consignes de sécurité sur


Quadrum Compact: <https://packd.li/lI/aos/in>

Quadrum Compact Green: <https://packd.li/lI/aor/in>

## Préliminaires au contrôle du calibrage


Vous pouvez contrôler le calibrage du laser rotatif. Posez l'appareil au **centre** entre deux murs écartés l'un de l'autre d'au moins 5 m. Allumez l'appareil. Utilisez un trépied pour un contrôle optimal. **IMPORTANT** : la fonction „Sensor Automatic“ doit être activée (la DEL auto/slope est éteinte).

1. Repérez sur le mur un point A1. Utilisez le mode point.
2. Tournez l'appareil de 180° et repérez un point A2. Vous disposez donc entre les points A1 et A2 d'une ligne de référence horizontale.



## Contrôler le calibrage

3. Rapprochez l'appareil aussi près que possible du mur à hauteur du repère A1, alignez l'appareil sur l'axe des X.
4. Tournez l'appareil de 180° et repérez un point A3. La différence entre les points A2 et A3 est la tolérance de l'axe des X.
5. Répétez les instructions des points 3. et 4. pour le contrôle de l'axe des Y et de l'axe des Z.



! Un ajustage est nécessaire pour les axes X ou Y si A2 et A3 s'ont écartés l'un de l'autre de plus de 0,15 mm / m. Prenez contact avec votre revendeur ou appelez le service après-vente de UMAREX-LASERLINER.

## Mode de réglage

Pour le réglage, s'assurer de l'orientation du laser rotatif.

Allumer l'appareil. Désactiver la fonction tilt.

### Réglage de l'axe X

Activation du mode de réglage : Appuyer sur la touche ON/OFF pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED auto/slope clignote.



Réglage : les touches de positionnement de la télécommande permettent de faire passer le laser de sa position actuelle à la hauteur du point de référence A2. Pour cela, appuyer plusieurs fois sur les touches de positionnement toutes les secondes jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte.



Ignorer le réglage : éteindre l'appareil.



Enregistrer : Pour enregistrer le nouvel ajustage, appuyer à nouveau sur la touche ON/OFF pendant 3 secondes




### Réglage des axes Y et Z

Pour ajuster l'axe Y, passer à l'axe Y à l'aide de la touche X/Y de la télécommande et procéder de la même manière que pour l'ajustement de l'axe X.



Pour régler l'axe Z, poser l'appareil à la verticale et procéder de la même manière que pour le réglage de l'axe X.



Vérifier régulièrement l'ajustage avant utilisation, à la suite d'un transport ou d'une longue période de stockage. Vous devez alors toujours contrôler les 3 axes.



Lea atentamente las instrucciones y el libro adjunto de «Garantía e información complementaria», así como toda la información e indicaciones en el enlace de Internet indicado al final de estas instrucciones. Siga las instrucciones indicadas en ellas. Conserve esta documentación y entréguela con el dispositivo si cambia de manos.

## **Uso correcto**


Este láser giratorio está diseñado para alinear en el plano horizontal. También es adecuado para la alineación vertical gracias a la rosca de 5/8" integrada en el lateral de la carcasa para el montaje en trípodes. El láser se puede bajar en la dirección de los ejes X e Y mediante el ajuste digital de inclinación para definir pendientes. El Quadrum Compact se puede utilizar con los receptores SensoLite 110, 210, 310 y 410 y el SensoMaster M350

## **Indicaciones generales de seguridad**

- Utilice el aparato únicamente para los usos previstos dentro de las especificaciones.
- Los instrumentos de medición y los accesorios no son juguetes infantiles. Manténgalos fuera del alcance de los niños.
- No está permitido realizar transformaciones ni cambios en el aparato, en ese caso pierde su validez la homologación y la especificación de seguridad.
- No exponga el aparato a cargas mecánicas, temperaturas muy elevadas, humedad o vibraciones fuertes.
- No se puede seguir utilizando el aparato cuando falla alguna función, la carga de la batería es débil o la carcasa está deteriorada.
- Cuando utilice el aparato al aire libre procure que sea usado bajo las condiciones meteorológicas adecuadas o con las medidas de protección correspondientes.
- Por favor respete las medidas de seguridad dispuestas por las autoridades locales o nacionales en relación al uso adecuado del aparato.

## Instrucciones de seguridad

Manejo de láseres de clase 2



EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

- Atención: No mire directamente el rayo ni su reflejo.
- No oriente el rayo láser hacia las personas.
- Si el rayo láser de clase 2 se proyecta en los ojos, ciérrelos inmediatamente y aparte la cabeza de su trayectoria.
- No mire nunca el rayo láser o las reflexiones con aparatos ópticos (lupa, microscopio, prismáticos, ...).
- No utilice el láser a la altura de los ojos (1,40 ... 1,90 m).
- Durante el uso de un equipo láser hay que cubrir necesariamente todas las superficies reflectantes, especulares o brillantes.
- En zonas de tráfico públicas debe limitarse el recorrido de los rayos dentro de lo posible mediante barreras o tabiques móviles y marcar la zona de trabajo con láser con placas de advertencia.

## Instrucciones de seguridad

Manejo de radiación electromagnética

- El instrumento de medición cumple las normas y limitaciones de compatibilidad electromagnética según la Directiva 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética (EMC).
- Es necesario observar las limitaciones de uso locales, por ejemplo en hospitales, aviones, gasolineras o cerca de personas con marcapasos. Se pueden producir efectos peligrosos o interferencias sobre los dispositivos electrónicos o por causa de estos.
- El uso cerca de altas tensiones o bajo campos electromagnéticos alternos elevados puede mermar la precisión de la medición.

## Características y funciones especiales

### **SENSOR AUTOMÁTICO**

El láser de rotación se alinea automáticamente. El usuario sólo tiene que colocarlo en la posición base, dentro de los ángulos de trabajo de  $\pm 4^\circ$ . Y el automático se hace cargo inmediatamente del ajuste de precisión: tres sensores electrónicos de medición registran para ello los ejes X, Y y Z.


### **ADS**

**Tilt** El Sistema Anti-Desplazamiento (ADS) impide mediciones erróneas. Principio funcional: tras la activación del ADS tiene lugar un control permanente cada 30 segundos de la alineación del láser. Si se mueve el aparato por algún efecto externo o el láser pierde su referencia de altura, el láser se para. Además el láser parpadea y el LED de inclinación (Tilt) se enciende con luz permanente. Para poder continuar trabajando pulse de nuevo la tecla de inclinación o apague y encienda el aparato.

**tilt** El ADS no está activo cuando se enciende el aparato, a fin de proteger el aparato ajustado, contra cambios de posición debidos a influjos externos. La activación de la función ADS se indica mediante el parpadeo del LED de Tilt, véase el diagrama más abajo.

! El sistema ADS activa el control 30 seg. después de una nivelación completa del láser (fase de ajuste). Parpadeo del LED de Tilt a ritmo de segundo durante la fase de ajuste, parpadeo rápido si el ADS está activo.

### Operación de la ADS





BLOQUEO de transporte: el aparato cuenta con un freno especial del motor como protección para el transporte.




Protección contra el polvo y el agua – Este aparato se caracteriza por una especial protección contra el polvo y la lluvia.



Función AntiShake: La electrónica nivela los aparatos constantemente, aún cuando están en movimiento. Para ajustar con rapidez sobre suelos sometidos a vibraciones o con viento.

## Manejo de la fuente de alimentación/ batería de iones de litio

- La batería se puede cargar en el dispositivo con la fuente de alimentación de 9V o externamente a través del puerto USB-C integrado en la batería con la fuente de alimentación estándar USB-C.
- Utilizar el alimentador de red o el cargador únicamente dentro de espacios cerrados; no exponer a la humedad ni a la lluvia, en caso contrario, existe riesgo de descarga eléctrica.
- Cargar completamente la batería antes de usar el aparato.
- Enchufar el alimentador de red/cargador a la red de corriente y a la conexión del bloque de batería del aparato. Por favor, utilice exclusivamente el alimentador de red/cargador adjunto. El uso de un alimentador de red/cargador erróneo anula la garantía.
- Mientras el dispositivo se está cargando, los LED parpadean en orden ascendente de derecha a izquierda. El proceso de carga se completa cuando los tres LEDs se encienden de forma continua.
- Durante la carga de la batería se mantiene encendido el LED rojo del paquete de baterías. El proceso de carga finaliza cuando el LED cambia a luz azul.



## Colocación de las pilas en el mando a distancia


Abra la caja para pilas e inserte las pilas (2 x 1,5V LR6 (AA)) según los símbolos de instalación.

Preste atención a la polaridad.






- a** Salida láser de referencia
- b** Cabezal de prisma / salida rayo láser
- c** Mandos
- d** Campo receptor de la señal de infrarrojos
- e** Entrada para el alimentador de red/cargador
- f** Rosca de 5/8"
- g** Compartimento para pilas



- 1** Función auto/slope
- 2** LED Función auto/slope:  
LED apagado: alineación automática  
LED encendido: alineación manua
- 3** Tecla de encendido y apagado (ON/OFF)
- 4** Indicación de servicio
- 5** LED de la función Tilt
- 6** Función Tilt
- 7** Campo receptor de la señal de infrarrojos
- 8** Indicador del nivel de carga


# Quadrum Compact / Compact Green




- 10 Salida señal de infrarrojos
- 11 Indicación de servicio
- 12 Modo Scan
- 13 Tecla de posicionamiento (giro hacia la derecha)  
Función auto/slope: Mover los ejes X/Y hacia arriba
- 14 Seleccionar velocidad de rotación 0, 300, 600 r.p.m.
- 15 Tecla de posicionamiento (giro hacia la izquierda)  
Función auto/slope: Mover los ejes X/Y hacia abajo
- 16 Cambiar el eje X/Y

**Retículas espaciales:** muestran los planos láser y las funciones.


auto: alineación automática / slope: alineación manual




Nivelar en horizontal




Nivelar en vertical



Plano inclinado




Ángulo de 90°



Función de referencia 180°

## Nivelación horizontal y vertical

- Horizontal: Coloque el aparato sobre una superficie lo más nivelada posible o fíjelo sobre un trípode.
- Vertical: Colocar el aparato de lado. El campo de manipulación mira hacia arriba. Con el 5/8", el aparato puede montarse verticalmente sobre un trípode.
- Pulsar ON/OFF.




## ! LED de la función auto/slope apagado: alineación automática

El aparato se nivela automáticamente dentro de un margen de  $\pm 4^\circ$ . Durante la fase de nivelación, el láser gira y el LED de inclinación parpadea. Una vez finalizada la nivelación, el LED de inclinación parpadea rápidamente. El láser gira a velocidad máxima. Véase también el apartado "Sensor automático" e "Inclinación ADS".

! Si la inclinación del aparato es excesiva (más de  $4^\circ$ ), el cabezal prismático no se mueve y tanto el láser como el LED auto/slope parpadean. En ese caso es necesario colocar el aparato en una superficie nivelada.

## Posicionamiento del plano vertical del láser


En el modo vertical se puede posicionar el plano del láser con exactitud. La "automática de sensor" permanece activa y nivela el plano vertical del láser. Observe la figura siguiente.




! El parpadeo del LED de auto/slope indica que se ha alcanzado el rango de ajuste máximo de  $4^\circ$ . Coloque luego el aparato en horizontal y apague y encienda éste de nuevo.

## Función de inclinación hasta 4° – horizontal

Cuando se activa la función de inclinación se desactiva la automática de sensor. Pulse para ello la tecla auto/slope. Las teclas Más/Menos permiten regular la inclinación por motor. El ajuste de los ejes X e Y puede realizarse por separado. Observe las figuras siguientes.



## Función de inclinación hasta 4° – vertical



Cuando se alcanza el rango máximo de inclinación de 4° el láser se para y parpadea. En ese caso reduzca el ángulo de inclinación.

## Función de inclinación > 4°

Mayores inclinaciones pueden realizarse con la plantilla opcional, n° de art. 080.75.

**CONSEJO:** primero dejar al aparato que se ajuste automáticamente y poner a cero la plantilla. Luego desactive la automática del sensor con la tecla auto/slope. A continuación incline el aparato al ángulo deseado.



LED de la función auto/slope encendido: alineación manual

## Modos láser

### Modo de rotación

Con tecla de rotación pueden ajustarse las diferentes velocidades: 0, 300, 600 r.p.m.



### Modo de puntos

Para llegar al modo de puntos, pulsar tecla de rotación tantas veces hasta que el láser no gire más. El láser puede ser girado a la posición deseada con los botones de posicionamiento.



### Modo Scan (exploración)

Con la tecla Scan puede activarse y ajustarse un segmento de luz intensa en 4 anchuras diferentes. El segmento se posiciona con las teclas de dirección.




## Modo de receptor manual

Trabajar con el receptor opcional láser: ajustar el láser de rotación a la velocidad máxima y encender el receptor láser. Véase al respecto las instrucciones de uso del receptor láser respectivo.



## Trabajar con el láser de referencia

El aparato dispone de un láser de referencia. En el modo vertical, el láser de referencia sirve para alinear el aparato. Ajustar el láser de referencia para ello paralelo a la pared. Entonces el nivel láser vertical está alineado perpendicularmente a la pared, véase figura.



## Indicaciones sobre el mantenimiento y el cuidado

Limpie todos los componentes con un paño ligeramente humedecido y evite el uso de productos de limpieza, abrasivos y disolventes. Retire la batería antes de guardar el aparato por un tiempo prolongado. Conserve el aparato en un lugar limpio y seco.

## Calibración

El aparato debería ser calibrado y verificado con regularidad para poder garantizar la precisión y el funcionamiento. Se recomienda una intervalo de calibración de un año. Dado el caso, puede ponerse en contacto con su distribuidor especializado o diríjase al Servicio Técnico de UMAREX-LASERLINER.

**Datos técnicos** (Sujeto a modificaciones técnicas. 25W12)

Margen de autonivelado	$\pm 4^\circ$
Precisión	$\pm 0,15 \text{ mm} / \text{m}$
Nivelación	horizontal y vertical automática
Velocidad de ajuste	aprox. 30 seg. para todo el ángulo de trabajo
Régimen de rotación	0, 300, 600 r.p.m.
Longitud de onda del láser rojo / verde	635 nm / 515 nm
Longitud de onda del láser Rayo de referencia rojo / verde	650 nm / 515 nm
Clase láser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentación	Bloque de iones de litio de 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Duración rojo / verde	aprox. 25 h / ca. 23 h
Tiempo de carga	aprox. 4 h
Condiciones de trabajo	-10°C ... 50°C, humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
Condiciones de almacén	-10°C ... 70°C, humedad del aire máx. 80% h.r.
Tipo de protección	IP 66
Dimensiones (An x Al x F)	170 x 188 x 170 mm
Peso	1.575 g (incl. batería)
<b>Telemando</b>	
Alimentación	2 x 1,5V LR6 (AA)
Alcance Telemando	max. 30 m (control IR)
Peso	146 g (pilas incluida)

## **Disposiciones de la EU y GB y eliminación**

El aparato cumple todas las normas requeridas para el libre tráfico de mercancías en la UE y GB.

Este producto, incluidos sus accesorios y embalaje, es un aparato eléctrico que debe ser recogido en un punto de reciclaje de acuerdo con las directivas de Europa y Reino Unido para los aparatos eléctricos y electrónicos, baterías y embalajes usados, con el fin de recuperar las valiosas materias primas.

Los aparatos eléctricos, las baterías y el embalaje no se deben tirar a la basura doméstica. Los consumidores están obligados por ley a entregar las pilas y baterías gastadas en un punto de recogida público, en un punto de venta o en el servicio técnico de forma gratuita. La pila se debe extraer del dispositivo sin dañarla con cualquier herramienta común, y desecharla por separado antes de devolver el aparato para su eliminación. Si tiene alguna pregunta sobre la extracción de las pilas, póngase en contacto con el departamento de servicio técnico de UMAREX-LASERLINER. Por favor, infórmese en su municipio sobre las instalaciones de recogida adecuadas y siga las correspondientes instrucciones de eliminación y seguridad en los puntos de recogida.

Más información detallada y de seguridad en:

Quadrum Compact: <https://packd.li/lI/aos/in>


Quadrum Compact Green: <https://packd.li/lI/aor/in>

## Preparativos para la comprobación de la calibración

Usted mismo puede comprobar la calibración del láser. Coloque el aparato en el **medio** entre 2 paredes, separadas como mínimo 5 m. Encienda el aparato. Para una comprobación óptima, por favor utilice un trípode / soporte.


**IMPORTANTE:** la automática de sensor tiene que estar activada (LED de auto/slope apagado).

1. Marque el punto A1 en la pared.
2. Gire el aparato 180° y marque el punto A2. Ahora tiene una referencia horizontal entre A1 y A2.



## Comprobar la calibración

3. Ponga el aparato lo más cerca posible de la pared, a la altura del punto A1 marcado.
4. Gire el aparato 180° y marque el punto A3. La diferencia entre A2 y A3 es la tolerancia.
5. Repita los puntos 3 y 4 para la comprobación del eje Y y Z.



! Cuando en los ejes X, Y o Z los puntos A2 y A3 estén separados más de 0,15 mm / m, será necesario un nuevo ajuste. Póngase en contacto con su distribuidor especializado o diríjase al Servicio Técnico de UMAREX-LASERLINER.

## Modo de ajuste

Al ajustar preste atención a la alineación del láser de rotación. Encienda el aparato. Desconexión de la función de inclinación.

### Ajuste del eje X

Activar el modo de ajuste: Pulse la tecla ON/OFF durante 3 segundos hasta que parpadee el LED auto/slope.

Ajuste: mover el láser de su posición actual a la altura del punto de referencia A2 con los botones de posicionamiento del mando a distancia. Pulsar para ello varias veces los botones de posicionamiento con una cadencia de segundo hasta alcanzar la posición deseada.

Anular el ajuste: apagar el aparato.


Guardar: Para guardar el nuevo ajuste, pulse de nuevo el botón ON/OFF durante 3 segundos.

### Ajuste de los ejes Y y Z

Para ajustar el eje Y, utilice el botón X/Y del mando a distancia para cambiar al eje Y y proceda del mismo modo que para ajustar el eje X.

Para realizar el ajuste del eje Z coloque el aparato en vertical y proceda como se ha descrito para ajustar el eje X.

! Compruebe regularmente la calibración antes del uso, después de transportes y de almacenajes prolongados. Controle siempre todos los ejes.





Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, l'opuscolo allegato "Ulteriori informazioni e indicazioni garanzia", nonché le informazioni e le indicazioni più recenti raggiungibili con il link riportato al termine di queste istruzioni. Questo documento deve essere conservato e fornito insieme all'apparecchio laser in caso questo venga inoltrato a terzi.

## **Uso previsto**


Questo laser rotante è destinato all'allineamento di piani orizzontali. Grazie alla filettatura di 5/8" integrata nel lato dell'alloggiamento per il montaggio su treppiedi, è adatto anche per l'allineamento verticale. A tal fine, il laser può essere abbassato in direzione degli assi X e Y per definire le pendenze utilizzando l'impostazione digitale dell'inclinazione. Il Quadrum Compact può essere utilizzato con i ricevitori SensoLite 110, 210, 310 e 410 e con il SensoMaster M350.

## **Indicazioni generali di sicurezza**

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in conformità con gli scopi previsti e nei limiti delle specificazioni.
- Gli apparecchi di misurazione e gli accessori non sono giocattoli. Conservare lontano dalla portata di bambini.
- Manomissioni o modifiche dell'apparecchio non sono ammesse e fanno decadere l'omologazione e la specifica di sicurezza.
- Non sottoporre l'apparecchio a carichi meccanici, elevate temperature, umidità o forti vibrazioni.
- Non utilizzare più l'apparecchio in caso di guasto di una o più funzioni, se le batterie sono quasi scariche o in presenza di danneggiamenti del corpo dell'apparecchio.
- In caso di impiego in esterni, assicurarsi che l'apparecchio venga utilizzato solo con le corrette condizioni atmosferiche e osservando le relative misure di protezione.
- Attenersi alle misure di sicurezza stabilite dagli enti locali e nazionali relative al corretto utilizzo dell'apparecchio.

## Indicazioni di sicurezza

Manipolazione di laser della classe 2



EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

- Attenzione: non guardare direttamente il raggio o quello riflesso.
- Non puntare il raggio laser su persone.
- Nel caso in cui la radiazione laser della classe 2 dovesse colpire gli occhi, chiuderli e spostare la testa dalla direzione del raggio.
- Non osservare in nessun caso il raggio laser o i riflessi con strumenti ottici (lenti d'ingrandimento, microscopi, binocoli, ecc.).
- Non utilizzare il laser all'altezza degli occhi (1,40 ... 1,90 m).
- Le superfici riflettenti, a specchio o lucenti devono essere coperte durante il funzionamento di apparecchi laser.
- In zone di traffico pubblico il percorso dei raggi deve essere limitato possibilmente con sbarramenti e pareti mobili, segnalando l'area d'intervento del laser con cartelli di avvertimento.

## Indicazioni di sicurezza

Lavorare in presenza di radiazione elettromagnetica

- L'apparecchio rispetta le norme e i valori limite per la compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva CEM 2014/30/UE.
- Rispettare le restrizioni locali all'uso, ad es. in ospedali, a bordo di aerei, in stazioni di servizio o nelle vicinanze di persone portatrici di pacemaker. Sussiste la possibilità di interferenze pericolose o di disturbi degli apparecchi elettronici o per causa di questi.
- L'impiego nelle vicinanze di tensioni elevate o in campi elettromagnetici alternati può compromettere la precisione della misurazione.

## Caratteristiche particolari del prodotto e funzioni

### **SENSOR AUTOMATIC**

Il laser rotante si orienta da solo. Viene portato nella posizione di base necessaria, all'interno di un angolo di lavoro di  $\pm 4^\circ$ . La regolazione di precisione viene svolta subito dal sistema automatico: tre sensori di misura elettronici rilevano gli assi X, Y e Z.

### **ADS „Tilt“**

L'Anti-Drift-System (ADS) previene misure scorrette. Il principio di funzionamento: 30 secondi dopo l'attivazione dell'ADS, il laser viene sottoposto a costante controllo del suo corretto orientamento. Se l'apparecchio si sposta sotto l'azione di influenze esterne o se il laser si allontana dal suo punto di riferimento in altezza, il laser resta fermo. Lampeggia anche il laser e il LED Tilt è costantemente acceso. Per poter continuare a lavorare, premere di nuovo il tasto Tilt o spegnere e riaccendere l'apparecchio.



All'accensione, l'ADS non è attivo. Per proteggere l'apparecchio configurato da spostamenti per influenze esterne, è necessario attivare l'ADS premendo il tasto Tilt. La funzione ADS viene segnalata dal lampeggi del LED Tilt; vedere la figura in basso.

! L'ADS attiva il sistema di controllo solo dopo 30 secondi dal livellamento completo del laser (fase di configurazione). Lampeggio di una volta al secondo del LED Tilt durante la fase di allestimento, lampeggio rapido con ADS attivo.

### Modo di funzionamento dell'ADS

ON



Fase di configurazione  
Sensor Automatic

Inizio  
rotazione

ADS attivo dopo  
30 secondi,  
lampeggio rapido  
del LED Tilt.

Influenza  
esterna

tilt Attivazione  
dell'ADS: premere  
il tasto Tilt, il LED  
Tilt lampeggia una  
volta al secondo.

Il laser  
resta  
fermo per sicurezza,  
il laser lampeggia  
e il LED Tilt rimane  
acceso.



BLOCCO di trasporto: durante il trasporto l'apparecchio è protetto da uno speciale freno motore.




Protezione da polvere e acqua – gli strumenti di misura sono caratterizzati da una particolare protezione dalla polvere e dalla pioggia.



Funzione AntiShake: Il sistema elettronico di controllo livella lo stumento sempre, anche quando è soggetto a vibrazioni od oscillazioni. Per rapida configurazione, su superfici vibranti e in caso di vento.

## Utilizzo dell'alimentatore/ della batteria agli ioni di litio

- La batteria può essere ricaricata nell'apparecchio tramite l'alimentatore da 9 V fornito in dotazione oppure esternamente mediante la presa USB-C integrata nella batteria utilizzando un alimentatore USB-C standard.
- Utilizzare l'alimentatore/il caricabatterie solo in locali chiusi evitando di esporlo all'umidità o alla pioggia altrimenti si corre il rischio di scosse elettriche.
- Caricare completamente la batteria dell'apparecchio prima di utilizzarlo.
- Collegare l'alimentatore/il caricabatteria alla rete elettrica e alla presa del pacco batterie dell'apparecchio. Utilizzare solo l'alimentatore/il caricabatterie in dotazione. L'utilizzo di alimentatori/caricabatterie non idonei fa decadere la garanzia.
- Durante la ricarica del dispositivo, i LED lampeggiano in modo progressivo da destra a sinistra. Il processo di ricarica può considerarsi terminato quando tutti e tre i LED rimangono accesi in modo fisso.
- Mentre la batteria è in carica, il LED del gruppo batterie si accende di luce rossa. La ricarica è completa quando il LED si accende in blu.




## Inserimento delle batterie nel telecomando

Aprire il vano batterie e introdurre le batterie (2 x 1,5V LR6 (AA)) come indicato dai simboli di installazione. Fare attenzione alle corretta polarità.






- a** Uscita laser di riferimento
- b** Testa prismatica / uscita raggio laser
- c** Pannello di controllo
- d** Campo di ricezione segnale a infrarossi
- e** Presa per il collegamento di alimentatore/caricabatterie
- f** Filettatura da 5/8"
- g** Vano batteria ricaricabile



- 1** Funzione auto/slope
- 2** LED Funzione auto/slope:  
LED spento: orientamento automatico  
LED acceso: orientamento manuale
- 3** Tasto ON/OFF
- 4** Indicatore di funzionamento
- 5** LED funzione Tilt
- 6** Funzione Tilt
- 7** Campo di ricezione segnale a infrarossi
- 8** Indicatore dello stato di carica


# Quadrum Compact / Compact Green




- 10 Uscita segnale infrarosso
- 11 Indicatore di funzionamento
- 12 Modalità di scansione
- 13 Tasto di posizionamento (rotazione oraria)  
Funzione auto/slope: Spostare gli assi X/Y verso l'alto
- 14 Selezione velocità di rotazione 600 / 300 / 0 giri/min
- 15 Tasto di posizionamento (rotazione oraria)  
Funzione auto/slope: Spostare gli assi X/Y verso il basso
- 16 Modifica dell'asse X/Y

**Reticoli spaziali:** per la visualizzazione dei piani laser e delle funzioni.


auto: puntamento automatico / slope: puntamento manuale




Livellamento orizzontale




Livellamento verticale



Piano inclinato




Angolo di 90°



Funzione di riferimento a 180°

## Livellamento orizzontale e verticale

- Orizzontale: appoggiare l'apparecchio su una superficie possibilmente livellata o fissarlo su un treppiede.
- Verticale: Posizionare il dispositivo su un lato. Il pannello di controllo è rivolto verso l'alto. Con il 5/8", il dispositivo può essere montato verticalmente su un treppiede.
- Premere il tasto ON/OFF.





LED del funzionamento auto/slope spento: orientamento automatico


Il dispositivo si livella automaticamente entro un intervallo di  $\pm 4^\circ$ . Durante la fase di livellamento, il laser ruota e il LED di inclinazione lampeggi. Al termine del livellamento, il LED di inclinazione lampeggi rapidamente. Il laser ruota alla massima velocità. Vedere anche la sezione "Sensore automatico" e "ADS-Tilt".



Se l'apparecchio è troppo inclinato (oltre  $4^\circ$ ), la testa prismatica resta ferma e il laser e i LED auto/slope lampeggiano. In questo caso l'apparecchio deve essere collocato su una superficie meno inclinata.

## Posizionamento del piano verticale del laser


Nel modo operativo verticale il piano laser può essere posizionato esattamente. Il sensore automatico rimane attivo e livella il piano laser verticale. Vedi la figura seguente.




Se il LED auto/slope lampeggia, significa che è stato raggiunto il campo di regolazione massimo di  $4^\circ$ . Mettere l'apparecchio in posizione orizzontale, spegnerlo e quindi riaccenderlo.

## Funzione di inclinazione fino a 4° – orizzontale

Quando si attiva la funzione di inclinazione, si deve disattivare il sensore automatico premendo il tasto auto/slope. I tasti Più e Meno permettono di regolare l'inclinazione tramite motorino. Gli assi X e Y possono essere regolati singolarmente. Vedi le seguenti figure.



## Funzione di inclinazione fino a 4° – verticale



Al raggiungimento del campo massimo di inclinazione di 5°, il laser rimane fermo e inizia a lampeggiare. Ridurre l'angolo di inclinazione.

## Funzione di inclinazione > 4°

Inclinazioni notevoli possono essere ottenute mediante la piastra goniometrica opzionale (cod. art. 080.75). SUGGERIMENTO: prima far posizionare l'apparecchio da solo e regolare la piastra goniometrica su zero. Poi disattivare il sensore automatico con il tasto auto/slope. Infine inclinare l'apparecchio dell'angolo desiderato.



LED della funzione auto/slope spento: orientamento manuale

## Modalità laser

### Modalità di rotazione

Con il tasto di rotazione si possono regolare diverse velocità: 0, 300, 600 g/min



### Modalità di rotazione

Per accedere al modo puntuale, premere ripetutamente il tasto di rotazione finché il laser cessa di ruotare. Il laser può essere spostato nella posizione desiderata servendosi dei tasti di posizionamento.



### Modalità scan

Con il tasto Scan è possibile attivare e quindi regolare un segmento a luce intensa in 4 diverse ampiezze. Il segmento viene posizionato per mezzo dei tasti direzionali.




## Modalità di ricezione manuale

Lavoro con il ricevitore laser opzionale: impostare il laser rotante sulla velocità massima e attivare il ricevitore laser. Vedi le istruzioni per l'uso di un corrispondente ricevitore laser.



## Impiego del laser di riferimento

L'apparecchio è dotato di un laser di riferimento. Durante il funzionamento in verticale il laser di riferimento serve per allineare l'apparecchio. A tal fine regolare il laser di riferimento affinché sia parallelo alla parete. Ora il piano verticale del laser è ortogonale alla parete, vedi immagine.



## Indicazioni per la manutenzione e la cura

Pulire tutti i componenti con un panno leggermente inumidito ed evitare l'impiego di prodotti detergenti, abrasivi e solventi. Rimuovere la batteria prima di un immagazzinamento prolungato. Immagazzinare l'apparecchio in un luogo pulito e asciutto.

## Calibrazione

L'apparecchio di misurazione deve essere calibrato e controllato regolarmente al fine di assicurare precisione e funzionamento. Si consigliano intervalli di taratura di un anno. Se necessario contattare il proprio rivenditore oppure rivolgersi al reparto assistenza della UMAREX-LASERLINER.

**Dati tecnici** (con riserva di modifiche tecniche. 25W12)

Range di autolivellamento	$\pm 4^\circ$
Precisione	$\pm 0,15 \text{ mm} / \text{m}$
Livellamento	orizzontale / verticale automatico
Velocità di regolazione	circa 30 sec. su tutto l'angolo di lavoro
Velocità di rotazione (n. giri)	0, 300, 600 g/min
Lunghezza delle onde laser rosso / verde	635 nm / 515 nm
Lunghezza delle onde laser Raggio di riferimento rosso / verde	650 nm / 515 nm
Classe laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentazione	Gruppo batterie agli ioni di litio da 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Durata funzionamento rosso / verde	ca. 25 h / ca. 23 h
Durata ricarica	ca. 4 h
Condizioni di lavoro	-10°C ... 50°C, umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio	-10°C ... 70°C, umidità dell'aria max. 80% rH
Grado di protezione	IP 66
Dimensioni (L x H x P)	170 x 188 x 170 mm
Peso	1.575 g (compreso il pacco batteria)

**Telecomando**

Alimentazione	2 x 1,5V LR6 (AA)
Portata del telecomando	max. 30 m (IR-control)
Peso	146 g (con batterie)

## **Disposizioni valide in UE e Regno unito e smaltimento**

L'apparecchio soddisfa tutte le norme necessarie per la libera circolazione di merci all'interno dell'UE e del Regno unito.

Questo prodotto, accessori e imballaggio inclusi, è un apparecchio elettrico che deve essere riciclato nel rispetto dell'ambiente secondo le direttive europee e del Regno Unito in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie e imballaggi così da recuperare preziose materie prime. Gli apparecchi elettrici, le batterie e i materiali di imballaggio non devono essere gettati nei rifiuti domestici. Gli utilizzatori sono tenuti per legge a consegnare gratuitamente batterie e accumulatori usati presso un centro di raccolta autorizzato, nei punti vendita o all'assistenza tecnica. La batteria può essere rimossa dall'apparecchio senza distruzione utilizzando gli utensili disponibili in commercio. Provvedere alla raccolta separata prima di restituire l'apparecchio per lo smaltimento. Per domande sulla rimozione della batteria potete rivolgervi al reparto assistenza di UMAREX-LASERLINER. Informatevi presso il vostro comune sui centri di raccolta autorizzati allo smaltimento e osservare le relative avvertenze per lo smaltimento e la sicurezza nei centri di recupero.

Per ulteriori informazioni e indicazioni di sicurezza:


Quadrum Compact: <https://packd.li/l1/aos/in>

Quadrum Compact Green: <https://packd.li/l1/aor/in>

## Verifica della calibratura


La calibratura del laser può essere controllata. Collocate lo strumento **al centro** di due pareti distanti tra loro almeno 5 m e accendetelo. Accendete l'apparecchio. Per una verifica ottimale, usate un treppiede. **IMPORTANTE!** Il sensore automatico deve essere attivo (il LED auto/slope è spento).

1. Marcate il punto A1 sulla parete.
2. Ruotate l'apparecchio di 180° e marcate il punto A2. A questo punto avrete un riferimento orizzontale tra A1 e A2.



## Esecuzione

3. Avvicinate quanto più possibile l'apparecchio alla parete, all'altezza del punto A1.
4. Ruotate l'apparecchio di 180° e marcate il punto A3. La differenza tra A2 e A3 rappresenta la tolleranza.
5. Per verificare gli assi Y e Z ripetere le fasi 3 e 4.



! Se sugli assi X, Y o Z la distanza tra i punti A2 e A3 è superiore a 0,15 mm / m, si rende necessaria una regolazione. Contattate il vostro rivenditore specializzato o rivolgetevi al Servizio Assistenza di UMAREX-LASERLINER.

## Modalità di regolazione

Durante la regolazione prestare attenzione al posizionamento del laser rotante. Accendere il dispositivo. Disattivazione della funzione di inclinazione.

### Regolazione dell'asse X

Attivazione della modalità di regolazione: Premere il pulsante ON/OFF per 3 secondi finché il LED auto/slope non lampeggia.



Regolazione: con i tasti di posizionamento del telecomando spostare il laser dalla posizione attuale all'altezza del punto di riferimento A2. Premere ripetutamente i tasti di posizionamento a intervalli di un secondo, fino al raggiungimento della posizione desiderata.



Cancellare la regolazione: spegnere l'apparecchio.



Salvataggio: per salvare la nuova regolazione, premere nuovamente il tasto ON/OFF per 3 secondi.



### Regolazione degli assi Y e Z


Per regolare l'asse Y, utilizzare il pulsante X/Y del telecomando per passare all'asse Y e procedere come per la regolazione dell'asse X.



Per regolare l'asse Z mettere l'apparecchio in posizione verticale e seguire gli stessi passaggi della regolazione dell'asse X.



Controllare regolarmente la regolazione prima dell'uso e dopo il trasporto o un lungo periodo di immagazzinamento, verificando sempre tutti gli assi.





Należy przeczytać w całości instrukcję obsługi, dołączoną broszurę „Zasady gwarancyjne i dodatkowe” oraz aktualne informacje i wskazówki dostępne przez łącze internetowe na końcu niniejszej instrukcji. Postępować zgodnie z zawartymi w nich instrukcjami. Niniejszy dokument należy zachować, a w przypadku przekazania urządzenia laserowego załączyć go.

## **Stosowanie zgodne z przeznaczeniem**


Ten laser rotacyjny jest przeznaczony do wyznaczania płaszczyzn poziomych. Dzięki zintegrowanemu z boku na obudowie gwintowi 5/8" do montażu na statywie można go stosować również do wyznaczania płaszczyzn pionowych. Laser można opuścić w celu wyznaczenia spadku za pomocą cyfrowej regulacji nachylenia w kierunku osi X i Y. Quadrum Compact można używać z odbiornikami SensoLite 110, 210, 310 i 410 oraz SensoMaster M350.

## **Ogólne zasady bezpieczeństwa**

- Wykorzystywać urządzenie wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem podanym w specyfikacji.
- Przyrządy pomiarowe oraz akcesoria nie są zabawkami dla dzieci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przebudowa lub zmiany w urządzeniu są niedozwolone i prowadzą do wygaśnięcia atestu oraz specyfikacji bezpieczeństwa.
- Nie należy narażać urządzenia na wpływ obciążzeń mechanicznych, ekstremalnej temperatury, wilgoci ani silnych wstrząsów.
- Nie wolno używać urządzenia, jeżeli nastąpi awaria jednej lub kilku funkcji albo gdy baterie są zbyt słabe, jak również w przypadku uszkodzeń obudowy.
- Przy zastosowaniu na zewnątrz należy zwracać uwagę na to, aby urządzenie było stosowane tylko w odpowiednich warunkach atmosferycznych bądź z zastosowaniem środków ochronnych.
- Proszę przestrzegać środków bezpieczeństwa lokalnych lub krajowych organów w celu prawidłowego stosowania urządzenia.

## Zasady bezpieczeństwa

Stosowanie laserów klasy 2



EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

- Uwaga: Nie patrzeć w bezpośredni lub odbity promień lasera.
- Nie kierować promienia lasera na osoby.
- W przypadku trafienia oka promieniem laserowym klasy 2 należy świadomie zamknąć oczy i natychmiast usunąć głowę z promienia.
- Nigdy nie patrzeć w promień lasera lub jego odbicia za pomocą instrumentów optycznych (lupy, mikroskopu, lornetki, ...).
- Nie używać lasera na wysokości oczu (1,40 ... 1,90 m).
- Podczas eksploatacji urządzeń laserowych należy przykryć wszelkie powierzchnie dobrze odbijające promienie, błyszczące oraz lustrzane.
- W obszarach publicznych bieg promieni ograniczyć w miarę możliwości za pomocą blokad i parawanów oraz oznaczyć obszar działania lasera za pomocą znaków ostrzegawczych.

## Zasady bezpieczeństwa

Postępowanie z promieniowaniem elektromagnetycznym

- Przyrząd pomiarowy został skonstruowany zgodnie z przepisami i wartościami granicznymi kompatybilności elektromagnetycznej wg dyrektywy EMC 2014/30/UE.
- Należy zwracać uwagę na lokalne ograniczenia stosowania np. w szpitalach, w samolotach, na stacjach paliw oraz w pobliżu osób z rozrusznikami serca. Występuje możliwość niebezpiecznego oddziaływania lub zakłóceń w urządzeniach elektronicznych i przez urządzenia elektroniczne.
- W przypadku dokonywania pomiaru w pobliżu wysokiego napięcia lub w silnym przemiennym polu elektromagnetycznym dokładność pomiaru może być zaburzona.

## Cechy szczególne produktu i funkcje



Laser rotacyjny ustawia się samoczynnie. Ustawia się go w wymaganej pozycji podstawowej w zakresie kąta roboczego  $\pm 4^\circ$ . Regulację precyzyjną przejmuje natychmiast automatyka: Trzy elektroniczne czujniki pomiarowe rejestrują przy tym osie X, Y i Z.

### ADS

**Tilt** Anti Drift System (ADS) zapobiega błędom pomiaru. Zasada działania: 30 s po aktywacji ADS kontrolowane jest stale prawidłowe ustawienie lasera. W przypadku poruszenia urządzenia lub utraty wysokości odniesienia lasera następuje zatrzymanie lasera. Dodatkowo laser pulsuje, a dioda tilt świeci stale. Aby kontynuować pracę, jeszcze raz wcisnąć przycisk tilt albo wyłączyć i włączyć urządzenie.

**tilt** Po włączeniu system ADS nie jest aktywny. W celu zabezpieczenia ustawionego urządzenia przed zmianą położenia na skutek czynników zewnętrznych należy włączyć system ADS, naciskając przycisk Tilt. Funkcję ADS sygnalizuje pulsowanie diody Tilt, patrz ilustracja.

**!** System ADS włącza kontrolę dopiero 30 sekund po całkowitej niwelacji lasera (faza ustawiania). Pulsowanie diody Tilt w takcie sekundowym podczas fazy regulacji, szybkie miganie, gdy aktywny jest ADS.

### Zasada działania systemu ADS

W:



Uruchamianie Automatyka sensorowa

Pocz. tek. rotacji

System ADS  
aktywny po 30 s,  
szybkie pulsowa-  
nie diody tilt.

Działanie czynników  
zewnętrznych

**tilt** Aktywowanie systemu ADS:  
Naciśnąć przycisk  
Tilt, dioda Tilt  
pulsuje w takcie  
sekundowym.

Laser  
zatrzymuje  
się na wszelki  
wypadek, laser  
pulsuje, a dioda  
tilt świeci stale.



Transport LOCK: Urządzenie podczas transportu chronione jest specjalnym hamulcem silnikowym.




Pyłoszczelność i wodoszczelność- urządzenie pomiarowe charakteryzuje się szczególną odpornością na pył i deszcz.



Funkcja AntiShake: Elektronika ustawia urządzenia na bieżąco w sposób permanentny gdy tylko się poruszają. Przeznaczone do szybkiej niwelacji na powierzchniach ulegających silnym drganiom oraz przy silnym wietrze.

## Obsługa zasilacza / akumulatora litowo-jonowego

- Akumulator można ładować w urządzeniu za pomocą dostarczonego zasilacza 9 V lub zewnętrznie poprzez gniazdo USB-C zintegrowane w akumulatorze ze standardowym zasilaczem USB-C.
- Zasilacz-ładowarkę wolno używać wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach. Wystawianie go na działanie wilgoci lub deszczu grozi porażeniem prądem elektrycznym.
- Przed użyciem urządzenia należy całkowicie naładować akumulator.
- Podłączyć zasilacz-ładowarkę do sieci i gniazda przyłączeniowego urządzenia pakietu akumulatorów. Stosować tylko załączony zasilacz / ładowarkę. Stosowanie nieprawidłowego zasilacza / ładowarki powoduje utratę gwarancji.
- Podczas ładowania urządzenia migają diody LED narastającco od prawej do lewej. Ładowanie jest zakończone, gdy diody LED świecą w sposób ciągły.
- Podczas ładowania akumulatora dioda LED akumulatora świeci się na czerwono. Ładowanie jest zakończone, gdy dioda świeci na niebiesko.



## Wkładanie baterii do zdalnego sterowania


Otworzyć komorę baterii i włożyć baterie (2 x 1,5V LR6 (AA)) zgodnie z symbolami instalacji cyjnymi.

Zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość.






- a** Wylot lasera referencyjnego
- b** Głowica pryzmatyczna / wylot promienia lasera
- c** Pole obsługi
- d** Pole odbioru sygnału podczerwonego
- e** Gniazdo przyłączeniowe na zasilacz / ładowarkę
- f** Gwint 5/8"
- g** Komora akumulatora




- 1** Funkcja auto/slope
- 2** LED funkcja auto/slope: Dioda LED nie świeci: automatyczne ustawianie Dioda LED świeci: ręczne ustawianie
- 3** Przycisk WŁ/WYŁ
- 4** Wskaźnik działania
- 5** Dioda funkcji tilt
- 6** Funkcja tilt
- 7** Pole odbioru sygnału podczerwonego
- 8** Wskaźnik stanu naładowani

# Quadrum Compact / Compact Green




- 10 Wyjście sygnału podczerwonego
- 11 Wskaźnik działania
- 12 Tryb skanowania
- 13 Przycisk pozycjonowania (obracanie w prawo)  
funkcja auto/slope: Przesunięcie osi X/Y w górę
- 14 Wybieranie prędkości rotacji 600 / 300 / 0 obr/min
- 15 Przycisk pozycjonowania (obracanie w lewo)  
funkcja auto/slope: Przesuwanie osi X/Y w dół
- 16 Zmiana osi X/Y


**Sieć przestrzenna:** pokazuje poziomy lasera oraz funkcje:  
auto: ustawienie automatyczne / slope: ustawienie manualne




Niwelacja pozioma




Niwelacja pionowa



Piano inclinato




Kąt 90°



180° funkcja referencyjna

## Niwelowanie poziome i pionowe

- Tryb poziomy: Ustawić urządzenie na możliwie równej powierzchni lub zamontować je na statywie.
- Tryb pionowy: Umieszczenie urządzenia na boku. Panel obsługi skierowany jest ku górze. Dzięki 5/8" urządzenie można zamontować pionowo na statywie.
- Nacisnąć przycisk wł./ wył.






Wyłączona dioda funkcji auto/slope: automatyczne ustawianie

Urządzenie automatycznie poziomuje się w zakresie  $\pm 4^\circ$ . Podczas fazy poziomowania laser obraca się, a dioda LED pochylenia migła. Po zakończeniu poziomowania dioda LED pochylenia migła szybko. Laser obraca się z maksymalną prędkością. Patrz także sekcja "Automatyczny czujnik" i "ADS-Tilt".

Jeżeli urządzenie ustawione jest zbyt ukośnie (ponad  $4^\circ$ ), głowica pryzmatyczna nie obraca się, a laser i dioda LED auto/slope pulsują. Należy wtedy ustawić urządzenie na równiejszej powierzchni.

### Pozycjonowanie pionowej płaszczyzny lasera


W trybie pionowym płaszczyzna laserowa może być precyźniej pozycjonowana. Funkcja "Sensor Automatic" pozostaje aktywna i niweluje pionową płaszczyznę lasera. Patrz poniższy rysunek.




Pulsowanie diody auto/slope oznacza osiągnięcie maksymalnego zakresu regulacji wynoszącego  $4^\circ$ . Następnie ustawić urządzenie poziomo, a następnie wyłączyć i włączyć.

## Funkcja nachylenia do 4° – w poziomie

Aktywując funkcję nachylenia wyłączna jest funkcja Sensor-Automatic. W tym celu należy wcisnąć przycisk auto/slope. Przyciski plus/minus umożliwiają mechaniczną regulację nachylenia. Osie X i Y mogą być przy tym regulowane osobno. Patrz poniższe rysunki.



## Funkcja nachylenia do 4° – w pionie



Po osiągnięciu maksymalnego zakresu nachylenia wynoszącego 4° laser zatrzymuje się i pulsuje. Należy wówczas zredukować kąt nachylenia.

## Funkcja nachylenia > 4°

Większe nachylenia można uzyskać, stosując optymalną płytę przechylną, nr art. 080.75. Wskazówka: Najpierw pozwolić urządzeniu ustawić się samoczynnie i ustawić płytę przechylną na zero. Potem wyłączyć automatykę czujnikową przyciskiem auto/slope. Następnie nachylić urządzenie pod żądanym kątem.



Włączona dioda funkcji auto/slope: ręczne ustawianie

## Tryby lasera

### Tryb rotacyjny

Przycisk rotacji można ustawiać różne prędkości: 0, 300, 600 obr./min



### Tryb punktowy

Aby przejść do trybu punktowego, należy nacisnąć przycisk rotacji aż do momentu zatrzymania się laseru. Laser można obracać do żądanej pozycji tylko przyciskami pozycjonowania.



### Tryb skanowania

Przycisk Scan pozwala na aktywację i ustawienie segmentu świetlnego w 4 różnych szerokościach. Segment pozycjonuje się przyciskami kierunkowymi.




## Tryb odbiornika ręcznego

Praca z opcjonalnym odbiornikiem laserowym:  
Ustawić laser rotacyjny na maksymalną prędkość obrotową i włączyć odbiornik laserowy. W tym celu zapoznać się należy z instrukcją obsługi odpowiedniego odbiornika laserowego.



## Praca z laserem referencyjnym

Urządzenie jest wyposażone w laser referencyjny. W trybie pionowym laser referencyjny służy do ustawiania urządzenia. W tym celu laser referencyjny ustawić równolegle do ściany. Wtedy pionowa płaszczyzna lasera ustawiona jest pod kątem prostym do ściany, patrz rysunek.



## Wskazówki dotyczące konserwacji i pielęgnacji

Oczyścić wszystkie komponenty lekko zwilżoną ścieżeczką; unikać stosowania środków czyszczących, środków do szorowania i rozpuszczalników. Przed dłuższym przechowywaniem należy wyjąć baterię. Przechowywać urządzenie w czystym, suchym miejscu.

## Kalibracja

Przyrząd pomiarowy musi być regularnie kalibrowany i testowany w celu zapewnienia dokładności i sprawności. Zalecana jest kalibracja co 1–2 lata. W tym celu należy w razie potrzeby skontaktować się ze sprzedawcą lub działem serwisu UMAREX-LASERLINER.

**Dane Techniczne** (Zmiany zastrzeżone. 25W12)

Automatyczne poziomowanie (zakres)	$\pm 4^\circ$
Dokładność	$\pm 0,15$ mm / m
Niwelacja	poziomo/pionowo automatycznie
Szybkość regulacji	ok. 30 sek. w całym kącie roboczym
Przekroś obrotowa rotacji	0, 300, 600 r/min.
Długość fali lasera czerwony / zielony	635 nm / 515 nm
Długość fali lasera Promień odniesienia czerwony / zielony	650 nm / 515 nm
Klasa lasera	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Pobór mocy	Akumulator litowo-jonowy 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Czas pracy czerwony / zielony	ok. 25 h / ok. 23 h
Czas ładowania	ok. 4 h
Warunki pracy	-10°C ... 50°C, wilgotność powietrza maks. 80% wilgotności względnej, bez skraplania, wysokość robocza maks. 4000 m nad punktem zerowym normalnym
Warunki przechowywania	-10°C ... 70°C, wilgotność powietrza maks. 80% wilgotności względnej
Klasa ochrony	IP 66
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	170 x 188 x 170 mm
Masa	1.575 g (wraz z akumulatorem)
<b>Pilot</b>	
Pobór mocy	2 x 1,5V LR6 (AA)
Zasięg zdalnego sterowania	max. 30 m (podczerwień IR)
Masa	146 g (z baterie)

## **Przepisy UE i UK oraz utylizacja**

Urządzenie spełnia wszelkie normy wymagane do wolnego obrotu towarów w UE i UK.

Ten produkt, wraz z akcesoriami i opakowaniem, jest urządzeniem elektrycznym, które należy poddać recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z dyrektywami europejskimi i brytyjskimi dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i opakowań, w celu odzyskania cennych surowców. Urządzenia elektryczne, baterie i opakowania nie należą do odpadów domowych. Konsumenti są prawnie zobowiązani do bezpłatnego zwrotu zużytych baterii i akumulatorów do publicznego punktu zbiórki, punktu sprzedaży lub technicznego działu obsługi klienta. Przed oddaniem urządzenia do utylizacji należy wyjąć baterię z urządzenia przy użyciu dostępnych na rynku narzędzi, uważając, aby jej nie zniszczyć, po czym oddać ją do oddzielnej zbiórki. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wyjmowania baterii należy skontaktować się z działem serwisu UMAREX-LASERLINER. Należy skontaktować się z gminą w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich zakładów utylizacji i przestrzegać odpowiednich instrukcji dotyczących utylizacji i bezpieczeństwa w punktach zbiórki.

Dalsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i informacje dodatkowe patrz:

Quadrum Compact: <https://packd.li/lI/aos/in>

Quadrum Compact Green: <https://packd.li/lI/aor/in>


## Kontrola Kalibracji - przygotowanie

Można w każdej chwili sprawdzić kalibrację. Stawiamy niwelator w środku pomiędzy dwiema łatami (ścianami), które są oddalone o co najmniej 5 m.

Proszę włączyć urządzenie. Dla najlepszego skontrolowania używamy statywów.


**WAŻNE:** funkcja Sensor Automatic musi być aktywna (dioda auto/slope nie świeci).

1. Zaznaczamy punkt A1 na ścianie.
2. Obracamy niwelator o 180° i zaznaczamy punkt A2.



## Kontrola Kalibracji

3. Ustaw najbliżej jak to możliwe ściany na wysokości punktu zaznaczonego A1.
4. Obróć niwelator o 180° i zaznacz punkt A3. Różnica pomiędzy A2 i A3 jest tolerancją.
5. Powtórzyć punkty 3 i 4 dla sprawdzenia osi Y i Z.





Jeżeli w osi X, Y lub Z odległość między punktami A2 i A3 przekracza 0,15 mm / m, konieczne jest powtórzenie justowania. Skontaktuj się z lokalnym handlowcem lub serwisem Umarex Laserliner.

## Tryb justowania

Podczas justowania zwróć uwagę na ustawienie lasera rotacyjnego. Włącz urządzenie. Wyłączenie funkcji pochylenia.

### Justowanie osi X

Uaktywnić tryb justowania: Naciskaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy, aż dioda LED auto/slope zacznie migać.



Justowanie: Za pomocą przycisków pozycjonujących pilota zdalnego sterowania przesunąć laser z aktualnej pozycji na wysokość punktu referencyjnego A2. W tym celu należy nacisnąć wielokrotnie przyciski ustawiania w takcie sekundowym aż do uzyskania żądanego położenia.



Rezygnacja z justowania: wyłączyć urządzenie.



Zapisywanie: Aby zapisać nową regulację, ponownie naciśnij przycisk ON/OFF i przytrzymaj go przez 3 sekundy.




### Justowanie osi Y i Z

Aby wyregulować osią Y, użyj przycisku X/Y na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć na osią Y i postępuj w taki sam sposób, jak w przypadku regulacji osi X.



W celu wyjustowania osi Z ustawić urządzenie pionowo i wykonać analogiczną procedurę jak przy justowaniu osi X.



Należy regularnie sprawdzać justowanie przed użyciem, po zakończeniu transportu i po dłuższym przechowywaniu. Sprawdzać przy tym zawsze wszystkie osie.



Lue käyttöohje, oheinen lisälehti "Takuu- ja muut ohjeet" sekä tämän käyttöohjeen lopussa olevan linkin kautta löytyvät ohjeet ja tiedot kokonaan. Noudata annettuja ohjeita. Säilytä nämä ohjeet ja anna ne mukaan laserlaitteen seuraavalle käyttäjälle.

## Käyttötarkoitus


Tämä pyörivä laser on tarkoitettu vaakalinjan kohdistamiseen. Kotelon sivuun sijoitettu 5/8" kierre jalustaan kiinnittämistä varten mahdollistaa laserin sijoittamisen niin, että se soveltuu myös pystysuuntien linjaamiseen. Laseria voi laskea kaltevuuden määrittämiseksi digitaalisella kaltevuuden säädöllä X- ja Y-akselien suunnassa. Quadrum Compact -laseria voi käyttää seuraavien vastaanottimien kanssa: SensoLite 110, 210, 310 ja 410 sekä SensoMaster M350.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä laitetta yksinomaan ilmoitettuun käyttötarkoitukseen teknisten tietojen mukaisesti.
- Mittari ja sen tarvikkeet eivät ole tarkoitettu lasten leikkeihin. Säilytä ne poissa lasten ulottuvilta.
- Rakennemuutokset ja omavaltaiset asennukset laitteeseen ovat kiellettyjä. Tällöin raukeavat laitteen hyväksyntä- ja käyttöturvallisuustiedot.
- Älä aseta laitetta mekaanisen kuorman, korkean lämpötilan, kosteuden tai voimakkaan tärinän aiheuttaman rasituksen alaiseksi.
- Laitetta ei saa käyttää, jos yksi tai useampi toiminto ei toimi, jos paristojen varaukila on alhainen tai jos kotelo on vahingoittunut..
- Huomaa, että käytät laitetta ulkona vain sopivan sään vallitessa ja tarkoituksenmukaisia suojaustoimia käyttäen.
- Huomaa paikallisten ja kansallisten viranomaisten antamat laitteen turvallista ja asianmukaista käytöä koskevat määräykset.

## Turvallisuusohjeet

Luokan 2 laserin käyttö



EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

- Huomaa: Älä katso lasersäteeseen, älä myösäkään heijastettuun säteeseen.
- Älä suuntaa lasersäätettä kohti ihmisiä.
- Jos 2-laserluokan lasersäde osuu silmään, sulje ja pidä silmäsi kiinni ja käännä pääsi heti pois lasersäteestä.
- Älä katso lasersäteeseen tai sen heijastumaan optisella laitteella (esim. luuppi, mikroskooppi tai kaukoputki).
- Älä käytä laseria silmien korkeudella (1,40 - 1,90 m).
- Peitä heijastavat ja kiiltävät sekä peilipinnat, kun käytät laserlaitetta.
- Yleisellä kulkuväylällä työskennellessäsi rajaa lasersäde suluilla ja seinäkkeillä ja merkitse lasersäde varoituskilvin.

## Turvallisuusohjeet

Sähkömagneettinen säteily

- Mittauslaite täytyyä EMC-direktiivin 2014/30/EU sähkömagneettista sietokykyä koskevat vaatimukset ja raja-arvot.
- Huomaa käyttörajoitukset esim. sairaaloissa, lentokoneissa, huoltoasemilla ja sydäntahdistimia käyttävien henkilöiden läheisyydessä. Säteilyllä voi olla vaarallisia vaikuttuksia sähköisissä laitteissa tai se voi aiheuttaa niihin häiriötä.
- Mittaustarkkuus voi heikentyä, jos laitetta käytetään suurjännitteiden läheisyydessä tai voimakkaassa sähkömagneettilässä.

## Tuotteen erityisominaisuksia



Pyörivä laser tasaa itse itsensä. Laite asetetaan perusasentoon – työskentelykulman  $\pm 4^\circ$  sisällä. Automatiikka suorittaa heti tarkkuussäädön: Kolme elektronista mittaustunnistinta säätää X-, Y- ja Z-akselit.

### **ADS**

*Tilt*


Anti-Drift-järjestelmä (ADS) estää virheelliset mittaukset.

Toimintaperiaate: Laserlaite tarkistaa tasauksen ADS:n aktivoinnin jälkeen 30 sekunnin välein. Jos laite on siirrynyt pois paikaltaan tai laser menettää korkeusreferenssin, toiminta pysähtyy. Laser vilkkuu ja Tilt-ledi palaa. Voit jatkaa käyttöä painamalla Tilt-painiketta tai sammuttamalla ja käynnistämällä laite.

Virran kytökseen jälkeen ADS ei ole aktiivisena. ADS on aktivoitava Tilt-näppäintä painamalla, jotta valmiiksi kohdistettu laite on turvattu liikahtamisen, esim. töänäisyn varalta. Vilkuva kallistustoiminnon ledi ilmoittaa, että ADS on toiminnessa, ks. kuva alla.

**!** ADS kytkeytyy vasta 30 sekunnin kuluttua laserin itsetasauksen päättymisestä (tasausvaihe). Tasausvaiheen aikana kallistusta ilmoittava ledi vilkkuu kerran sekunnissa, nopea vilkkuminen ilmoittaa, että ADS on toiminnessa.

### ADS-toiminto





Kuljetuslukitus (Transport LOCK): Laite suojataan kuljetuksen aikana erityisellä moottorijarrulla.



Pöly- ja vesisuojaus - laitteessa on erittäin tehokas pöly- ja vesisuojaus.




ANTI  
SHAKE

AntiShake-toiminto: elektroniikka tasaa asentoa myös laitteiden liikkussa. Nopea tasaus myös värisivillä pinnoilla ja tuulisella säällä.

## Verkkolaitteen / litiumioniakkujen käsittely

- Akun voi ladata joko laitteessa mukana toimitettavalla 9 V:n virtalähdeellä tai laitteesta erillään akun USB-C-liitännän kautta USB-C-virtalähdeellä.
- Käytä verkkolaitetta / laturia vain sisätiloissa. Suojaa laite kosteudelta ja sateelta. Sähköiskun vaara.
- Lataa laitteen akku täyneen ennen käyttöä.
- Kytke verkkolaite/laturi sähköverkkoon ja laitteen akkun. Käytä vain laitteen mukana toimitettavaa verkkolaitetta.  
Jos käytät muita verkkolaitteita, takuu raukeaa.
- Laitetta ladattaessa näytön ledit vilkkuvat nousevasti oikealta vasemmalle. Lataus on päättynyt, kun kaikki kolme lediä palavat jatkuvasti.
- Akkuja ladattaessa palaa akkukotelon punainen ledi. Sininen ledi ilmoittaa, että akku on ladattu täyteen.




## Aseta paristot kauko-ohjaimeen.


Avaa paristolokero ja aseta paristot (2 x 1,5V LR6 (AA)) sisään ohjeiden mukaisesti.

Tarkista oikea napaisuus.






# Quadrum Compact / Compact Green




**Avaruushilat:** Näyttävät lasertasot ja toiminnot.


auto: automaattitasaus / slope: manuaalitasaus




Vaakatasaus




Pystytasaus



Vino pinta




90° kulma



180° viitetoiminto

## Vaakasuuntaus ja pystysuuntaus

- Vaaka: Aseta laite mahdollisimman tasaiselle alustalle tai kiinnitä se kolmijalkaan.
- Käyttö pystysuunnassa: Aseta laite kyljelleen. Ohjauspaneeli osoittaa ylöspäin. 5/8":n avulla laite voidaan asentaa pystysuoraan jalustalle.
- Paina ON/OFF-painiketta.






auto/slope-toiminnon ledi ei pala: Automaattisuuntaus

Laite tasaantuu automaattisesti  $\pm 4^\circ$ :n alueella. Tasausvaiheen aikana laser pyörii ja kallistus-LED vilkkuu. Kun tasaus on valmis, kallistus-LED vilkkuu nopeasti. Laser pyörii maksiminopeudella. Katso myös kohta "Sensor Automatic" ja "ADS-Tilt".

! Jos laite on asetettu liian vinoon (kallistus yli  $4^\circ$ ), prismaapäät pysähyy ja laserviiva sekä auto/slope-ledi vilkuvat. Aseta laite tasaisemmalle alustalle.

## Pystylasertason kohdistus


Pystykäytön lasertaso on tarkasti kohdistettavissa. "Sensoriautomaattika" pysyy aktiivisena ja suuntaa pystylasertason oikein. Ks. oheinen kuva.




! Auto/slope-ledin vilkuminen ilmoittaa, että max. sääntöalue  $4^\circ$  on saavutettu. Tee laitteen vaaka-asetus, sammuta ja käynnistä laite.

## Kallistustoiminto max. 4° - vaaka

Kallistustoiminnon aktivointi pysäyttää sensoriautomaatikan. Aktivoi toiminto auto/slope-painikkeella. Nyt voit tehdä moottorikäytöistä kallistusta plus/minus-painikkeilla. X- ja Y-akseli on säädettävissä erikseen. Ks. oheiset kuvat



## Kallistustoiminto max. 4° - pysty



! Kun max. kallistus 4° on saavutettu, laser pysähtyy ja vilkkuu.  
Oikaise kallistuskulmaa.

## Kallistustoiminto > 4°

Suurissa kallistuksissa voit käyttää lisävarusteena saatavaa kulmalevyä, tuotenumero 080.75. VIHJE: Anna laitteen ensin tasata itsensä ja aseta kulmalevy nollaan. Kytke sitten sensoriautomaatikka auto/slope-näppäimellä pois käytöstä. Kallista sen jälkeen laite haluamaasi kulmaan.



! auto/slope-toiminnon ledi palaa: Manuaalisuuntaus

## Laserin käyttötavat

### Pyörintä

Pyörinnän painikkeella valitaan seuraavat nopeudet: 0, 300, 600 1/min



### Pistetoiminto

Siirry pistetoimintoon paineemalla pyörinnän painiketta, kunnes laser ei enää pyöri. Laser voidaan kääntää haluttuun asentoon kohdistuspainikkeilla.



### Skannaus

Skannauspainikkeella voit aktivoida ja säätää voimakkaan valosegmentin. Käytössäsi on 4 segmentin leveyttä. Segmentti suunnataan kohdistuspainikkeilla.




## Käsivastaanotto

Laservastaanottimen (lisävaruste) käyttö: Sääädä pyörivään laseriin maksiminopeus ja käynnistä laserin vastaanotin. Ks. laservastaanottimen käyttöohje.



## Vertailulaserin käyttö

Laitteessa on vertailulaser. Pystykäytössä vertailusäettä käytetään laitteen tasaukseen. Kohdista vertailusäde tästä varten seinän suuntaiseksi. Pystysuora lasertaso on nyt aikeassa kulmassa seinään, ks. kuva.



## Ohjeet huoltoa ja hoitoa varten

Puhdista kaikki osat nihkeällä kankaalla. Älä käytä pesu- tai hankausaineita äläkä liuottimia. Poista akku laitteesta pitkän säilytyksen ajaksi. Säilytä laite puhtaassa ja kuivassa paikassa.

## Kalibrointi

Mittalaite tulisi kalibroida ja testata säännöllisesti sen tarkkuuden ja hyvän toiminnan varmistamiseksi. Suosittelemme kalibrointiväliliksi yhtä vuotta. Ota sitä varten tarvittaessa yhteys laitteen jälleenmyyjään tai suoraan UMAREX-LASERLINER-huolto-osastoon.

**Tekniset tiedot** (Tekniset muutokset mahdollisia. 25W12)

Itsetasausalue	$\pm 4^\circ$
Tarkkuus	$\pm 0,15 \text{ mm} / \text{m}$
Vaitus	vaaka-/pystysuunnassa automaattisesti
Itse-tasauksen kesto	n. 30 s koko työkulman alueelle
Pyörintänopeus	0, 300, 600 1/min
Laserin aallonpituuus punainen / vihreä	635 nm / 515 nm
Laserin aallonpituuus Viitesäde punainen / vihreä	650 nm / 515 nm
Laserluokka	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Virtalähde	Li-Ion-akkupaketti 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Käyttöaika punainen / vihreä	n. 25 h / n. 23 h
Latausaika	n. 4 h
Käyttöympäristö	-10°C ... 50°C, ilmankosteus maks. 80% RH, ei kondensoituva, asennuskorkeus maks. 4000 m merenpinnasta
Varastointiolosuhteet	-10°C ... 70°C, ilmankosteus maks. 80% RH
Kotelointiluokka	IP 66
Mitat (L x K x S)	170 x 188 x 170 mm
Paino	1.575 g (sis. akun)

**Kauko-ohjain**

Virtalähde	2 x 1,5V LR6 (AA)
Kauko-ohjaimen toimintasäde	max. 30 m (IR-ohjaus)
Paino	146 g (sis. paristot)

## **EU- ja UK-määräykset ja hävittäminen**

Laite täyttää kaikki EU:n alueella ja UK:ssa tapahtuvaa vapaata tavaravaihtoa koskevat standardit.

Tämä tuote, lisävarusteet ja pakkaukset mukaan lukien, on sähkölaite, joka eurooppaöisten ja UK:n sähkö- ja elektroniikkaromua, akkuja ja pakkauksia koskevien direktiivien mukaisesti on kierrätettävä ympäristöystävällisellä tavalla arvokkaiden raaka-aineiden talteenottamiseksi. Paristo tulee poistaa laitteesta jollakin tavanomaisella työkalulla paristoa vahingoittamatta. Sähkölaitteet, paristot ja pakkaukset eivät ole sekajätettä. Kuluttaja on lain mukaan velvollinen palauttamaan käytettyjä paristot ja akut veloituksetta yleiseen keräyspisteen, myyjälle tai tekniseen asiakaspalveluun. Paristo tulee poistaa laitteesta jollakin tavanomaisella työkalulla paristoa vahingoittamatta. Paristo tulee ottaa talteen erikseen ennen laitteen toimittamista hävitettäväksi. Jos sinulla on pariston poistamisesta kysyttävästä, ota yhteys UMAREX-LASERLINER-huoltoon. Saat kierrättämistä koskevia lisätietoja paikkakuntasi ympäristökeskuksesta. Noudata keräyspisteen antamia hävittämisen- ja turvallisuusohjeita.

Lisätietoja, turvallisuus- yms. ohjeita:


Quadrum Compact: <https://packd.li/lI/aos/in>

Quadrum Compact Green: <https://packd.li/lI/aor/in>

## Kalibrointitarkistuksen valmistelutoimet


Laserin kalibrointi on tarkistettavissa. Aseta laite kahden vähintään 5 metrin etäisyydellä olevan seinän väliin keskikohdalle. Käynnistä laite. Optimaalinen tarkistustulos edellyttää kolmijalan käyttöä. **TÄRKEÄÄ:** Sensoriautomaatikan täytyy olla toiminnassa (auto/slope-ledi ei pala).

- 1.** Merkitse piste A1 seinään. (Pistetoiminolla)
- 2.** Käännä laite  $180^\circ$  ja merkitse piste A2. Pisteiden A1 ja A2 välille muodostuu vaakasuuntainen referenssilinja. Kalibroinnin tarkistus.



## Kalibroinnin tarkistus

3. Aseta laite merkityn pisteen A1 korkeudella mahdollisimman lähelle seinää, suuntaa laite X-akselille.
4. Käännä laitetta  $180^\circ$  ja merkitse piste A3. Pisteiden A2 ja A3 välinen erotus on X-akselin toleranssi.
5. Toista Y- ja Z-akselin tarkistuksessa kohdat 3. ja 4.





Uusi säätö on tarpeen, jos X-, Y- tai Z-akselien pisteen A2 ja A3 välinen etäisyys on enemmän kuin 0,15 mm / m. Ota yhteys paikalliseen laitetoimittajaan tai UMAREX-LASERLINER huolto-osastoon.

## Säättötoiminto

Muista tasata pyörivä laser säätämisen yhteydessä.

Kytke laite päälle. Kallistustoiminnon kytkeminen pois päältä.

### X-akselin säätö

Säättötoiminnon aktivointi: Paina ON/OFF-painiketta 3 sekunnin ajan, kunnes auto/slope LED vilkkuu.



Säätö: Aja laserviiva kohdistusnäppäimellä kaukosäätimen senhetkisestä kohdasta vertailupisteen A2 korkeudelle. Sitä varten napauta kohdistusnäppäintä kerran sekunnissa, kunnes haluamasi paikka on saavutettu.



Säädön kumoaminen: Sammuta laite.



Tallentaminen: Tallenna uusi säätö painamalla ON/OFF-painiketta uudelleen 3 sekunnin ajan.



### Y- ja Z-akselin säädöt


Jos haluat säätää Y-akselia, siirry kaukosäätimen X/Y-painikkeella Y-akselille ja toimi samalla tavalla kuin X-akselin säätämisessä.



Z-akselin säätö: aseta laite pystyasentoon ja tee samat toimet kuin X-akselin säädöissä.



Tarkista säätö säännöllisesti ennen käyttöä sekä kuljetuksen ja pitkän säilytyksen jälkeen. Tarkista aina samalla kertaa kaikki akselit.





Leia completamente as instruções de uso, o caderno anexo "Indicações adicionais e sobre a garantia", assim como as informações e indicações atuais na ligação de Internet, que se encontra no fim destas instruções. Siga as indicações aí contidas. Guarde esta documentação e junte-a ao dispositivo a laser se o entregar a alguém.

## **Utilização correta**


Este laser rotativo destina-se a alinhar o nível horizontal. Devido à rosca de 5/8" integrada na parte lateral da caixa para a instalação em tripés, também pode ser usado para alinhamento vertical. O laser pode ser baixado na direção dos eixos X e Y utilizando o ajuste de inclinação digital para definir declives. O Quadrum Compact pode ser utilizado com os receptores SensoLite 110, 210, 310 e 410, bem como com o SensoMaster M350.

## **Indicações gerais de segurança**

- Use o aparelho exclusivamente conforme a finalidade de aplicação dentro das especificações.
- Os aparelhos de medição e os seus acessórios não são brinquedos. Mantenha-os afastados das crianças.
- Não são permitidas transformações nem alterações do aparelho, que provocam a extinção da autorização e da especificação de segurança.
- Não exponha o aparelho a esforços mecânicos, temperaturas elevadas, humidade ou vibrações fortes.
- Não é permitido usar o aparelho se uma ou mais funções falharem ou a carga da/s pilha/s estiver baixa, bem como se a caixa estiver danificada.
- Para a utilização exterior, tenha o cuidado de só usar o aparelho com condições meteorológicas correspondentes ou com medidas de proteção adequadas.
- Por favor observe as normas de segurança das autoridades locais e/ou nacionais relativas à utilização correta do aparelho.

## Indicações de segurança

Lidar com lasers da classe 2



EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

- Atenção: não olhar para o raio direto ou refletido.
- Não orientar o aparelho para pessoas.
- Se uma radiação de laser da classe 2 entrar nos olhos, feche conscientemente os olhos e afaste imediatamente a cabeça do raio.
- Nunca olhe para o feixe de laser nem para os seus reflexos com aparelhos ópticos (lupa, microscópio, telescópio, ...).
- Não use o laser à altura dos olhos (1,40 ... 1,90 m).
- Superfícies bem refletoras, espelhadas ou brilhantes devem ser cobertas durante a operação com dispositivos a laser.
- Em áreas de tráfego públicas, limitar ao máximo possível o feixe de laser, por intermédio de vedações e divisórias, e assinalar a zona do laser com placas de aviso.

## Indicações de segurança

Lidar com radiação eletromagnética

- O aparelho cumpre os regulamentos e valores limite relativos à compatibilidade eletromagnética nos termos da diretiva EMC 2014/30/UE.
- Observar limitações operacionais locais, como p. ex. em hospitais, aviões, estações de serviço, ou perto de pessoas com pacemakers. Existe a possibilidade de uma influência ou perturbação perigosa de aparelhos eletrónicos e devido a aparelhos eletrónicos.
- A utilização perto de tensões elevadas ou sob campos eletromagnéticos alterados elevados pode influenciar a precisão de medição.

## Características particulares do produto e funções

### **SENSOR AUTOMATIC**

O laser rotativo alinha-se automaticamente. Ele é colocado na posição básica necessária – dentro do ângulo de trabalho de  $\pm 4^\circ$ . O ajuste de precisão é imediatamente assumido pelo sistema automático: três sensores eletrônicos de medição determinam os eixos X, Y e Z.

### **ADS**


**Tilt** O Anti-Drift-System (ADS) evita medições erradas. Princípio de funcionamento: 30 segundos após a ativação do ADS, o alinhamento correto do laser é permanentemente controlado. Se o aparelho for movimentado devido a influências externas ou o laser perder a sua referência de altitude, o laser fica parado. Adicionalmente pisca o laser e o LED Tilt está permanentemente aceso. Para poder continuar a trabalhar, volte a carregar no botão Tilt ou desligue e ligue o aparelho.

**tilt** O ADS não está ativo depois de ligar o aparelho. Para proteger o aparelho ajustado de alterações de posição devido a influência externa, o ADS precisa de ser ativado ao pressionar o botão Tilt. A função ADS é indicada pela intermiténcia do LED Tilt, ver imagem em baixo.



O ADS só aciona a monitorização 30 seg. após a nivelação completa do laser (fase de ajuste). O LED Tilt pisca em períodos de um segundo durante a fase de ajuste e pisca depressa se ADS estiver activado.

### Função ADS





Bloqueador de transporte LOCK: o aparelho é protegido com uma travagem do motor especial para o transporte.




Proteção contra pó e água – o aparelho distingue-se por uma proteção especial contra pó e chuva.



Funcão AntiShake: a eletrónica nivela permanentemente os aparelhos, mesmo que estes estejam em movimento. Para um ajuste rápido, sobre superfícies vibrantes e com condições ventosas.

## Utilização da unidade de alimentação / bateria de iões de lítio

- A bateria pode ser carregada no aparelho com a unidade de alimentação de 9V incluída ou também externamente com uma unidade de alimentação standard USB-C através da entrada USB-C integrada na bateria.
- Usar a unidade de alimentação / carregador só dentro de espaços fechados e não expor a humidade nem a chuva. Caso contrário existe o perigo de choques elétricos.
- Carregue completamente a bateria antes de usar o aparelho.
- Ligue a unidade de alimentação/o carregador à rede elétrica e à tomada de ligação do pacote de bateria do aparelho. Use apenas a unidade de alimentação / o carregador fornecido. Se for usado um carregador ou uma unidade de alimentação errada, a garantia caduca.
- Enquanto o aparelho está a carregar, os LED piscam por ordem crescente da direita para a esquerda. O processo de carga está concluído quando os 3 LED se acenderem continuamente.
- Enquanto o acumulador é carregado, o LED do acumulador acende com a cor vermelha. O processo de carga está concluído quando o LED acende com cor azul.




## Inserção das pilhas no controlo remoto

Abra o compartimento de pilhas e insira as pilhas (2 x 1,5V LR6 (AA)) de acordo com os símbolos de instalação. Observe a polaridade correta.






- a** Saída de laser de referência
- b** Cabeça prismática / Saída do feixe de laser
- c** Painel de comando
- d** Campo de receção do sinal de infravermelhos
- e** Tomada de ligação para a unidade de alimentação/o carregador
- f** Rosca de 5/8"
- g** Compartimento do acumulador



- 1** Função auto/slope
- 2** LED função auto/slope:  
LED apagado:  
nívelação automática  
LED aceso: nívelação manual
- 3** Botão para ligar/desligar
- 4** Indicação de funcionamento
- 5** LED função Tilt
- 6** Função Tilt
- 7** Campo de receção do sinal de infravermelhos
- 8** Indicação do estado de carga


# Quadrum Compact / Compact Green




- 10 Saída sinal de infravermelhos
- 11 Indicação de funcionamento
- 12 Modo scan
- 13 Tecla de posicionamento (rodar para a direita)  
Função auto/slope: Mover os eixos X/Y para cima
- 14 Selecionar a velocidade de rotação 600 / 300 / 0 r/min
- 15 Tecla de posicionamento (rodar para a esquerda)  
Função auto/slope: Deslocar os eixos X/Y para baixo
- 16 Alterar o eixo X/Y

**Grelhas espaciais:** indicam os níveis de laser e as funções.


auto: nivelação automática / slope: nivelação manual




Nivelação horizontal




Nivelação vertical



Nível inclinado




Ângulo de 90°



Função de referência 180°

## Nivelação horizontal e vertical

- Horizontal: coloque o aparelho numa superfície o mais plana possível ou fixe-o num tripé.
- Vertical: Colocar o aparelho de lado. O painel de comando fica virado para cima. Com o 5/8", o aparelho pode ser montado verticalmente num tripé.
- Pressionar o botão para LIGAR/DESLIGAR.





LED da função auto/slope apagado: nivelamento automática


O aparelho nivelava-se automaticamente num intervalo de  $\pm 4^\circ$ . Durante a fase de nivelamento, o laser roda e o LED de inclinação pisca. Quando o nivelamento está concluído, o LED de inclinação pisca rapidamente. O laser roda à velocidade máxima. Ver também a secção "Sensor automático" e "ADS-Tilt".



Se o aparelho tiver sido colocado demasiado inclinado (fora de  $4^\circ$ ), a cabeça prismática para e o laser e o LED auto/slope piscam. A seguir é preciso colocar o aparelho numa superfície mais plana.

## Posicionamento do nível de laser vertical


Na operação vertical, o nível de laser pode ser posicionado com exatidão. O "Sensor Automatic" (sistema automático sensor) fica ativado e nivelá o nível de laser vertical. Consulte a ilustração seguinte.




Se o LED auto/slope piscar, isso significa que a margem de ajuste máxima de  $4^\circ$  foi alcançada. A seguir, coloque o aparelho na horizontal, desligue-o e volte a ligá-lo.

## Função de inclinação até 4° – horizontal

Com a ativação da função de inclinação é desligado o sistema automático sensor. Pressione para isso o botão auto/slope. Os botões mais/menos possibilitam o ajuste motorizado da inclinação. Os eixos X e Y podem ser ajustados separadamente. Consulte as ilustrações seguintes.



## Função de inclinação até 4° – vertical



Se a margem de inclinação máxima de 4° for alcançada, o laser ! fica parado e pisca. Reduza a seguir o ângulo de inclinação.

## Função de inclinação > 4°

Inclinações maiores podem ser traçadas com a placa angular opcional, n.º de art. 080.75. DICA: deixe primeiro o aparelho realizar o alinhamento automático e coloque a placa angular em zero. A seguir, desligue o sistema automático sensor com o botão auto/slope. Incline por fim o aparelho no ângulo desejado.



LED da função auto/slope aceso: nivelação manual

## Modos do laser

### Modo de rotação

Com a tecla de rotação podem ser ajustadas velocidades diferentes: 0, 300, 600 r/min




### Modo de ponto

Para chegar ao modo de ponto, carregue na tecla de rotação até que o laser deixe de rodar. O laser pode ser rodado para a posição desejada com as teclas de posicionamento do aparelho.



### Modo scan

Com a tecla scan pode ser ativado e ajustado um segmento de luz intensa em 4 larguras diferentes. O segmento é posicionado com as teclas de sentido.




## Modo de recetor manual

Trabalhar com o recetor laser opcional:  
Ajuste o laser de rotação no número de rotações máximo e ligue o recetor laser.  
Consulte para isso as instruções de uso de um recetor laser correspondente.



## Trabalhar com o laser de referência

O aparelho dispõe de um laser de referência. Na operação vertical, o laser de referência serve para alinhar o aparelho. Para isso, ajuste o laser de referência paralelamente à parede. A seguir o nível de laser vertical fica alinhado perpendicularmente à parede, consulte a ilustração.



## Indicações sobre manutenção e conservação

Limpe todos os componentes com um pano levemente húmido e evite usar produtos de limpeza, produtos abrasivos e solventes. Remova o acumulador antes de um armazenamento prolongado. Armazene o aparelho num lugar limpo e seco.

## Calibragem

O medidor deve ser calibrado e controlado regularmente para garantir a precisão da função. Nós recomendamos intervalos de calibragem de um ano. Em caso de necessidade, contacte o seu comerciante ou dirija-se ao departamento de assistência da UMAREX-LASERLINER.

**Dados técnicos** (sujeitos a alterações técnicas. 25W12)

Margem de autonivelação	$\pm 4^\circ$
Exatidão	$\pm 0,15 \text{ mm / m}$
Nivelação	horizontal / vertical automática
Velocidade de ajuste	aprox. 30 seg. ao longo de todo o ângulo de trabalho
Velocidade de rotação	0, 300, 600 r/min.
Comprimento de onda laser vermelho / verde	635 nm / 515 nm
Comprimento de onda laser Feixe de referência vermelho / verde	650 nm / 515 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentação elétrica	Bateria de íões de lítio 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Duração operacional vermelho / verde	aprox. 25 h / aprox. 23 h
Tempo de carga	aprox. 4 h
Condições de trabalho	-10°C ... 50°C, humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação, altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-10°C ... 70°C, humidade de ar máx. 80% rH
Tipo de proteção	IP 66
Dimensões (L x A x P)	170 x 188 x 170 mm
Peso	1.575 g (incl. bateria)

**Controlo remoto**

Alimentação elétrica	2 x 1,5V LR6 (AA)
Alcance do telecomando	max. 30 m (infravermelho IR)
Peso	146 g (incl. pilhas)

## **Disposições da UE e do Reino Unido e eliminação**

O aparelho respeita todas as normas necessárias para a livre circulação de mercadorias dentro da UE e do Reino Unido.

Este produto, incluindo acessórios e embalagens, é um aparelho elétrico que tem de ser reciclado de forma ecológica, de acordo com as diretivas europeias e britânicas sobre aparelhos elétricos e eletrónicos usados, pilhas e embalagens, a fim de recuperar matérias-primas com valor. Aparelhos elétricos, pilhas e embalagens não devem ser colocados no lixo doméstico. Os consumidores são legalmente obrigados a devolver gratuitamente pilhas e baterias usadas a um ponto de recolha público, a um ponto de venda ou à assistência técnica. A pilha deve ser retirada do aparelho com uma ferramenta convencional, sem o destruir, e entregue a uma recolha separada antes de o aparelho ser devolvido para eliminação. Se tiver alguma dúvida sobre a remoção da pilha, contacte o departamento de assistência da UMAREX-LASERLINER. Contacte o seu município para obter informações sobre instalações de eliminação adequadas e observe as respetivas indicações de eliminação e segurança nos pontos de recolha.

Mais instruções de segurança e indicações adicionais em:


Quadrum Compact: <https://packd.li/l/aos/in>

Quadrum Compact Green: <https://packd.li/l/aor/in>

## Preparativos para verificar a calibragem


Você mesmo pode verificar a calibragem do laser. Coloque o aparelho entre 2 paredes separadas com um mínimo de 5 metros. Ligue o aparelho. Para uma verificação perfeita, utilize um tripé / suporte: **IMPORTANTE:** o sistema automático sensor tem de estar ativado (LED auto/slope apagado).

1. Marque o ponto A1 na parede.
2. Gire o aparelho 180° e marque o ponto A2. Assim, temos uma referência horizontal entre A1 e A2.



## Verificar a calibragem

3. Coloque o aparelho o mais próximo da parede possível à altura do ponto A1, alinhando o aparelho.
4. Gire o aparelho 180° e marque o ponto A3. A diferença entre A2 e A3 é a tolerância.
5. Repita os pontos 3 e 4 para verificar os eixos Y e Z.



! Se no eixo X, Y ou Z os pontos A2 e A3 se encontrarem a uma distância superior a 0,15 mm / m, é necessário proceder a um ajuste. Contacte o seu distribuidor.

## Modo de ajuste

Durante o ajuste, observe o alinhamento do laser rotativo.

Ligar o aparelho. Desativação da função de inclinação.

### Ajuste do eixo X

Ativar o modo de ajuste: Premir o botão ON/OFF durante 3 segundos até o LED auto/slope piscar.



Ajuste: com as teclas de posicionamento do controlo remoto, mover o laser da posição atual para a altura do ponto de referência A2. Pressione para isso várias vezes as teclas de posicionamento, em períodos de um segundo, até a posição desejada estar alcançada.



Anular o ajuste: desligue o aparelho.



Guardar: Para guardar o novo ajuste, prima novamente o botão ON/OFF durante 3 segundos.




### Ajuste dos eixos Y e Z

Para ajustar o eixo Y, utilize o botão X/Y do controlo remoto para mudar para o eixo Y e proceda da mesma forma que para ajustar o eixo X.



Para o ajuste do eixo Z, coloque o aparelho na vertical e proceda da mesma forma que para o ajuste do eixo X.



Verificar regularmente a calibragem antes do uso e, depois de transporte e armazenamento prolongados. Controlar sempre todos os eixos.



Läs igenom hela bruksanvisningen, det medföljande häftet "Garanti- och tilläggsanvisningar" samt aktuell information och anvisningar på internetlänken i slutet av den här instruktionen. Följ de anvisningar som finns i dem. Dessa underlag ska sparas och medfölja laseranordningen om den lämnas vidare.

## **Avsedd användning**

Den här rotationslasern är avsedd för inriktning av horisontala plan. Tack vare den integrerade 5/8"-gängan på höljet för montering på stativ, är den också lämplig för vertikal inriktning. För fastställande av lutningar via digital lutningsinställning kan lasern sänkas ner i X- eller Y-axelns riktning. Quadrum Compact kan användas med mottagarna SensoLite 110, 210, 310 och 410 samt SensoMaster M350.

## **Allmänna säkerhetsföreskrifter**

- Använd enheten uteslutande på avsett sätt inom specifikationerna.
- Mätinstrumenten är inga leksaker för barn. Förvara dem oåtkomligt för barn.
- Det är inte tillåtet att bygga om eller modifiera enheten, i så fall gäller inte tillståndet och säkerhetsspecifikationerna.
- Utsätt inte apparaten för mekanisk belastning, extrema temperaturer, fukt eller kraftiga vibrationer.
- Enheten får inte längre användas om en eller flera funktioner sluta fungera, batteriets laddning är svag eller om höljet är skadat.
- Se till att apparaten vid användning utomhus bara används vid gynnsamma väderbetingelser resp. att lämpliga skyddsåtgärder vidtas.
- Beakta förebyggande säkerhetsåtgärder från lokala resp. nationella myndigheter gällande avsedd användning av apparaten.

## Säkerhetsföreskrifter

Hantering av laser klass 2



EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

- Observera: Titta inte in i en direkt eller reflekterad stråle.
- Rikta inte laserstrålen mot någon person.
- Om laserstrålning av klass 2 träffar ögat ska man blunda medvetet och genast vrida bort huvudet från strålen.
- Titta aldrig med optiska apparater (lupp, mikroskop, kikare, ...) på laserstrålen eller reflexioner från den.
- Använd inte lasern i ögonhöjd (1,40 ... 1,90 m).
- Täck över alla ytor som reflekterar, speglar eller glänser under användning av en laserapparat.
- I offentliga trafiksituationer ska strålgången om möjligt begränsas med avspärrningar och lösa väggar och laserområdet märkas med varningsskyltar.

## Säkerhetsföreskrifter

Kontakt med elektromagnetisk strålning

- Mätapparaten uppfyller föreskrifter och gränsvärden för elektromagnetisk kompatibilitet i enlighet med EMC-riktlinjen 2014/30/EU.
- Lokala driftsbegränsningar, t.ex. på sjukhus, flygplan, bensinstationer eller i närheten av personer med pacemaker ska beaktas.  
Det är möjligt att det kan ha en farlig påverkan på eller störa elektroniska apparater.
- Vid användning i närheten av höga spänningar eller höga elektromagnetiska växelfält kan mätningens noggrannhet påverkas.

## Speciella produktergenschaften och funktioner



Rotationslasern riktar upp sig själv. Den sätts i en lämplig grundinställning – inom arbetsvinklar på  $\pm 4^\circ$ . Fininställningen tar över från automatiken: Tre elektroniska mätsensorer registrerar därvid X-, Y- och Z-axlarna.

### ADS „Tilt“

Anti-Drift-systemet (ADS) förhindrar felmätningar.


Funktionsprincip: 30 sekunder efter aktivering av ADS kontrolleras korrekt inställning av lasern kontinuerligt. Om apparaten flyttas genom ytterligare påverkan, eller om lasern förlorar sin höjdreferens, stannar lasern. Dessutom lyser både lasern och vipp-lysdioden permanent. För att kunna arbeta vidare måste man trycka på vippknappen igen eller slå på apparaten igen.

ADS är inte aktivt efter påslagning. För att skydda den inställda apparaten mot lägesförändringar genom ytterligare påverkan måste ADS aktiveras genom att trycka på vippknappen. ADS-Funktion visas genom att vipp-LED blinkar; se bild nedan.



ADS-systemet slår på övervakningen först 30 sekunder efter slutförd nivellering av lasern (inriktningsfas). Vipp-LED blinkar en gång per sekund under inriktningsfasen och blinkar snabbt när ADS är aktivt.

### Funktionsätt ADS





lock Transport-LOCK: Apparaten skyddas vid transport av en särskild motorbroms.




Skydd mot damm och vatten – Mästinstrumenten utmärker sig genom att de är skyddade mot damm och regn.



ANTI SHAKE AntiShake-funktion: Elektroniken nivellerar kontinuerligt enheten även om enheten flyttas. Lämplig för nivellering på vibrerande ytor och vid blåsiga väderförhållanden.

## Hantering av nätdelen / lithiumjonbatteriet

- Batteriet kan laddas i enheten med den medföljande 9 V-nätdelen men även externt via USB-C-uttaget som är integrerat i batteriet med en USB-C-C-nätdel av standardtyp.
- Nät-/laddningsaggregat får endast användas i slutna rum, får inte utsättas för fukt eller regn, då det annars finns risk för en elektrisk stöt.
- Ladda enheten helt innan du använder den.
- Anslut nät-/laddaren till elnätet och enhetens batteripaket till anslutningsuttaget. Använd bara det medföljande nät-/laddningsaggregatet. Garantin gäller inte om felaktigt nät-/laddningsaggregat används.
- När enheten laddas, blinkar LED-lamporna stigande från höger till vänster. Laddningen är klar när alla tre LED-lamporna lyser konstant.
- När batteriet laddas lyser en LED på nät-/laddningsaggregatet orange. Laddningen är klar och avstängd när denna LED lyser blått.



## Isättning av batterier i fjärrkontrollen


Öppna batterifacket och lägg i batterier (2 x 1,5V LR6 (AA)) enligt installationssymbolerna.

Se till att vända polerna rätt.






- a** Utgång för referenslaser
- b** Prismahuvud/utgång för laserstråle
- c** Kontrollpanel
- d** Mottagningsfält för infraröd signal
- e** Anslutningsuttag för näts-/laddningsaggregat
- f** 5/8 "-gång
- g** Batterifack



- 1** auto/slope-funktion
- 2** LED auto/slope-funktion:  
Lysdiod släckt:  
Automatisk injustering  
Lysdiod tänd: Manuell injustering
- 3** Strömbrytare PÅ/AV
- 4** Driftsindikator
- 5** LED Vipp-funktion
- 6** Vipp-funktion
- 7** Mottagningsfält för infraröd signal
- 8** Laddningsindikator


# Quadrum Compact / Compact Green



- 10 Utgång för infraröd signal
- 11 Driftsindikator
- 12 Skanningsläge
- 13 Positioneringsratt  
(vrid åt höger)  
auto/slope-funktion: Flytta X/Y-axlarna uppåt
- 14 Välj rotationshastighet:  
600 / 300 / 0 varv/min
- 15 Positioneringsratt  
(vrid åt vänster)  
auto/slope-funktion: Flytta X/Y-axlarna nedåt
- 16 Ändra X/Y-axeln


**Rumsgaller:** De visar laserplanen och funktionerna.

auto: automatisk injustering / slope: manuell injustering



## Horisontell och vertikal nivellerering

- Horisontell: Ställ apparaten på en yta som är så jämn som möjligt eller fäst den på ett stativ.
- Vertikal: Placera apparaten på sidan.  
Kontrollpanelen pekar uppåt. Med 5/8" kan apparaten monteras vertikalt på ett stativ.
- Tryck på strömbrytaren.





## Lysdiod auto/slope-funktion släckt: Automatisk justering


Apparaten nivellerar sig själv automatiskt inom ett område på  $\pm 4^\circ$ . Under nivelleringsfasen roterar lasern och LED-lampan för lutning blinkar. När nivelleringen är klar blinkar LED-lampan för lutning snabbt. Lasern roterar med maximal hastighet. Se även avsnitten "Sensorautomatik" och "ADS-Tilt".



Om apparaten ställs upp med för stor lutning (mer än  $4^\circ$ ), står prismahuvudet stilla och lasern och LED auto/slope blinkar. Då måste apparaten ställas upp på en jämnare yta.

## Positionering av de vertikala laserplanen

I vertikaldrift kan laserplanen positioneras exakt. "Sensorautomatiken" förblir aktiv och nivellerar de vertikala laserplanen. Se nedanstående bild.




När auto/slope-lysdioden blinkar, har det maximala justeringsområdet på  $4^\circ$  nåtts. Ställ sedan apparaten horisontellt samt stäng därefter av den och slå sedan på den igen.


# Quadrum Compact / Compact Green

## Lutningsfunktion upp till 4° – horisontellt

Vid aktivering av lutningsfunktionen stängs sensorautomatiken av. Tryck då på knappen auto/slope. Med plus/minus-knapparna kan man justera lutningen med hjälp av motorn. Då kan X- och Y-axlarna justeras var för sig. Se nedanstående bild.



## Lutningsfunktion upp till 4° – vertikalt



! När det maximala lutningsområdet på 4° uppnåtts, stannar lasern och blinkar. Minska då lutningsvinkeln.

## Lutningsfunktion > 4°

Större lutningar kan skapas med tillbehöret Vinkelplatta, artikelnr. 080.75.

TIPS: Låt först apparaten ställa in sig själv och sätt vinkelplattan i nolläge. Stäng sedan av sensorautomatiken med auto/slope-knappen. Luta sedan apparaten i önskad vinkel.



! Lysdiod auto/slope-funktion tänd: Manuell injustering

## Laserlägen

### Rotationsläge

Med hjälp av rotationsknappen ställs varvtalen in: 0, 300, 600 varv/min



### Punktläge

För att aktivera punktläget trycker man på rotationsknappen flera gånger, ända tills att lasern har slutat att rotera. Lasern kan vridas till önskad position med hjälp av positioneringsknapparna.



### Skanningsläge

Med hjälp av skanningsknappen kan ett ljusstarkt segment aktiveras och ställas in i fyra olika bredder. Segmentet vrids till den önskade positionen med hjälp av positioneringsknapparna.




## Handmottagarläge

Användning av tillvalet lasermottagare: Ställ in rotationslasern på det maximala varvtalet och slå på lasermottagaren. Se bruksanvisningen till en sådan lasermottagare.



## Arbeta med referenslasern

Apparaten har en referenslaser. I vertikalläge används referenslasern för uppriktning av apparaten. Referenslasern justeras då in parallellt med väggen. Då är de vertikala laserplanen rätvinkligt injusterade mot väggen, se bild.



## Anvisningar för underhåll och skötsel

Rengör alla komponenter med en lätt fuktad trasa och undvik användning av puts-, skur- och lösningsmedel. Ta ur batterierna före längre förvaring. Förvara apparaten på en ren och torr plats.

## Kalibrering

Mästinstrumentet måste kalibreras och kontrolleras regelbundet för att säkerställa noggrannhet och funktion. Vi rekommenderar ett kalibreringsintervall på ett år. Kontakta vid behov din återförsäljare eller vänd dig till serviceavdelningen för UMAREX-LASERLINER.

**Tekniska data** (Tekniska ändringar förbehålls. 25W12)

Självnivelleringsområde	$\pm 4^\circ$
Noggrannhet	$\pm 0,15 \text{ mm} / \text{m}$
Nivellering	automatiskt horisontellt/vertikalt
Inställningshastighet	cirka 30 s över hela arbetsvinkeln
Rotationsvarvtal	0, 300, 600 varv/min
Laservåglängd röd / grön	635 nm / 515 nm
Laservåglängd Referensstråle röd / grön	650 nm / 515 nm
Laserklass	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Strömförsörjning / användningstid	Li-Ion batteri 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Drifftid röd / grön	cirka 25 tim / cirka. 23 tim
Laddningstid	cirka 4 tim
Arbetsbetingelser	-10°C ... 50°C, luftfuktighet max. 80% rH, icke-kondenserande, arbets höjd max. 4000 m över havet
Förvaringsbetingelser	-10°C ... 70°C, luftfuktighet max. 80% rH
Skyddsklass	IP 66
Mått (B x H x D)	170 x 188 x 170 mm
Vikt	1.575 g (inkl. batteripaket)

**Fjärrkontroll**

Strömförsörjning / användningstid	2 x 1,5V LR6 (AA)
Räckvidd fjärrkontroll	max. 30 m (IR-control)
Vikt	146 g (inklusive batterier)

## **EU och EK-bestämmelser och kassering**

Enheten uppfyller alla nödvändiga normer för fri handel av varor inom EU och UK.

Denna produkt, inklusive tillbehör och förpackning, är en elektronisk enhet, som enligt de europeiska och brittiska direktiven för gammal elektrisk och elektronisk utrustning, måste återvinnas på ett miljövänligt sätt för att ta tillvara på värdefulla råvaror. Elektriska enheter, batterier och förpackningar får inte slängas i hushållssoporna. Konsumenter är enligt lag skyldiga att lämna gamla batterier och uppladdningsbara batterier till en återvinningsstation, butik eller teknisk kundtjänst. Batteriet ska tas ur enheten med ett vanligt verktyg utan att det förstörs och läggas i en separat samling innan enheten återlämnas för avfallshantering. Om du har några frågor om att ta ur batteriet, kontakta serviceavdelningen för UMAREX-LASERLINER. Informera dig hos din kommun om avfallshanteringsplatser och observera avfallshanterings- och säkerhetsinstruktioner på inlämningsplatsen.

Ytterligare säkerhets- och extra anvisningar på:


Quadrum Compact: <https://packd.li/lI/aos/in>

Quadrum Compact Green: <https://packd.li/lI/aor/in>

## Förbereda kalibreringskontroll


Du kan kontrollera kalibreringen av lasern. Sätt upp enheten **mitt emellan** två väggar som är minst fem meter från varandra. Slå på apparaten. Använd ett stativ för optimal kontroll. **VIKTIGT:** Sensorautomatiken måste vara aktiv (auto/slope-lysdioden är släckt).

1. Markera punkten A1 på väggen.
2. Vrid enheten  $180^\circ$  och markera punkten A2. Mellan A1 och A2 har du nu en horisontell referens.



## Kalibreringskontroll

3. Ställ enheten så nära väggen som möjligt i höjd med den markerade punkten A1.
4. Vrid enheten  $180^\circ$  och markera punkten A3. Differensen mellan A2 och A3 är toleransen.
5. Upprepa steg 3 och 4 för kontroll av Y- respektive Z-axeln.





Om punkterna A2 och A3 ligger mer än 0,15 mm / m från varandra på X-, Y- eller Z-axeln, behövs en ny justering. Kontakta er återförsäljare eller vänd er till serviceavdelningen på UMAREX-LASERLINER.

## Justeringsläge

Var noga med att rikta upp rotationslasern rätt vid justeringen.

Slå på apparaten. Stäng av tiltfunktionen.

### Justering av X-axeln

Aktivera justeringsläget: Tryck på ON/OFF-knappen i 3 sekunder tills LED-lampan auto/slope blinkar.



Justering: Kör lasern från dess aktuella position till referenspunktens höjdsläge A2 med hjälp av positioneringsknapparna av fjärrkontrollen. Därvid trycker man på läggningsknappar flera gånger en gång i sekunden tills önskad position uppnås.



Avvisa justering: Stäng av apparaten.



Spara: För att spara den nya inställningen trycker du på ON/OFF-knappen igen i 3 sekunder.



### Justering av Y- och Z-axlarna


För att justera Y-axeln, använd X/Y-knappen på fjärrkontrollen för att växla till Y-axeln och fortsätt på samma sätt som för att justera X-axeln.



För justering av Z-axeln ska apparaten ställas upp vertikalt. Använd sedan samma förfarande som vid justering av X-axeln.



Justeringen bör kontrolleras regelbundet, såsom före användning samt efter transport och längre förvaring. Kontrollera därvid alltid alla axlar.





Les fullstendig gjennom bruksanvisningen, det vedlagte heftet «Garanti- og tilleggsinformasjon» samt den aktuelle informasjonen og opplysningene i internett-linken ved enden av denne bruksanvisningen. Følg anvisningene som gis der. Dette dokumentet må oppbevares og leveres med dersom laserinnretningen gis videre.

## Tiltenkt bruk

Denne rotasjonslaseren er beregnet for innretting av den horisontale flaten. Takket være 5/8"-gjengene som er integrert på siden av huset for montering på stativer, eigner den seg også til vertikal innretting. Ved hjelp av digital hellingsinnstilling kan laseren senkes i retning av X- og Y-aksen for å fastlegge skråninger. Quadrum Compact kan brukes med mottakerne SensoLite 110, 210, 310 og 410 samt SensoMaster M350.


## Generelle sikkerhetsinstrukser

- Bruk instrumentet utelukkende slik det er definert i kapittel Bruksformål og innenfor spesifikasjonene.
- Måleinstrumentene og tilbehøret er intet leketøy for barn. De skal oppbevares utilgjengelig for barn.
- Ombygginger eller endringer på instrumentet er ikke tillatt, og i slike tilfelle taper godkjennelsen og sikkerhetsspesifikasjonen sin gyldighet.
- Ikke utsett instrumentet for mekaniske belastninger, enorme temperaturer, fuktighet eller sterke vibrasjoner.
- Apparatet må umiddelbart tas ut av bruk dersom en eller flere funksjoner svikter eller batteriet batteriet er svakt.
- Ved utendørs bruk må du sørge for at apparatet kun benyttes under egnede værforhold og eventuelt iverksette egnede vernetiltak.
- Følg sikkerhetsforskriftene for fagmessig bruk av apparatet fra lokale og nasjonale myndigheter.

# Quadrum Compact / Compact Green

## Sikkerhetsinstrukser

Omgang med laser klasse 2



EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

- OBS: Ikke se inn i den direkte eller reflekterte strålen.
- Laserstrålen må ikke rettes mot personer.
- Dersom laserstråler av klasse 2 treffer øyet, så må øynene lukkes bevisst, og hodet må øyeblikkelig beveges ut av strålen.
- Se aldri på laserstrålen eller refleksjonene med optiske apparater (lupe, mikroskop, kikkert, ...).
- Bruk ikke laseren i øyehøyde (1,40 ... 1,90 m).
- Godt reflekterende, speilende eller glinsende flater må dekkes til mens laserinnretninger er i bruk.
- I offentlige trafikkområder må strålegangen om mulig begrenses med sperringer og oppstilte veggger, og laserområdet må merkes vha. varselskilt.

## Sikkerhetsinstrukser

Omgang med elektromagnetisk stråling

- Måleinstrumentet tilfredsstiller forskriftene og grenseverdiene for elektromagnetisk kompatibilitet iht. EMC-direktivet 2014/30/EU.
- Vær oppmerksom på lokale innskrenkninger når det gjelder drift, eksempelvis på sykehus, i fly, på bensinstasjoner eller i nærheten av personer med pacemaker. Farlig interferens eller forstyrrelse av elektroniske enheter er mulig.
- Ved bruk i nærheten av høy spennin eller under høye elektromagnetiske vekselfelt kan målenøyaktigheten påvirkes.

## Spesielle produktegenskaper og funksjoner



Rotasjonslaseren posisjonerer seg av seg selv. Den stilles opp i den nødvendige grunnstillingen - innenfor arbeidsvinkelen på  $\pm 4^\circ$ . Fininnstillingen overtar automatikken øyeblikkelig: Tre elektroniske målesensorer registrerer her X-, Y- og Z-aksen.



Anti-Drift systemet (ADS) forhindrer feilmålinger.


Funksjonsprinsippet: Laseren kontrolleres med hensyn til en korrekt posisjonering 30 sekunder etter at ADS har blitt aktivert. Hvis apparatet blir beveget gjennom innvirkninger utenfra eller hvis laseren taper sin høydereferanse, blir laseren stående. I tillegg blinker laseren og tilt-LEDen lyser kontinuerlig. For å kunne arbeidere videre, trykkes tilt-knappen, eller apparatet slås av og på.

**tilt** ADS er ikke aktivt etter innkoplingen. For å beskytte det posisjonerte apparatet mot posisjonsforandringer som følge av innvirkninger utenfra, må ADS aktiveres ved å trykke på tilt-knappen. ADS funksjonen indikeres ved at tilt LEDen blinker, se illustrasjonen nedenfor.



ADS-funksjonen setter overvåkningen på skarpt først 30 sekunder etter fullstendig nivellering av laseren (innretningsfase). Tilt LEDen blinker i sekundtakt under innretningsfasen, rask blinking når ADS er aktivt.

### Funksjonsmåte ADS





lock Transport LOCK: Apparatet beskyttes med en spesiell motorbrems under transporten.




Beskyttelse mot støv og vann, måles i IP. Laserliner sine måleinstrumenter er klassifiserte i henhold til normen. Dess høyere IP dess mer beskyttet er måleinstrumentet.



ANTI SHAKE Anti Shake funksjon: Elektronikken vatrer laserne permanent selv om de blir beveget. For rask vatring, på vibrerende underlag og i vind.

## Håndtering av nettdel / lithium-ion-batteri

- Batteriet kan lades opp i apparatet med den medleverte 9V-nettdelen, eller også eksternt via USB-C bøssingen som er integrert i batteriet. Batteriet lades da opp med en standard USB-C nettdel.
- Nettapparatet/laderen skal kun brukes innendørs i lukkede rom og skal ikke utsettes for fukt eller regn, da det ellers består fare for elektrisk sjokk.
- Lad batteriet fullstendig opp før instrumentet tas i bruk.
- Koble nettdel/lader til strømnettet og koble instrumentets koblingskontakt til apparatets batteripakke. Vennligst benytt kun medlevert nett-/ladeapparat. Garantien bortfaller dersom det brukes et feil nett-/ladeapparat.
- Så lenge instrumentet lades, blinker LED-ene i stigende rekkefølge fra høyre til venstre. Ladingen er ferdig når alle tre LED-er lyser kontinuerlig.
- Mens batteriet lades opp, lyser LED-ene til nettdelen/laderen oransje. Oppladningen er avsluttet når LEDen lyser blått.




## Innlegging av batteriene på fjernbetjeningen

Åpne batterirommet og sett inn batteriene (2 x 1,5V LR6 (AA)) ifølge installasjonssymbolene. Sørg for at polene blir lagt riktig.






- a** Utgang referanselaser
- b** Prismehode / utgang laserståle
- c** Betjeningsfelt
- d** Mottaksfelt infrarød-signal
- e** Kontakt for nett-/ladeapparat
- f** 5/8" gjenger
- g** Batterirom



- 1** auto/slope funksjon
- 2** LED auto/slope funksjon:  
LED av: Automatisk posisjonering  
LED på: Manuell posisjonering
- 3** PÅ / AV knapp
- 4** Driftsindikator
- 5** LED tiltefunksjon
- 6** Tiltefunksjon
- 7** Mottaksfelt infrarød-signal
- 8** Ladeindikator


# Quadrum Compact / Compact Green



- 10 Utgang infrarødt signal
- 11 Driftsindikator
- 12 Scannemodus
- 13 Posisjoneringsknapp  
(drei mot høyre)  
auto/slope funksjon: Flytt X/Y-aksene oppover
- 14 Velge rotasjonshastighet  
600 / 300 / 0 o/min
- 15 Posisjoneringsknapp  
(drei mot høyre)  
auto/slope funksjon: Flytte X/Y-akser nedover
- 16 Endre X/Y-aksen


**Romgitter:** Disse viser lasernivåer og funksjoner.

auto: automatisk innstilling / slope: manuell innstilling



## Horisontal og vertikal nivellering

- Horisontal: Still apparatet på en flate som er så jevn som mulig, eller fest det på et stativ.
- Vertikal: Plasser enheten på siden. Betjeningsfeltet er rettet oppover. 5/8" kan brukes til å montere apparatet vertikalt på et stativ.
- Trykk på AV/PÅ-knappen.





## LED auto/slope-funksjon av: Automatisk posisjonering


Apparatet nivellerer seg selv automatisk innenfor et område på  $\pm 4^\circ$ . Under nivelleringsfasen roterer laseren, og vippe-LED-en blinker. Når nivelleringen er fullført, blinker vippe-LED-en raskt. Laseren roterer med maksimal hastighet. Se også avsnittene om "Sensorautomatikk" og "ADS-Tilt".



Dersom instrumentet har blitt stilt for skjevt opp (over  $4^\circ$ ), står prismehodet stille, og både laseren og LED auto/slope blinker. Da må apparatet stilles på en flate som er jevnere.

## Posisjonering av det vertikale lasernivået

I vertikaldrift kan lasernivået posisjoneres nøyaktig. "Sensor Automatic" holder seg aktiv og nivellerer det vertikale lasernivået. Se illustrasjonen nedenfor.




Når auto/slope-LEDen blinker, er det maksimale justeringsområdet på  $4^\circ$  nådd. Still da apparatet horisontalt opp og slå det av og på igjen.


# Quadrum Compact / Compact Green

## Hellingsfunksjon inntil 4° – horisontal

Med aktivering av hellingsfunksjonen slås sensorautomatikken av. For å gjøre dette, trykker man på auto/slope. knappen. Pluss- / minusknappene gjør det mulig å justere hellingen med motorkraft. Her er det mulig å justere X- og Y-aksen atskilt. Se illustrasjonene nedenfor.



## Hellingsfunksjon inntil 4° – vertikal



Når maksimum hellingsområde på 4° er nådd, blir ! laseren stående og blinker. Da må hellingsvinkelen reduseres.

## Hellingsfunksjon > 4°

Større hellinger kan man anlegge med vinkelplaten art. nr. 080.75, som er tilgjengelig som tilleggsutstyr.

TIPS: La først apparatet få posisjonere seg selvstendig, og still vinkelplaten på null. Slå deretter av sensor-automatikken med auto/slope knappen. Still apparatet på skrått i ønsket vinkel.



! LED auto/slope-funksjon på: Manuell posisjonering

## Lasermodi

### Rotasjonsmodus

Med rotasjonsknappen stiller man inn turtallene: 0, 300, 600 o/min




### Punktmodus

For å nå frem til punktmodus, trykkes det gjentatte ganger på rotasjonsknappen helt til laseren ikke roterer mer. Laseren kan dreies til ønsket posisjon med posisjoneringsknappene.



### Scannemodus

Med scanneknappen kan man aktivere og innstille et lysintensivt segment i 4 forskjellige bredder. Segmentet dreies til ønsket posisjon med posisjoneringsknappene.




## Håndmottakermodus

Arbeid med den ekstra lasermottakeren: Still rotasjonslaseren inn på maksimum turtall og slå på lasermottakeren. Se bruksanvisningen for en tilsvarende lasermottaker i denne sammenheng.



## Arbeide med referanselaseren

Instrumentet er utstyrt med en referanselaser. I vertikal drift brukes referanselaseren til posisjonering av enheten. For å gjøre dette, justeres referanselaseren parallelt med veggens. Deretter er det vertikale lasernivået posisjonert i rett vinkel mot veggene, se illustrasjonen.



## Informasjon om vedlikehold og pleie

Rengjør alle komponenter med en lett fuktet klut. Unngå bruk av pusse-, skurre- og løsemidler. Ta ut batteripakken før lagring over lengre tid. Oppbevar apparatet på et rent og tørt sted.

## Kalibrering

Måleinstrumentet bør kalibreres og kontrolleres regelmessig for å garantere nøyaktigheten og funksjonen. Vi anbefaler kalibreringsintervaller på ett år. Ved behov kan du i denne sammenhengen ta kontakt med din forhandler, eller henvend deg til serviceavdelingen hos UMAREX-LASERLINER.

**Tekniske data** (Det tas forbehold om tekniske endringer. 25W12)

Selvnivelleringsområde	± 4°
Nøyaktighet	± 0,15 mm / m
Nivellering	horisontal / vertikal automatisk
Innstillingshastighet	ca. 30 Sek. over hele arbeidsvinkelen
Rotasjonsturtall	0, 300, 600 o/min
Laserbølgelengde rød / grønn	635 nm / 515 nm
Laserbølgelengde Referansestråle rød / grønn	650 nm / 515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Strømforsyning	Li-Ion batteripakke 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Driftsvarighet rød / grønn	ca. 25 timer / ca. 23 timer
Laadtid	ca. 4 timer
Arbeidsbetingelser	-10°C ... 50°C, luftfuktighet maks. 80% rH, ikke kondenserende, arbeidshøyde maks. 4000 m.o.h.
Lagringsbetingelser	-10°C ... 70°C, luftfuktighet maks. 80% rH
Beskyttelsesart	IP 66
Mål (B x H x D)	170 x 188 x 170 mm
Vekt	1.575 g (inkl. batteripakke)

**Fjernbetjening**

Strømforsyning	2 x 1,5V LR6 (AA)
Rekkevidde fjernbetjening	maks. 30 m (IR-Control)
Vekt	146 g (inkl. batterier)

# **Quadrum Compact / Compact Green**

---

## **EU- og UK-bestemmelser og avfallshåndtering**

Instrumentet oppfyller alle relevante normer for fri varehandel innenfor EU og UK.

Dette produktet, inkludert tilbehør og emballasje, er et elektrisk apparat som i henhold til europeiske og britiske direktiver om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, batterier og emballasje, må resirkuleres på en miljømessig forsvarlig måte for å gjenvinne verdifulle råvarer. Elektriske apparater, batterier og emballasje skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Forbrukere er lovpålagt å levere inn brukte batterier og akkumulatorer gratis på et offentlig innsamlingssted, på et salgssted eller til teknisk kundeservice. Batteriet skal tas ut av apparatet med verktøy som er vanlig i handelen uten at det ødelegges og tilføres et kildesorteringsanlegg, før du returnerer apparatet til avfallshåndtering. Ved spørsmål om å ta ut batteriet, kan serviceavdelingen til UMAREX-LASERLINER kontaktes. Ta kontakt med din kommune for å få informasjon om egnede avfallshåndteringssteder og følg de respektive avfallshåndterings- og sikkerhetsinstruksene på innsamlingsstedene.

Ytterligere sikkerhetsinstrukser og tilleggsinformasjon på:


Quadrum Compact: <https://packd.li/lI/aos/in>

Quadrum Compact Green: <https://packd.li/lI/aor/in>

## Forberedelse av kontroll av kalibreringen


Du kan kontrollere kalibreringen av laseren. Still instrumentet opp i **midten** mellom to veggger som står minst 5 m fra hverandre. Slå på apparatet. Det er best å bruke et stativ for å oppnå en optimal kontroll.  
**VIKTIG:** Sensorautomatikken må være aktiv (auto/slope-LED er slått av).

1. Marker punkt A1 på veggen.
2. Drei instrumentet  $180^\circ$  og marker punkt A2. Du har nå en horisontal differanse mellom A1 og A2.



## Kontroll av kalibreringen

3. Still instrumentet så nær veggen som mulig og i samme høyde som det markerte punktet A1.
4. Drei instrumentet  $180^\circ$  og marker punkt A3. Differansen mellom A2 og A3 utgjør toleransen.
5. Gjenta 3. og 4. for å kontrollere Y- og Z- aksen.





Hvis X-, Y- eller Z-aksen til punktene A2 og A3 ligger mer enn 0,15 mm / m fra hverandre, er det nødvendig å foreta en ny justering. Ta kontakt med din fagforhandler eller henvend deg til kundeserviceavdelingen hos UMAREX-LASERLINER.

## Justeringsmodus

Pass på posisjoneringen av rotasjonslaseren under justeringen.

Slå på enheten. Slå av tiltfunksjonen.

### Justering av X-aksen

Aktivering av justeringsmodus: Trykk på ON/OFF-knappen i 3 sekunder til LED-lampen for auto/slope blinker



Justering: Kjør laseren med posisjoneringstastene av fjernkontrollen fra dens aktuelle posisjon og til referansepunktets høyde A2. Trykk flere ganger på posisjoneringstastene i sekundtakt inntil ønsket posisjon er nådd.



Vraking av justeringen: Slå av apparatet.



Lagring: For å lagre den nye justeringen, trykker du på ON/OFF-knappen igjen i 3 sekunder.



### Justering av Y- og Z-aksen


For å justere Y-aksen, bruk X/Y-knappen på fjernkontrollen for å bytte til Y-aksen, og fortsett på samme måte som for justering av X-aksen.



Til justering av Z-aksen stilles apparatet opp vertikalt, og så går man frem slik det forklares for justering av X-aksen.



Kontroller regelmessig justeringen før bruk, etter transporter og lengre lagring. Kontroller da alltid alle aksene.





Kullanım kılavuzunu, ekinde bulunan 'Garanti ve Ek Uyarılar' defterini ve de bu kılavuzun sonunda bulunan Internet link'i ile ulaşacağınız aktüel bilgiler ve uyarıları eksiksiz okuyunuz. İçinde yer alan talimatları dikkate alınız. Bu belge saklanmak zorundadır ve lazer tesisatı elden çıkarıldığında beraberinde verilmelidir.

## **Amacına uygun kullanım**


Bu rotasyon lazeri yatay düzeyi hizalama için tasarlanmıştır. Gövdenin yan kısmında bulunan entegre 5/8" tripod montaj dişlisile lazer, dikey hizalama işlerinde kullanılmak için uygundur. Lazer ayrıca eğimlerin tespit edilmesi için X ve Y ekseni yönüne dijital eğim ayarı ile eğilebilir. Quadrum, SensoLite 110, 210, 310 ve 410 ve de SensoMaster M350 alıcılarıyla birlikte kullanılabilir.

## **Genel güvenlik bilgileri**

- Cihazı sadece kullanım amacına uygun şekilde teknik özellikleri dahilinde kullanınız.
- Ölçüm cihazları ve aksesuarları çocuk oyuncakları değildir. Çocukların erişiminden uzak bir yerde saklayınız.
- Cihaz üzerinde değişiklikler veya yapısal değiştirmeler yasaktır. Bu durumda cihazın onay belgesi ve güvenlik spesifikasyonu geçerliliğini kaybetmektedir.
- Cihazı mekanik yük'lere, aşırı sıcaklıklara, neme veya şiddetli titreşimlere maruz bırakmayın.
- Cihaz, işlevlerinden biri veya birden fazlası bozulduğunda veya pilin şarji azlığındı ve de kasası hasar gördüğünde kullanılmamalıdır.
- Dış mekan kullanımında cihazın sadece uygun hava koşullarında ya da uygun koruyucu önlemler alınmak suretiyle kullanılmasına dikkat ediniz.
- Cihazın uygun kullanımı ile ilgili yerel ya da ulusal geçerli güvenlik düzenlemelerini dikkate alınız.

## Emniyet Direktifleri

Sınıf 2'ye ait lazerlerin kullanımı



EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

- Dikkat: Lazer işinına veya yansıyan işinə direkt olarak bakmayın.
- Lazer işinini insanların üstüne doğrultmayın.
- 2 sınıfı lazer işini gözde vurduğunda gözlerin bilinçli olarak kapatılması ve basın derhal işinden dışarı çevrilmesi gerekmektedir.
- Lazer işinlarına veya yansımalarına (/refleksiyonlarına) asla optik cihazlar (büyüteç, mikroskop, dürbün, ...) aracılığıyla bakmayın.
- Lazeri göz hizasında kullanmayın (1,40 ... 1,90 m).
- İyi yansıtma yapan, aksettiren veya parlayan alanları lazer cihazlarını çalıştırırken örtmelisiniz.
- Umumi trafik alanlarında işin gidişatını mümkün olduğunda engeller ve bölmeler ile sınırlandırarak lazer alanını ikaz tabelaları ile işaretleyin.

## Emniyet Direktifleri

Elektromanyetik işinler ile muamele

- Cihaz, elektromanyetik uyumluluğa Piyasaya Arzına İlişkin 2014/30/AB (EMC) sayılı direktifinde belirtilen, elektromanyetik uyumluluğa dair yönetmeliklere ve sınır değerlerine uygundur.
- Mekansal kullanım kısıtlamalarının, örn. hastanelerde, uçaklarda, benzin istasyonlarında veya kalp pili taşıyan insanların yakınında, dikkate alınması gerekmektedir. Elektronik cihazların ve elektronik cihazlardan dolayı bunların tehlikeli boyutta etkilenmeleri veya arızalanmaları mümkündür.
- Yüksek gerilimlerin veya yüksek elektromanyetik dalgalı akım alanlarının yakınılarında kullanılması ölçüm doğruluğunu etkileyebilir.

## Özel Ürün Nitelikleri ve Fonksiyonları



Rotasyon lazeri kendi kendini düzeyeçer. Cihaz  $\pm 4^\circ$  'lik çalışma açı aralığı dahilinde gerekli temel konuma getirilir. Ardından otomatik sistem hemen hassas ayarı tamamlar. Bu işlemde üç adet elektronik ölçüm sensoru X, Y, ve Z eksenlerini saptar.

### ADS „Tilt“


Anti-Drift sistemi (ADS) hatalı ölçümleri engeller. İşlev prensibi: Lazer işini ADS'nin etkinleştirilmesinden 30 sonra sürekli olarak düzgün bir düzeyeçleme yönünden kontrol edilir. Cihaz dış etkenlerden dolayı hareket ettirilirse veya lazer yükseklik referans noktasını kaybederse, lazer durur. Ayrıca lazer yanıp söner ve Tilt-LED ışığı sürekli yanar. Çalışmaya devam edebilmek için, Tilt tuşuna yeniden basın veya cihazı kapatıp açın.

**tilt** ADS cihazın çalıştırılmasından sonra etkin olmaz. Kurulmuş olan cihazı dış etken sebepli konum değişimlerinden korumak için, ADS sistemi Tilt tuşuna basılarak etkinleştirilmelidir. ADS fonksiyonunun etkin oluşu, Tilt ışığının yanıp sönmesi ile bildirilir. Bkz. aşağıdaki şema.



ADS sistemi ancak lazerin düzeyeçlenmesi tamamlandıktan 30 saniye sonra denetleme sistemini aktif hale getirir (kurulum safhası). Kurulum esnasında Tilt ışığı saniyelik aralıklarla yanıp söner; ADS etkin olduğunda hızlı şekilde yanıp söner.

### ADS Fonksiyon şekli





lock Transport LOCK: Cihaz taşıma esnasında özel bir motor freni ile korunur.




Toz ve sudan koruma – Ölçüm cihazları tozdan ve yağmurdan korunma özellikleri ile öne çıkmaktadır.



AntiShake fonksiyonu: Cihazlar hareket halinde olsalar bile elektronik fonksiyonu cihazları sürekli hızlar. Titreyen zeminlerde ve rüzgarlı havada hızlı düzeyeleme için.

## Güç kaynağı / Lityum-iyon batarya kullanımı

- Batarya cihazın içindedeyken yanında bulunan 9V güç kaynağı veya harici olarak bataryaya entegre USB-C soketi üzerinden standart bir USB-C güç kaynağı ile şarj ettipilebilir.
- Ağ / Şarj cihazını sadece kapalı alanlarda kullanın, neme ve yağmura maruz bırakmayın. Aksi takdirde elektrik çarpması tehlikesi vardır.
- Cihazı kullanmadan önce cihazın aküsünü tamamen şarj edin.
- Elektrik / Şarj cihazını elektrik prizi ve cihazın batarya yuvası bağlı soketine bağlayın. Lütfen sadece cihaz dahilindeki elektrik / şarj cihazını kullanın. Yanlış bir şebeke / şarj cihazı kullanıldığında garanti hakkı kaybedilir.
- Cihaz şarj olurken LED'ler sağdan sola doğru artarak yanıp söner. LED'lerin üçü kesintisiz yandığında şarj işlemi tamamlanmıştır.
- Akünün şarj işlemi süresince akü paketinin LED'i kırmızı yanar. LED ışığı mavi renkte yandığında, şarj işlemi tamamlanmış olur.




## Pillerinin Kumandaya Takılması

Pil yuvasını açınız ve pilleri (2 x 1,5V LR6 (AA)) gösterilen şekillere uygun bir şekilde yerleştiriniz. Kutuların doğru olmasına dikkat ediniz.






- a** Referans ışını çıkışı
- b** Prizma başlığı / Lazer ışını çıkışı
- c** Kumanda paneli
- d** Enfraruj sinyali alıcı alanı
- e** Elektrik / Şarj cihazı için bağlantı soketi
- f** 5/8" inç dış
- g** Batarya yuvası



- 1** auto/slope fonksiyonu
- 2** LED auto/slope fonksiyonu:  
LED kapalı: Otomatik hizalama  
LED açık: Manüel (elle) hizalama
- 3** AÇMA / KAPAMA tuşu
- 4** İşlem göstergesi
- 5** Tilt fonksiyonu ışığı
- 6** Tilt fonksiyonu
- 7** Enfraruj sinyali alıcı alanı
- 8** Şarj durumu göstergesi

# Quadrum Compact / Compact Green




- 10 KÖ sinyal çıkışı
- 11 İşlem göstergesi
- 12 Tarama modu
- 13 Konumlandırma tuşu  
(sağa çeviriniz)  
auto/slope fonksiyonu: X/Y  
eksenlerini yukarı taşıyın
- 14 Rotasyon hızı seçimi  
600 / 300 / 0 dev./dak
- 15 Konumlandırma tuşu  
(sola çeviriniz) auto/slope  
fonksiyonu: X/Y eksenlerini  
aşağı doğru hareket ettirin
- 16 X/Y eksenini değiştirme

**Alan Kafesi:** Bunlar lazer düzlemlerini ve fonksiyonlarını gösterir.


auto: Otomatik hizalama / slope: Manüel (elle) hizalama

auto




Yatay tesviye

auto




Dikey tesviye


slope



Eğri düzlem



90° açılar




180° Referans fonksiyonu


## Yatay ve düşey düzeyeleştirme:

- Yatay: Cihaz mümkün olduğunda düz bir zemin üstüne konulmalı veya bir statif (üç ayak) üzerine sabitlenmelidir.
- Düşey: Cihazı yan tarafına yerleştirin. Kumanda alanı yukarıya doğru bakıyor. 5/8", cihazı bir tripodda dikey olarak monte etmek için kullanılabilir.
- AÇIK/KAPALI tuşunu bas.

auto



auto





Auto/slope fonksiyonu LED'i kapalı: Otomatik hizalama


Cihaz,  $\pm 4^\circ$ 'lik bir aralıktaki otomatik olarak kendini seviyeleştirir. Seviyeleme aşaması sırasında lazer döner ve eğim LED'i yanıp söner. Seviyeleme tamamlandığında, eğim LED'i hızlı bir şekilde yanıp söner. Lazer maksimum hızda döner. Ayrıca "Sensör Otomatik" ve "ADS-Tilt" bölümlerine de bakınız.



Cihaz çok eğri bir şekilde kurulmuş ise ( $4^\circ$ 'nin dışında), prizma kafası durur ve lazer ve de LED auto/slope yanıp söner. Bu durumda cihazın daha düz bir zemin üzerine konması gereklidir.

## Düşey Lazer Düzeyinin Konumlandırılması


Düşey kullanım modunda, lazer düzeyi yüzde yüz tam olarak konumlandırılabilir. "Sensor Automatic" etkin kalır ve düşey lazer düzeyini düzeler. Sonraki şekilde bakınız.




auto/slope-LED ışığı yanıp söndüğünde, maksimum  $4^\circ$ 'lik ayarlama aralığına ulaşılmıştır. Cihazı yatay olarak kurup kapatıp yeniden çalıştırınız.

## 4°'ye Kadar Meyil Fonksiyonu - Yatay

Meyil fonksiyonu etkinleştirildiğinde sensor otomatigi kapatılır. Bunun için auto/slope tuşuna basınız. Artı / Eksi tuşları ile meylin tahraklı olarak değişmesi mümkündür. Bu durumda X ve Y eksenin birbirlerinden bağımsız olarak ayarlanabilir. Sonraki şekillere bakınız.



## 4°'ye Kadar Meyil Fonksiyonu - Düşey



Maksimum 4°'lik meyil sınırına ulaşıldığında, ! lazer durur ve yanıp söner. Bu durumda meyil açısını azaltıniz.

## Meyil fonksiyonu > 4°

Daha büyük meyiller istege bağlı temin edilebilen açı plakası, Ürün No. 080.75 aracılığıyla ayarlanabilir. TAVSİYE: Önce cihazın kendini düzeneşmesini bekleyip açı plakasını sıfırlayınız. Daha sonra sensor otomatığını auto/slope tuşu ile kapatınız. Ardından cihazı istediğiniz açıya çeviriniz.



Auto/slope fonksiyonu LED'i açık: Manüel (elle) hizalama

## Lazer Modları

### Rotasyon Modu

Rotasyon tuşu ile devir sayıları ayarlanır:  
0, 300, 600 D/dak



### Nokta Modu

Nokta moduna geçmek için lazer rotasyonu (dönmesi) duruna kadar rotasyon tuşuna basmaya devam ediniz. Lazer, konumlandırma tuşları ile istenen pozisyon'a döndürülebilir.



### Scan Modu

Scan tuşu ile yoğun ışıklı bir katman 4 farklı genişlikte akftifleştirilebilir ve ayarlanabilir. Katman, konumlandırma tuşları ile istenen pozisyon'a döndürülür.




## El Alıcısı Modu

İsteğe bağlı temin edilebilen lazer alıcısı ile çalışma: Rotasyon lazerini maksimum devir sayısına ayarlayın ve lazer alıcısını açın. Bununla ilgili söz konusu lazer alıcısının kullanım kılavuzuna bakınız.



## Referans lazer ile çalışılması

Cihazın bir adet referans lazeri bulunur. Dikey çalışma modunda referans lazeri cihazın hizalanmasına yaramaktadır. Bunun için referans lazerlerini duvara paralel şekilde ayarlayın. Bu durumda düşey lazer düzeyi duvara dik açıyla düzgünlenmiş olur, şekilde bakınız.



## Bakıma koruma işlemlerine ilişkin bilgiler

Tüm bileşenleri hafifçe nemlendirilmiş bir bez ile temizleyin ve temizlik, ovalama ve çözücü maddelerinin kullanımından kaçının. Uzun süreli depolamadan önce aküyü cihazdan çıkartın. Cihazı temiz ve kuru bir yerde saklayınız.

## Kalibrasyon

Ölçüm hassasiyetini ve işlevini korumak için ölçüm cihazı düzenli olarak kalibre ve kontrol edilmelidir. Kalibrasyon aralığının bir yıl olmasını öneriyoruz. Bunun için gerekirse satıcınızla iletişime geçin veya UMAREX-LASERLINER'in servis bölümüne başvurun.

**Teknik Özellikler** (Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. 25W12)

Otomatik düzeyeleme aralığı	$\pm 4^\circ$
Hassasiyet	$\pm 0,15 \text{ mm} / \text{m}$
Düzeleme	otomatik olarak yatay / dikey
Ayarlama Hızı	tüm çalışma açısı için yak. 30 sn
Rotasyon devir sayısı	0,30, 330, 600 D/dak
Lazer dalga boyu kırmızı / yeşil	635 nm / 515 nm
Lazer dalga boyu Referans işini kırmızı / yeşil	650 nm / 515 nm
Lazer sınıfı	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Güç beslemesi	Lityum-İyon pil takımı 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Çalışma süresi kırmızı / yeşil	yak. 25 saat / yak. 23 saat
Şarj süresi	yak. 4 saat
Çalıştırma şartları	-10°C ... 50°C, hava nemi maks. 80% rH, yoğunlaşmaz, çalışma yükseklik maks. 4000 m normal sıfır üzeri
Saklama koşulları	-10°C ... 70°C, hava nemi maks. 80% rH
Koruma türü	IP 66
Ebatlar (G x Y x D)	170 x 188 x 170 mm
Ağırlığı	1.575 g (pil takımı dahil)

**Uzaktan Kumanda**

Güç beslemesi	2 x 1,5V LR6 (AA)
Uzaktan kumanda menzili	maks. 30 m (IR-control)
Ağırlığı	146 g (piller dahil)

## **AB ve UK Düzenlemeleri ve Atık Aritma**

Bu cihaz, AB ve UK dahilindeki serbest mal ticareti için geçerli olan tüm gerekli standartların istemlerini yerine getirmektedir.

Bu ürün, ekipmanları ve ambalajı da dahil, değerli hammaddeelerin geri kazanılması için atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar, piller ve ambalajlarla ilgili Avrupa ve BK yönetmeliklerine uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürülmesi gereken elektrikli bir cihazdır. Elektronik cihazlar, piller ve ambalaj evsel atık mahiyetinde değildir. Tüketiciler kullanılmış pilleri ve akülerleri resmi atık biriktirme merkezine, satış yerine veya teknik müşteri servisine ücretsiz olarak geri vermekle yasal olarak yükümlüdürler. Cihaz bertaraf edilmeden pili normal takımlarla tahrif edilmeden cihazdan çıkartılmalı ve ayrı olarak atık biriktirme merkezine verilmelidir. Pilin çıkartılmasıyla ilgili sorularınız varsa lütfen UMAREX-LASERLINER servis bölümüne başvurunuz. Lütfen bele-diyenizden ilgili atık bertaraf kurumları hakkında bilgi alınız ve atık toplama yerlerinin ilgili bertaraf ve emniyet uyarılarını dikkate alınız.

Düzenlemeleri ve atık arıtma bilgileri:

Quadrum Compact: <https://packd.li/ll/aos/in>


Quadrum Compact Green: <https://packd.li/ll/aor/in>

## Kalibrasyon kontrolünün hazırlanması

Lazerin kalibrasyonunu kontrol edebilirsiniz. Cihazı birbirlerine en az 5m mesafede bulunan iki duvarın **ortasına** kurunuz. Cihazı çalıştırınız. En iyi kontrol sonuçlarını alabilmek için, lütfen bir statif (sehpa) kullanınız.


**ÖNEMLİ:** Sensor Automatic etkin olmalı (auto/slope LED ışığı kapalı).

1. Duvarda A1 noktasını işaretleyiniz.
2. Cihazı 180 derece çeviriniz ve A2 noktasını işaretleyiniz. Şimdi A1 ve A2 noktaları arasında yatay bir referans çizginiz vardır.



## Kalibrasyon kontrolü

3. Cihazı olabildiğince duvara yaklaştırıp A1 noktasının hizasına kurunuz.
4. Cihazı 180 derece çeviriniz ve A3 noktasını işaretleyiniz. A2 ve A3 noktaları arasındaki mesafe, cihazın hassasiyet değeridir.
5. Y veya Z eksenlerinin kontrolü için 3 ve 4 nolu işlemleri tekrarlayın.





X, Y veya Z eksenlerinde A2 ve A3 noktaları birbirlerine 0,15 mm / m den daha büyük bir uzaklıkta bulunuyorlarsa, yeniden ayarlama yapılması gerekmektedir. Bu durumda yetkili satıcınızla ya da UMAREX LASERLINER'in müşteri servisi departmanıyla irtibata geçiniz.

## Ayarlama Modu

Rotasyon lazerinin düzgün olarak ayarlanmış olmasına dikkat ediniz.  
Cihazı açın. Eğim fonksiyonunu kapatın.

### X Ekseninin Ayarlanması

Ayarlama Modunun Etkinleştirilmesi: Otomatik/slope LED'i yanıp sönene kadar ON/OFF düğmesine 3 saniye boyunca basın.



Ayarlama: Pozisyonlama tuşları ile lazeri uzaktan kumanda bulunduğu pozisyonundan A2 referans noktasının yüksekliğine getiriniz. Bunun için istenilen hizaya ulaşan kadar hizalama tuşlarını ardı ardına saniyelik aralıklarla basınız.



Ayarlananın iptal edilmesi: Cihazı kapatın.



Kaydetme: Yeni ayarı kaydetmek için ON/OFF düğmesine 3 saniye boyunca tekrar basın.




### Y ve Z Eksenlerinin Ayarlanması

Y eksenini ayarlamak için uzaktan kumandadaki X/Y düğmesini kullanarak Y eksenine geçin ve X ekseninin ayarlanmasıyla aynı şekilde devam edin.



Z ekseninin ayarlanması için cihazı dikey olarak kurup X eksenini tarif edildiği şekilde hareket ediniz.



Ürünün ayarını her kullanmadan önce, nakil ve uzun muhafazadan sonra kontrol ediniz. Bu işlemde daima tüm eksenleri kontrol ediniz.



Полностью прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемый проспект „Информация о гарантии и дополнительные сведения”, а также последнюю информацию и указания, которые можно найти по ссылке на сайт, приведенной в конце этой инструкции. Соблюдать содержащиеся в этих документах указания. Этот документ необходимо сохранить и передать при передаче лазерного устройства.

## Использование по назначению


Этот ротационный лазер предназначен для выравнивания в горизонтальной плоскости. Благодаря имеющейся с боковой стороны корпуса резьбе 5/8", предназначеннной для установки штатива, лазер можно использовать вертикального выравнивания. Если необходимо определить угол наклона, лазер также можно наклонить с помощью цифрового регулирования наклона в направлении оси X и Y. Модель Quadrum Compact совместима с приемниками SensoLite 110, 210, 310 и 410, а также с SensoMaster M350.

## Общие указания по технике безопасности

- Прибор использовать только строго по назначению и в пределах условий, указанных в спецификации.
- Измерительные приборы и принадлежности к ним - не игрушка. Их следует хранить в недоступном для детей месте.
- Вносить в прибор любые изменения или модификации запрещено, в противном случае допуск и требования по технике безопасности утрачивают свою силу.
- Не подвергать прибор механическим нагрузкам, чрезмерным температурам, влажности или слишком сильным вибрациям.
- Запрещается работать с прибором в случае отказа одной или нескольких функций, при низком уровне заряда батареи, а также в случае повреждения корпуса.
- При эксплуатации вне помещений следить за тем, чтобы прибор использовался только при соответствующих атмосферных условиях и с соблюдением подходящих мер защиты.
- Обязательно соблюдать меры предосторожности, предусмотренные местными или национальными органами надзора и относящиеся к надлежащему применению прибора.

## Правила техники безопасности

Обращение с лазерами класса 2



EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

- Внимание: Запрещается направлять прямой или отраженный луч в глаза.
- Запрещается направлять лазерный луч на людей.
- Если лазерное излучение класса 2 попадает в глаза, необходимо закрыть глаза и немедленно убрать голову из зоны луча.
- Ни в коем случае не смотреть в лазерный луч при помощи оптических приборов (лупы, микроскопа, бинокля, ...).
- Не использовать лазер на уровне глаз (1,40 - 1,90 м).
- Во время работы лазерных устройств закрывать хорошо отражающие, зеркальные или глянцевые поверхности.
- В местах общего пользования по возможности ограничивать ход лучей с помощью ограждений и перегородок и размещать предупреждающие таблички в зоне действия лазерного излучения.

## Правила техники безопасности

Обращение с электромагнитным излучением

- В измерительном приборе соблюдены нормы и предельные значения, установленные применительно к электромагнитной совместимости согласно директиве о электромагнитная совместимость (EMC) 2014/30/EU.
- Следует соблюдать действующие в конкретных местах ограничения по эксплуатации, например, запрет на использование в больницах, в самолетах, на автозаправках или рядом с людьми с кардиостимуляторами. В таких условиях существует возможность опасного воздействия или возникновения помех от и для электронных приборов.
- Эксплуатация под высоким напряжением или в условиях действия мощных электромагнитных переменных полей может повлиять на точность измерений.

## Особые характеристики изделия и функции



Ротационный лазер настраивается самостоятельно. Он устанавливается в требуемое исходное положение - в пределах угла самостоятельного нивелирования  $\pm 4^\circ$ . А точную регулировку сразу же выполняет автоматика: При этом три электронных измерительных датчика фиксируют оси X, Y и Z.

### ADS

Противодрейфовая система (ADS) предотвращает ошибочные замеры. Принцип действия: Лазер в течение 30 секунд после активирования ADS постоянно проверяет правильность выравнивания. Если прибор под внешним воздействием приходит в движение, или лазер теряет свою опорную высоту, тогда лазер останавливается. Дополнительно к этому лазер мигает, а светодиод индикации наклона горит постоянно. Для продолжения работы повторно нажать клавишу наклона или выключить и снова включить прибор.

Противодрейфовая система (ADS) не активна после включения устройства. Чтобы защитить прибор от изменения положения при постороннем воздействии, нужно активировать ADS нажатием кнопки наклона. Функция ADS показывается миганием светодиода наклона, смотри рисунок внизу.



ADS включает функцию контроля лишь через 30 секунд после полного нивелирования лазера (этап настройки). На этапе настройки светодиод наклона мигает с секундной частотой; когда ADS активна - быстрое мигание.

### Принцип действия ADS





lock БЛОКИРОВКА для транспортировки: Для защиты прибора во время транспортировки он фиксируется с помощью специального моторного тормоза.




Степень защиты приборов от пыли и влаги.



ANTI SHAKE Функция AntiShake: автоматика выравнивает приборы в постоянном режиме, даже если они находятся в движении. Для быстрой настройки на вибрирующих поверхностях и при порывах ветра.

## Обращение с блоком питания / литий-ионным аккумулятором

- Аккумулятор можно заряжать непосредственно в приборе, с помощью прилагаемого блока питания 9 В, или извне, через встроенное в аккумулятор гнездо USB-C, используя стандартный блок питания USB-C.
- Блок питания/зарядное устройство использовать только внутри замкнутых помещений, не подвергать воздействию влаги или дождя, т.к. в противном случае существует опасность поражения электрическим током.
- Перед использованием прибора необходимо полностью зарядить аккумулятор.
- Подсоединить блок питания/зарядное устройство к электросети и разъему, который находится в отделении для аккумулятора. Использовать только блок питания/зарядное устройство, входящее в комплект. При использовании не оригинального блока питания/зарядного устройства гарантия аннулируется.
- Когда прибор заряжается, слева и справа мигают светодиоды индикатора, указывающие на увеличение уровня заряда. Процесс зарядки завершен, если все три светодиода постоянно светятся зеленым цветом.
- Во время зарядки аккумулятора светодиод аккумуляторного блока горит красным светом. Процесс зарядки завершен, когда светодиод горит синим светом.




## Установка батарей при дистанционном управлении

Откройте отделение для батарей и установите батареи (2 x 1,5V LR6 (AA)) с соблюдением показанной полярности. Соблюдать полярность.






- a** Выход опорного
- b** Призменная головка / выход луча лазера
- c** Панель управления
- d** Поле приема инфракрасного сигнала
- e** Соединительное гнездо для блока питания/зарядного устройства
- f** Резьба 5/8"
- g** Отсек для аккумулятора




- 1** Функция auto/slope
- 2** Светодиод функция auto/slope:  
Светодиод не горит:  
автоматическое нивелирование  
Светодиод горит: ручное  
нивелирование
- 3** Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
- 4** Индикатор работы
- 5** Светодиод функции наклона
- 6** Функция наклона
- 7** Поле приема инфракрасного сигнала
- 8** Индикация уровня заряда

# Quadrum Compact / Compact Green




- 10 Выход инфракрасного сигнала
- 11 Индикатор работы
- 12 Режим сканирования
- 13 Кнопка позиционирования (вращать вправо)  
функция auto/slope:  
Перемещение осей X/Y вверх
- 14 Выбрать скорость вращения  
600 / 300 / 0 об/мин.
- 15 Кнопка позиционирования (вращать влево)  
функция auto/slope:  
Перемещение осей X/Y вниз
- 16 Изменение оси X/Y


**Пространственные решетки:** Показывают плоскости лазера и функции.  
auto: автоматическое нивелирование / slope: нивелирование вручную




Горизонтальное  
нивелирование




Вертикальное  
нивелирование



Наклонная  
плоскость




90° угол



180° Опорная  
функция

## Горизонтальное и вертикальное нивелирование

- В горизонтальном положении: По возможности установить прибор на ровной поверхности или закрепить на штативе.
- В вертикальном положении: Положите прибор на бок. Пульт управления смотрит вверх. Крепление 5/8" можно использовать для вертикальной установки прибора на штативе.
- Нажать клавишу ВКЛ./ВЫКЛ.





Светодиод auto/slope режима не горит: автоматическое нивелирование.


Прибор автоматически выравнивается в диапазоне  $\pm 4^\circ$ . На этапе выравнивания лазер вращается, а светодиод наклона мигает. Когда нивелирование завершено, светодиод наклона быстро мигает. Лазер вращается с максимальной скоростью. См. также раздел "Сенсорная автоматика" и "ADS-Tilt".



Если прибор установлен под слишком большим углом (более  $4^\circ$ ), призменная головка стоит неподвижно, а лазер и светодиоды auto/slope (автоматика/наклон) мигают. Прибор необходимо установить на более ровной поверхности.

## Позиционирование вертикальной плоскости лазера


В вертикальном режиме возможно точное позиционирование плоскости лазера. Функция сенсорной автоматики "Sensor Automatic" остается активной и нивелирует вертикальную плоскость лазера. См. следующий рисунок.




Если светодиод автоматического / ручного режима мигает, значит достигнут максимальный диапазон регулирования  $4^\circ$ . После этого установить прибор в горизонтальном положении и выключить и снова включить его.

## Функция наклона до 4° – по горизонтали

При включении функции наклона отключается сенсорная автоматика. Для этого нажать клавишу автоматического / ручного режима. Кнопки "Плюс" / "Минус" позволяют изменять наклон с помощью двигателя. При этом юстировку осей X и Y можно выполнять по отдельности. См. следующие рисунки.



## Функция наклона до 4° – по вертикали



Сразу после достижения максимального диапазона угла наклона 4° лазер останавливается и начинает мигать. После этого следует уменьшить угол наклона.

## Функция наклона > 4°

Наклоны большего значения могут создаваться с помощью дополнительной угловой плиты, арт. № 080.75. COBET: Сначала дать прибору самостоятельно выровняться и установить угловую плиту на ноль. Затем отключить сенсорную автоматику кнопкой auto/slope. После этого наклонить прибор под нужным углом.



Светодиод авто/ручного режима горит: ручное нивелирование

## Режимы лазера

### Режим вращения

Клавишой вращения устанавливается число оборотов: 0, 300, 600 об/мин




### Режим позиционирования

Чтобы войти в режим позиционирования, следует нажимать клавишу вращения до тех пор, пока лазер не перестанет вращаться. Повернуть лазер в требуемое положение можно с помощью кнопок позиционирования.



### Режим сканирования

Кнопка сканирования позволяет активировать и отрегулировать отрезок интенсивного света, имеющий 4 разных значения ширины. С помощью кнопок позиционирования сегмент можно повернуть в требуемое положение.




## Режим ручного приёма

Работа с дополнительным лазерным приемником: Установить ротационный лазер на максимальную частоту вращения и включить лазерный приемник. См. инструкцию по эксплуатации соответствующего лазерного приемника.



## Работа с опорным лазером

Прибор оснащен опорным лазерным лучом. При работе в вертикальном режиме опорный лазер служит для нивелирования прибора. Для этого следует отрегулировать опорный лазер так, чтобы луч проходил параллельно стене. Теперь вертикальная плоскость лазера выставлена перпендикулярно стене, см. рисунок.



## Информация по обслуживанию и уходу

Все компоненты очищать слегка влажной салфеткой; не использовать чистящие средства, абразивные материалы и растворители. Перед длительным хранением прибора следует вынуть аккумулятор. Прибор хранить в чистом и сухом месте.

## Калибровка

Для обеспечения точности результатов измерений и функциональности следует регулярно проводить калибровку и проверку измерительного прибора. Рекомендуемый интервал калибровки - один год. Вы можете получить консультацию по этому вопросу у вашего продавца или сотрудников службы поддержки UMAREX-LASERLINER.

**Технические характеристики** (Изготовитель сохраняет за собой права на внесение технических изменений. 25W12)

Самонивелирование	± 4°
Точность	± 0,15 мм / м
Нивелировка	горизонтально / вертикально автоматически
Скорость настройки	ок. 30 с по всему углу самостоятельного регулирования
Частота вращения	0, 300, 600 об/мин
Длина волны лазера красный / зеленый	635 нм / 515 нм
Длина волны лазера Опорный луч красный / зеленый	650 нм / 515 нм
Класс лазеров	2 / < 1 мВт (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Источник питания	Литий-ионный аккумуляторный блок 7,4В / 2,6Ач / 19,24Вт·ч
Срок службы красный / зеленый	ок. 25 часов / ок. 23 часов
Время зарядки	ок. 4 часов
Рабочие условия	-10°C ... 50°C, влажность воздуха макс. 80% rH, без образования конденсата, рабочая высота не более 4000 м над уровнем моря
Условия хранения	-10°C ... 70°C, влажность воздуха макс. 80% rH
Степень защиты	IP 66
Размеры (Ш x В x Г)	170 x 188 x 170 мм
Вес	1.575 г (включая батарейный блок)
<b>Дистанционное управление</b>	
Источник питания	2 x 1,5В LR6 (AA)
Дальность действия ДУ	макс. 30 м (ИК-управление)
Вес	146 г (с батарейки)

## **Предписания ЕС и Великобритании и утилизация**

Прибор соответствует всем необходимым требованиям, регламентирующие свободный товарооборот на территории ЕС и Великобритании.

Данное изделие, включая комплектующие принадлежности и упаковку, является электрическим устройством, которое согласно директивам ЕС и Великобритании о старых электрических и электронных устройствах, элементах питания, аккумуляторах и упаковочных материалах должно быть передано на утилизацию экологически безопасным способом с целью получения ценного сырья. Электрические приборы, батарейки и упаковка не относятся к бытовым отходам. Потребители по закону обязаны бесплатно сдавать использованные батарейки и аккумуляторы в специализированные общественные пункты сбора отходов, либо по месту продажи или в службу технической поддержки. Извлеките батарейку с помощью обычных инструментов, не разрушая её, и сдайте в специальный пункт сбора, прежде чем отправите прибор на утилизацию. По всем вопросам об извлечении батареек обращайтесь в сервисный отдел UMAREX-LASERLINER. Информацию о пунктах сбора и утилизации отходов можно получить в администрации по месту жительства. Соблюдайте инструкции по утилизации и правила техники безопасности в пунктах приёма отходов.

Другие правила техники безопасности и дополнительные

Quadrum Compact: <https://packd.li/lI/aos/in>

Quadrum Compact Green: <https://packd.li/lI/aor/in>


## Подготовка к проверке калибровки

Калибровку лазера можно контролировать. Установить прибор **посередине** между 2 стенами, расстояние между которыми составляет не менее 5 м.

Включить прибор. Для оптимальной проверки использовать штатив.


**ВНИМАНИЕ:** Сенсорная автоматика должна быть активна (светодиод auto/slope режима не горит).

1. Нанесите на стене точку A1.
2. Поверните прибор на 180° и нанесите точку A2. Теперь у вас есть горизонтальная линия между точками A1 и A2.



## Проверка калибровки

3. Поставьте прибор как можно ближе к стене на высоте точки A1. Отрегулируйте прибор.
4. Поверните прибор на 180° и нанесите точку A3. Разница между точками A2 и A3 является допустимым отклонением.
5. Повторить шаги 3 и 4 для проверки оси Y или Z.



! Новая юстировка требуется, если на оси X, Y или Z точки A2 и A3 расположены на расстоянии более 0,15 мм на каждые 1 м друг от друга. В этом случае Вам необходимо связаться с авторизованным дилером или сервисным отделом UMAREX-LASERLINER.

## Режим юстировки

Во время юстировки обращайте внимание на выравнивание ротационного лазера. Включите устройство. Выключите функцию наклона.

### Юстировка оси X

Включение режима юстировки: Нажмите кнопку ON/OFF в течение 3 секунд, пока светодиод auto/slope не начнет мигать.



Юстировка: С помощью кнопок позиционирования пульта дистанционного управления перевести лазер из текущего положения на высоту контрольной точки A2. Для этого несколько раз нажать на кнопки позиционирования с шагом в одну секунду, пока не будет достигнуто требуемое положение.



Отменить юстировку: Выключить прибор.



Сохранение: Чтобы сохранить новую настройку, снова нажмите кнопку ON/OFF и удерживайте ее в течение 3 секунд.




### Юстировка оси Y и Z

Для настройки оси Y используйте кнопку X/Y на пульте дистанционного управления для переключения на ось Y и действуйте так же, как и при настройке оси X.



Для юстировки оси Z установить прибор вертикально и выполнить те же действия, что и при юстировке оси X.



! Регулярно проверяйте юстировку перед использованием, после транспортировки и длительного хранения. При этом проверяйте все оси.



Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та брошуру «Інформація про гарантії та додаткові відомості», яка додається, та ознайомтесь з актуальними даними та рекомендаціями за посиланням в кінці цієї інструкції. Дотримуйтесь настанов, що в них містяться. Цей документ зберігати та докладати до лазерного пристроя, віддаючи в інші руки.

## Використання за призначенням


Цей ротаційний лазерний нівелір призначений для вирівнювання горизонтальної площини. Завдяки вбудованій в бік корпусу різьбі на 5/8 дюйма, що виконана для встановлення на штатив, він також підходить для вертикального вирівнювання. Також лазерний нівелір можна нахиляти в напрямку осей X та Y з метою визначення ухилів за допомогою функції цифрового регулювання кута нахилу. Нівелір Quadrum Compact можна використовувати з приймачами марки SensoLite серії 110, 210, 310 та 410, а також марки SensoMaster серії M350.

## Загальні вказівки по безпеці

- Використовуйте пристрій виключно за призначеннями в межах заявлених технічних характеристик.
- Вимірювальні пристрії і пристрій до них — не дитяча іграшка. Зберігати у недосяжному для дітей місці.
- Переробки та зміни конструкції пристрію не дозволяються, інакше анулюються допуск до експлуатації та свідоцтво про безпечність.
- Не наражайте пристрій на механічне навантаження, екстремальну температуру, вологість або сильні вібрації.
- Забороняється експлуатація пристрію у разу відмови однієї чи кількох функцій або при низькому рівні заряду акумулятора, а також пошкодженні корпусу.
- При використанні пристрію просто неба зважайте на наявність відповідних погодних умов або вживайте належних запобіжних заходів.
- Дотримуйтесь норм безпеки, визначених місцевими або державними органами влади для належного користування пристріем.

## Вказівки з техніки безпеки

Поводження з лазерами класу 2



EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

- Увага: Не дивитися на прямий чи відбитий промінь.
- Не наводити лазерний промінь на людей.
- Якщо лазерне випромінювання класу 2 потрапить в око, щільно закрити очі та негайно відвести голову від променя.
- Забороняється дивитися на лазерний промінь або його дзеркальне відображення через будь-які оптичні прилади (лупу, мікроскоп, бінокль тощо).
- Під час використання приладу лазерний промінь не повинен знаходитися на рівні очей (1,40 - 1,90 м).
- Поверхні, які добре відбивають світло, дзеркальні або блискучі поверхні повинні затулятися під час експлуатації лазерних пристрій.
- Під час проведення робіт поблизу автомобільних доріг загального користування на шляху проходження лазерного променя бажано встановити огорожі та переносні щити, а зону дії лазерного променя позначити попереджувальними знаками.

## Вказівки з техніки безпеки

Поводження з джерелами електромагнітного випромінювання

- Вимірювальний прилад відповідає вимогам і обмеженням щодо електромагнітної сумісності згідно з директивою ЄС про електромагнітної сумісності (EMC) 2014/30/EU.
- Необхідно дотримуватися локальних експлуатаційних обмежень, наприклад, в лікарнях, літаках, на заправних станціях або поруч з людьми з електрокардіостимулатором. Існує можливість негативного впливу або порушення роботи електронних пристрій / через електронні пристрої.
- При використанні в безпосередній близькості від ліній високої напруги або електромагнітних змінних полів результати вимірювань можуть бути неточними.

## Особливості виробу та його функціональні можливості

**SENSOR**  
AUTOMATIC

Цей ротаційний лазер самовирівнюється. Його встановлюють у необхідне вихідне положення – у межах робочого кута  $\pm 4^\circ$ . За точне налаштування відразу приймається автоматика: три електронні вимірювальні датчики визначають осі X, Y і Z.

### ADS «Tilt»

Хибним виміренням запобігає система компенсації дрейфу (ADS). Принцип дії: 30 секунд після ввімкнення системи ADS лазер безперервно перевіряє правильне вирівнювання. Якщо прилад зрушиться під дією зовнішніх чинників або втратить свій висотний базис, лазер залишиться нерухомим. Крім того лазер заблимає, а СД-індикатор нахилу буде світити сталим світлом. Щоб уможливити подальшу роботу, ще раз натисніть кнопку «Tilt» (нахил), або вимкніть й знову увімкніть прилад.

 Функція ADS після ввімкнення приладу не діє. Щоб захистити спрямований прилад від змін положення через сторонні впливи, функцію ADS слід увімкнути кнопкою «Tilt» (нахил). На дію функції ADS вказує блимання СД-індикатора нахилу (див. схематичне зображення нижче).



Увага: система ADS вмикається для контроля лише через 30 сек. після повного нівелювання лазера (етап спрямовування). Блимання СД-індикатора нахилу з секундним інтервалом під час спрямовування; швидке блимання, якщо задіяна функція ADS.

### Робота системи ADS





lock Транспортне СТОПОРІННЯ: під час транспортування прилад захищає спеціальне гальмо двигуна.




Захист від пилу та води – прилад відрізняється особливим захистом від пилу та дощу.

ANTI SHAKE Функція AntiShake: електронна система постійно нівелює прилад, навіть якщо той рухається. Для швидкого налаштування на хитних основах і у вітряну погоду.

## Використання блоку живлення / літій-іонного акумулятора

- Акумулятор можна заряджати у самому пристрой, користуючись блоком живлення 9 В, який входить до комплекту, або зовні, через вбудований в акумулятор роз'єм USB-C, користуючись стандартним блоком живлення USB-C.
- Пристрій, який має опції живлення від мережі або акумуляторних батарей, призначено для використання у приміщенні за умови відсутності вологи або дощу, інакше виникає ризик ураження електричним струмом.
- Перед використанням пристрою необхідно повністю зарядити акумулятор.
- Штекер мережевого адаптера або зарядного пристрою вставити в роз'єм, який знаходиться в акумуляторному відсіку приладу, та підключити до електромережі. Слід використовувати виключно зарядний пристрій або мережевий адаптер, що додаються до приладу. Використання інших пристрій призведе до аннулювання гарантії.
- Під час заряджання пристрою блимають світлодіодні індикатори, кількість яких з часом зростає справа наліво. Процес заряджання завершений, коли всі три світлодіодні індикатори постійно горять.
- Під час заряджання акумулятора світлодіод акумуляторного блоку світиться червоним світлом. Процес заряджання припиняється, коли цей СД-індикатор загоряється синім світлом.



## Установлення батарейок у пульт дистанційного керування


Відкрити відсік для батарейок і вклсти батарейки (2 x 1,5V LR6 (AA)) згідно з символами.

Дотримуйтесь правильної полярності.






- a** Вихід візірного лазерного променя
- b** Призмова головка / вихід лазерного променя
- c** Панель керування
- d** Вікно прийому сигналу / інфрачервоний сигнал
- e** З'єднувальне гніздо для зарядного пристрою/мережевого адаптера
- f** Наріз 5/8 дюйма
- g** Акумуляторний відсік



- 1** auto/slope режим
- 2** СД-індикатор auto/slope режимів  
СД-індикатор не горить:  
автоматичне вирівнювання  
СД-індикатор горить: ручне  
вирівнювання
- 3** Кнопка ввімкнення/вимкнення
- 4** Індикатор роботи
- 5** СД-індикатор функції нахилу
- 6** Функція нахилу
- 7** Вікно прийому сигналу / інфрачервоний сигнал
- 8** Індикація рівня заряду


# Quadrum Compact / Compact Green




- 10 Вихід інфрачервоного сигналу
- 11 Індикатор роботи
- 12 Віяловий режим
- 13 Кнопка позиціонування (поворот вправо)  
auto/slope режим: Переміщення осей X/Y вгору
- 14 Вибір швидкості обертання: 600 / 300 / 0 об/хв
- 15 Кнопка позиціонування (поворот вліво)  
auto/slope режим: Переміщення осей X/Y вниз
- 16 Зміна осі X/Y

**Об'ємні сітки:** вказують лазерні площини та функції.


auto: автоматична центровка / slope: ручна центровка




Горизонтальне нівелювання




Вертикальне нівелювання



Функція побудови похилих площин



Кут 90°




180° референтна функція

## Горизонтальне нівелювання

## й вертикальне нівелювання

- Горизонтальне: установіть прилад на якомога рівнішу поверхню або закріпіть на штативі.
- Вертикальне: Покладіть пристрій на бік. Панель керування спрямована вгору. За допомогою гвинта 5/8" пристрій можна встановити вертикально на штатив.
- Натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення.





СД-індикатор auto/slope режимів не горить: автоматичне вирівнювання


Пристрій автоматично вирівнюється в діапазоні  $\pm 4^\circ$ . Під час вирівнювання лазер обертається, а світлодіодний індикатор нахилу блимає. Коли вирівнювання завершено, індикатор нахилу швидко блимає. Лазер обертається з максимальною швидкістю. Див. також розділ "Sensor Automatic" та "ADS-Tilt".



Якщо прилад розташований під завеликим нахилом (понад  $4^\circ$ ), то маятник, а разом із ним і призма, не рухаються, отже лазерний промінь та світлодіод авто/нахил (auto/slope) починають блимати. У такому випадку прилад слід помістити на рівнішу поверхню.

## Задавання вертикальної лазерної площини


У вертикальному режимі лазерну площину можна будувати з високою точністю. Функція Sensor Automatic залишається діючою та нівелює вертикальну площину. Див. наведений нижче рисунок.




Якщо блимає СД-індикатор автоматичного/ручного режимів, досягнута межа максимальної компенсації ( $4^\circ$ ). Тоді встановить прилад горизонтально та вимкніть й знову увімкніть його.

## Функція задавання нахилу до 4° – відносно горизонталі

При ввімкненні функції задавання нахилу функція Sensor-Automatic вимикається. Для цього натисніть кнопку «auto/slope» (автоматично/вручну). Кнопки «+» і «-» дозволяють задавати нахил за допомогою сервоприводів. При цьому осі X і Y можна регулювати окремо одна від одної. Див. наведений нижче рисунок.



## Функція задавання нахилу до 4° – відносно вертикалі



Досягнувши максимального нахилу в 4°, лазер зупиняється та починає блимяти. Тоді зменште кут нахилу.

## Функція задавання нахилу > 4°

Більші нахили можна задавати за допомогою додаткової кутової опори (арт. № 080.75).

**ПОРДА:** спочатку дайте приладу самостійно вирівнятися та встановіть кутову опору на нуль. Потім вимкніть функцію Sensor-Automatic кнопкою «auto/slope» (автоматично/вручну). Після цього нахиліть прилад на потрібний кут.



! СД-індикатор автоматичного/ручного режимів горить: ручне вирівнювання.

## Режими лазера

### Обертовий режим

Кнопкою обертання задається частота обертів: 0, 300, 600 об/хв




### Точковий режим

Щоб увійти в точковий режим, натискайте кнопку обертання, поки лазер не перестане обертатися. Кнопками позиціонування лазерний промінь можна повернути в потрібне положення..



### Віяловий режим

Віяловою кнопкою лазерний промінь можна розгорнути в яскравий сектор та задати йому 4 різні значення ширини. Сектор можна обернути в бажане положення кнопками позиціонування.



## Режим використання ручного приймача


Робота з додатковим приймачем лазерного випромінювання: встановіть ротаційний лазер на максимальні оберти та увімкніть приймач лазерного випромінювання. Див. інструкцію з експлуатування відповідного приймача лазерного випромінювання.



## Робота з опорним лазером

Пристій має функцію створення референтних ліній за допомогою лазерного променя.

У вертикальному режимі опорний лазер використовується для вирівнювання приладу. Для цього опорну лазерну лінію слід налаштовувати паралельно до стіни. Тоді будують вертикальну лазерну площину під прямим кутом до стіни (див. рисунок).



## Інструкція з технічного обслуговування та догляду

Всі компоненти слід очищувати зволоженою тканиною, уникати застосування миючих або чистячих засобів, а також розчинників. Перед тривалим зберіганням приладу слід вийняти акумулятор. Зберігати пристрій у чистому, сухому місці.

## Калібрування

Для забезпечення точності результатів вимірювань і функціональності слід регулярно проводити калібрування та перевірку вимірювального приладу. Ми рекомендуємо проводити калібрування з інтервалом в один рік. З цього приводу ви можете звернутися до вашого продавця або співробітників служби підтримки UMAREX-LASERLINER.

**Технічні дані** (Право на технічні зміни збережене. 25W12)

Діапазон автоматичного нівелювання	$\pm 4^\circ$
Точність	$\pm 0,15 \text{ мм} / \text{м}$
Нівелювання	горизонтальний / вертикальний автоматичний
Швидкість налаштування	близько 30 сек на увесь робочий кут
Частота обертання	0, 300, 600 об/хв
Довжина хвиль лазера червоний / зелений	635 нм / 515 нм
Довжина хвиль лазера Візорний промінь червоний / зелений	650 нм / 515 нм
Клас лазера	2 / < 1 мВт (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Живлення	Літій-іонна акумуляторна батарея 7,4В / 2,6Агод / 19,24Вт·год
Тривалість експлуатації червоний / зелений	близько 25 годин / близько 23 годин
Час заряджання	близько 4 годин
Режим роботи	-10°C ... 50°C, вологість повітря max. 80% rH, без конденсації, робоча висота макс. 4000 м над рівнем моря ( нормальній нуль )
Умови зберігання	-10°C ... 70°C, вологість повітря max. 80% rH
Клас захисту	IP 66
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	170 x 188 x 170 мм
Маса	1.575 г (вкл. акумуляторну батарею)

**Пульт дистанційного керування**

Живлення	2 x 1,5V LR6 (AA)
Дальність дії пульта дистанційного керування	макс. 30 м (ІЧ-пульт)
Маса	146 г (з батарейки)

## Приписи ЄС та Великобританії та утилізація

Цей пристрій відповідає всім необхідним нормам, які регламентують вільний товарообіг на території ЄС та Великої Британії.

Цей виріб, включаючи комплектуючі та упаковку, є електричним пристроєм, який згідно з директивами ЄС та Великобританії про старі електричні та електронні пристрої, елементи живлення, акумулятори та пакувальні матеріали повинен бути передано на утилізацію екологічно безпечним способом з метою отримання цінної сировини. Електроприлади, батарейки і упаковку не можна утилізувати разом з побутовим сміттям. Закон зобов'язує споживачів безкоштовно здавати використані елементи живлення та акумуляторні батареї в громадські пункти збору, торгові точки або службу технічної підтримки. Елемент живлення необхідно вийняти з приладу, не руйнуючи його, за допомогою стандартних інструментів і відправити в окремий пункт збору, перш ніж повернути прилад для утилізації. Якщо у вас виникли питання щодо видалення елемента живлення, зверніться до служби підтримки UMAREX-LASERLINER. Щоб отримати інформацію про відповідні пункти утилізації, звертайтесь до свого муніципалітету і дотримуйтесь відповідних інструкцій з утилізації та техніки безпеки в пунктах збору відходів.

Детальні вказівки щодо безпеки й додаткова інформація на сайті:

Quadrum Compact: <https://packd.li/l/aos/in>


Quadrum Compact Green: <https://packd.li/l/aor/in>

## Підготовка перевірки калібрування

Калібрування лазера можна перевіряти. Установіть прилад у **центрі** між 2 стінами, що віддалені одна від одної щонайменш на 5 м. Увімкніть прилад.


Для оптимальної перевірки використовуйте штатив. **ВАЖЛИВО:** має бути задіяною функція Sensor Automatik (СД-індикатор auto/slope режимів не горить).

1. Помітьте крапку A1 на стіні.
2. Поверніть прилад на  $180^\circ$  і помітьте крапку A2. Тепер між крапками A1 і A2 встановлене горизонтальне відношення.



## Перевірка калібрування

3. Встановити прилад якомога ближче до стіни на висоті крапки A1.
4. Поверніть прилад на  $180^\circ$  і помітьте крапку A3. Різниця між A2 і A3 є допуском.
5. Повторіть кроки 3 та 4 для перевірки віci Y або віci Z.





Нове калібрування потрібно, якщо на осі X, Y або Z точки A2 і A3 розташовані на відстані більш ніж 0,15 мм на 1 м одна від одної. Зверніться до крамниці чи в сервісний відділ UMAREX-LASERLINER.

## Режим юстирування

При юстиуванні слідкуйте за вирівнюванням ротаційного лазера.

Увімкніть пристрій. Вимкніть функцію нахилу.

### Юстирування осі X

Задійте режим юстиування: Натисніть і утримуйте кнопку ON/OFF протягом 3 секунд, доки не почне блимати світлодіодний індикатор автоматичного/ручного режиму.



Юстиування: За допомогою кнопок позиціонування пульта дистанційного керування вивести лазерний промінь із положення, в якому той перебуває, на висоту опорної точки A2. Для цього кілька разів через 1 секунду натискати на кнопки позиціонування, поки потрібна позиція не буде досягнута.



Відміна юстиування: вимкніть прилад.



Збереження: Щоб зберегти нове налаштування, знову натисніть кнопку ON/OFF і утримуйте її протягом 3 секунд.



### Юстирування осі Y та Z

Щоб відрегулювати вісь Y, за допомогою кнопки X/Y на пульті дистанційного керування переключіться на вісь Y і дійте так само, як і для регулювання осі X.



Регулярно перевіряйте юстиування перед використанням, після транспортування та тривалого зберігання. При цьому завжди перевіряйте всі осі.



Регулярно перевіряйте юстиування перед використанням, після транспортування та тривалого зберігання. При цьому завжди перевіряйте всі осі.





Kompletně si pročtěte návod k obsluze, přiložený sešit „Pokyny pro záruku a dodatečné pokyny“, aktuální informace a upozornění v internetovém odkazu na konci tohoto návodu. Postupujte podle zde uvedených instrukcí. Tuto dokumentaci je nutné uschovat a v případě předání laserového zařízení třetí osobě se musí předat zároveň se zařízením.

## Používání v souladu s určením

Tento rotační laser slouží pro nastavení horizontální roviny do vodováhy. 5/8" závit umístěný na boční straně pouzdra umožňuje upevnění na stativ a použití také k vertikálnímu nastavení. Tento laser je možné použít k vytyčení svahů prostřednictvím digitálního nastavení sklonu ve směru osy X a Y. Quadrum Compact lze používat s přijímači SensoLite 110, 210, 310 a 410 a rovněž SensoMaster M350.

## Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Používejte přístroj výhradně k určenému účelu použití v rámci daných specifikací.
- Měřící přístroje a příslušenství nejsou hračkou pro děti. Uchovávejte tyto přístroje před dětmi.
- Nejsou povolené přestavby nebo změny na přístroji, v takovém případě by zaniklo schválení přístroje a jeho bezpečnostní specifikace.
- Nevystavujte přístroj žádnému mechanickému zatížení, extrémním teplotám, vlhkosti nebo silným vibracím.
- Přístroj se nesmí dále používat, pokud dojde k výpadku jedné nebo několika funkcí, pokud je baterie slabě nabité nebo je poškozený kryt.
- Při venkovním používání smí být přístroj používán pouze za příslušných povětrnostních podmínek resp. při vhodných ochranných opatřeních.
- Dodržujte bezpečnostní opatření místních resp. národních úřadů pro správné používání přístroje.

## Bezpečnostní pokyny

Zacházení s laserem třídy 2



Laserové záření!  
Nedívejte se do paprsku!  
Laser třídy 2 | < 1 mW  
515/635/650 nm

EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

- Pozor: Nedívejte se do přímého nebo odraženého paprsku.
- Nemiřte laserovým paprskem na lidi.
- Pokud laserové záření třídy 2 zasáhne oči, je nutné vědomě zavřít oči a ihned hlavu odvrátit od paprsku.
- Nikdy nesledujte laserový paprsek ani jeho odrazy optickými přístroji (lupou, mikroskopem, dalekohledem, ...).
- Nepoužívejte laser ve výšce očí (1,40 ... 1,90 m).
- Během provozu laserových zařízení se musí zakrýt hodně reflexní, zrcadlící nebo lesklé plochy.
- Ve veřejných provozních prostorách pokud možno omezte dráhu paprsku zábranami a dělicími stěnami a označte laserovou oblast výstražnými štítky.

## Bezpečnostní pokyny

Zacházení s elektromagnetickým zářením

- Měřicí přístroj dodržuje předpisy a mezní hodnoty pro elektromagnetickou kompatibilitu podle směrnice EMC 2014/30/EU.
- Je třeba dodržovat místní omezení, např. v nemocnicích, letadlech, čerpacích stanicích nebo v blízkosti osob s kardiostimulátory.  
Existuje možnost nebezpečného ovlivnění nebo poruchy elektronických přístrojů.
- Při použití v blízkosti vysokého napětí nebo pod elektromagnetickými střídavými poli může být ovlivněna přesnost měření.

## Zvláštní vlastnosti produktu a jeho funkce

### **SENSOR AUTOMATIC**

Rotační laser se vyrovná automaticky. Postaví se do potřebné základní polohy – v rámci pracovních úhlů  $\pm 4^\circ$ . Automatika ihned převeze jemné nastavení: Tři elektronické měřící senzory přitom detekují osu X, Y a Z.

### **ADS „Tilt“**


Anti-Drift systém (ADS) zabraňuje chybám měření. Princip funkce: 30 sekund po aktivování ADS se u laseru permanentně kontroluje správné vyrovnání. Pokud se přístroj působením vnějších vlivů pohně nebo ztratí svoji referenční výšku, laser se zastaví. Navíc bliká laser a permanentně svítí dioda Tilt. Pro další práci stiskněte znova tlačítko Tilt nebo přístroj vypněte a zapněte.

**(tilt)** Po zapnutí není ADS aktivovaný. Pro ochranu seřízeného přístroje před změnami polohy, způsobenými cizím vlivem, se musí ADS aktivovat stisknutím tlačítka Tilt. Funkce ADS je signalizována blikáním diody Tilt, viz znázornění níže.



ADS spustí ostré monitorování teprve 30 vteřin po úplné nivelaci laseru (fáze seřízení). Během fáze seřizování bliká dioda Tilt v sekundové taktu, a jakmile je ADS aktivované, bliká rychle.

### Způsob funkce ADS





lock Transport LOCK: Během přepravy je přístroj chráněný speciální brzdou motoru.




Ochrana před prachem a vodou - Přístroj je vybaven zvláštní ochranou proti prachu a dešti.



Funkce AntiShake: I když jsou přístroje v pohybu, elektronika provádí jejich permanentní nivelaci. Za účelem rychlého seřízení na vibrujícím povrchu a při větru.

## Manipulace se síťovým zdrojem / Li-Ion akumulátorem

- Akumulátor lze nabíjet v zařízení pomocí přiloženého 9V síťového zdroje nebo externě přes USB-C zásuvku integrovanou v baterii se standardním USB-C síťovým zdrojem.
- Síťový zdroj/nabíječku používejte jen v uzavřených prostorách, nevystavujte je vlhkosti ani dešti, protože jinak hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
- Před použitím zařízení úplně nabijte akumulátor.
- Napájecí zdroj/nabíječku zapojte do sítě a připojovací zásuvky akupacku zařízení. Používejte prosím jen přiložený síťový zdroj / nabíječku. Pokud použijete nesprávný síťový zdroj / nabíječku, zaniká nárok na záruku.
- Zatímco se přístroj nabíjí, LED kontrolky se přerušovaně rozsvěcí postupně zprava doleva. Když se všechny tři LED kontrolky trvale rozsvítí, proces nabíjení je dokončen.
- Během nabíjení baterií, svítí červená LED dioda sady baterií. Proces nabíjení je ukončený, jakmile se dioda rozsvítí modře.




## Vložení baterií do dálkového ovládání

Otevřete příhrádku na baterie a podle symbolů pro instalování vložte baterie (2 x 1,5V LR6 (AA)). Dbejte na správnou polaritu.






- a** Výstup referenčního laseru
- b** Hlava hranolu / výstup laserového paprsku
- c** Ovládací panel
- d** Pole příjmu infračerveného signálu
- e** Anschlussbuchse für Netz-/Ladegerät
- f** 5/8" závit
- g** Přihrádka na akumulátor



- 1** Funkce auto/slope
- 2** Funkce diody auto/slope  
Dioda vyp: automatické vyrovnání  
Dioda zap: ruční vyrovnání
- 3** Tlačítko ZAP/VYP
- 4** Provozní ukazatel
- 5** Dioda funkce Tilt
- 6** Funkce Tilt
- 7** Pole příjmu infračerveného signálu
- 8** Indikátor stavu nabití


# Quadrum Compact / Compact Green



- 10** Výstup infračerveného signálu
- 11** Provozní ukazatel
- 12** Skenovací režim
- 13** Polohovací tlačítko  
(otočení vpravo)  
funkce auto/slope: Posunutí os X/Y nahor
- 14** Volba rotační rychlosti 0, 300,  
600 ot./min
- 15** Polohovací tlačítko  
(otočení vlevo)  
funkce auto/slope: Přesun os X/Y  
směrem dolů
- 16** Změna osy X/Y


**Prostorové mřížky:** Zobrazují laserové roviny a funkce.

auto: automatické vyrovnání / slope: manuální vyrovnání



## Horizontální nivelač a vertikální nivelač

- Horizontální: Přístroj umístěte na co nejrovnější plochu nebo připevněte do stativu.
- Vertikální: Položte zařízení na bok. Ovládací pole ukazuje směrem nahoru. Pomocí 5/8" lze zařízení připevnit na stativ ve svislé poloze.
- Stiskněte tlačítko ZAP/VYP.





Funkce auto/slope dioda vypnuta: automaticke vyrovnani


Zařízení se automaticky vyrovná v rozsahu  $\pm 4^\circ$ . Během fáze nivелace se laser otáčí a bliká kontrolka náklonu. Po dokončení nivelandice LED dioda náklonu rychle bliká. Laser se otáčí maximální rychlostí. Viz také část "Automatický senzor" a "ADS-Tilt".



Pokud je přístroj postavený příliš šikmo (se sklonem více než  $4^\circ$ ), hlava optického hranolu je nečinná a laser i LED auto/slope bliká. Přístroj se potom musí umístit na rovnější plochu.

## Nastavení polohy vertikální laserové roviny

Ve vertikálním režimu lze přesně nastavit polohu laserové roviny. "Sensor Automatic" zůstává aktivní a niveliuje polohu vertikální laserové roviny. Viz následující obrázek.




Pokud bliká dioda auto/slope, je dosažen maximální rozsah přestavení  $4^\circ$ . Potom přístroj umístěte horizontálně a vypněte a znova zapněte.


# Quadrum Compact / Compact Green

## Funkce sklonu až 4° – horizontálně

S aktivací funkce sklonu se vypne Sensor-Automatic. K tomu stiskněte tlačítko auto/slope. Tlačítka plus/minus umožňují motorické přestavení sklonu. Přitom lze osy X a Y přestavovat nezávisle na sobě. Viz následující obrázky.



## Funkce sklonu až 4° – vertikálně



Po dosažení maximálního rozsahu sklonu 4° zůstane! laser stát a bliká.  
Potom omezte úhel sklonu.

## Funkce sklonu > 4°

Větší sklony lze nastavit za použití doplňkové úhlové desky, č. artiklu 080.75. TIP: Nejprve nechte přístroj vyrovnat automaticky a úhlovou desku nastavte na nulu. Potom tlačítkem auto/slope vypněte Sensor-Autamatik. Nakonec přístroj nakloňte do požadovaného úhlu.



Funkce auto/slope dioda zapnuta: ruční vyrovnání

## Režimy laseru

### Rotační režim

Tlačítkem rotace se nastavují otáčky:  
0, 300, 600 ot./min




### Bodový režim

Pro přechod do bodového režimu stiskněte tlačítko rotace tolíkrát, až laser přestane rotovat. Laser lze do požadované polohy přesně otočit polohovacími tlačítky.



### Skenovací režim

Tlačítkem Scan lze aktivovat a nastavit světelně intenzivní segment do 4 různých šírek. Segment se do požadované polohy otočí polohovacími tlačítky.




## Režim ručního přijímače

Práce s volitelným laserovým přijímačem: Práce s volitelným laserovým přijímačem: Nastavte rotační laser na maximální otáčky a zapněte laserový přijímač. K tomu viz návod k obsluze příslušného laserového přijímače.



## Práce s referenčním laserem

Přístroj má jeden referenční laser. Ve vertikálním provozu slouží referenční laser k vyrovnání přístroje. Za tím účelem nastavte referenční laser paralelně se stěnou. Potom je vertikální laserová rovina vyrovnaná vůči stěně pravouhle, viz obrázek.



## Pokyny pro údržbu a ošetřování

Všechny komponenty čistěte lehce navlhčeným hadrem a nepoužívejte žádné čisticí nebo abrazivní prostředky ani rozpouštědla. Před delším skladováním vyjměte baterii. Skladujte přístroj na čistém, suchém místě.

## Kalibrace

Pro zajištění přesnosti a funkce by měl být měřicí přístroj pravidelně kalibrován a testován. Doporučujeme kalibrační interval jeden rok. V případě potřeby se spojte se svým specializovaným prodejcem nebo využijte servisního oddělení společnosti UMAREX-LASERLINER.

<b>Technické parametry</b> (Technické změny vyhrazeny. 25W12)	
Rozsah samočinné nivелace	± 4°
Přesnost	± 0,15 mm / m
Nivelace	horizontálně/vertikálně automaticky
Rychlosť nastavení	cca 30 s přes celý pracovní úhel
Otáčky rotace	0, 300, 600 ot./min
Vlnová délka laserového paprsku červený / zelený	635 nm / 515 nm
Vlnová délka laserového paprsku Referenční paprsek červený / zelený	650 nm / 515 nm
Třída laseru	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Napájení	Akumulátor li-ion 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Doba provozu červený / zelený	cca 25 hod. / cca 23 hod.
Doba nabíjení	cca 4 hod.
Pracovní podmínky	-10°C ... 50°C, vlhkost vzduchu max. 80% rH, nekondenzující, pracovní výška max. 4000 m n.m (normální nulový bod)
Skladovací podmínky	-10°C ... 70°C, vlhkost vzduchu max. 80% rH
Krytí	IP 66
Rozměry (Š x V x H)	170 x 188 x 170 mm
Hmotnost	1.575 g (včetně akumulátoru)
<b>Dálkové ovládání</b>	
Napájení	2 x 1,5V LR6 (AA)
Dosah dálkového ovládání	max. 30 m (ovládání IR)
Hmotnost	146 g (včetně baterie)

## **Ustanovení EU a UK a likvidace**

Přístroj splňuje všechny potřebné normy pro volný pohyb zboží v rámci EU a UK. Tento výrobek, včetně příslušenství a obalu, je elektrický spotřebič, který podle evropských a britských směrnic o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, bateriích a obalech musí být recyklován způsobem šetrným k životnímu prostředí, aby se znova získaly cenné suroviny. Elektrické spotřebiče, baterie a obaly nepatří do domovního odpadu. Spotřebitelé jsou ze zákona povinni bezplatně odevzdat použité baterie a akumulátory na veřejném sběrném místě, v prodejně nebo v technickém servisu pro zákazníky. Baterie musí být z přístroje vyjmuta pomocí běžně dostupného nástroje, aniž by se zničila, a před odevzdáním přístroje k likvidaci předána do separovaného sběru. V případě jakýchkoli dotazů ohledně vyjmutí baterie se obraťte na servisní oddělení společnosti UMAREX-LASERLINER. Na vašem obecním úřadu se informujte o příslušných zařízeních pro likvidaci odpadu a dodržujte příslušné pokyny týkající se likvidace a bezpečnosti na sběrných místech.

Další bezpečnostní a dodatkové pokyny najdete na:


Quadrum Compact: <https://packd.li/lI/aos/in>

Quadrum Compact Green: <https://packd.li/lI/aor/in>

## Příprava kontroly kalibrace


Kalibraci laseru si můžete zkontrolovat. Umístěte přístroj **doprostřed** mezi 2 stěny, které jsou od sebe vzdálené minimálně 5 m. Zapněte přístroj. Pro optimální ověření použijte prosím stativ. **DŮLEŽITÉ:** Automatika senzoru musí být aktivní (dioda auto/slope je vyp).

- Označte si na stěně bod A1.
- Otočte přístroj o  $180^\circ$  a vyznačte si bod A2. Mezi body A1 a A2 máte nyní horizontální referenci.



## Kontrola kalibrace

- Umístěte přístroj co nejbliže ke stěně na výšku označeného bodu A1.
- Otočte přístroj o  $180^\circ$  a vyznačte si bod A3. Rozdíl mezi A2 a A3 je tolerance.
- Pro kontrolu osy Y resp. Z opakujte krok 3 a 4.



! Když jsou u osy X, Y nebo Z body A2 a A3 více než 0,15 mm / m od sebe, je nutné nové seřízení. Spojte se s Vaším specializovaným prodejcem nebo využijte servisního oddělení společnosti UMAREX-LASERLINER.

## Seřizovací režim

Při seřízení dbejte na vyrovnaní rotačního laseru.

Zapněte zařízení. Vypněte funkci naklápení.

### Seřízení osy X

Aktivace seřizovacího režimu: Stiskněte tlačítko ON/OFF na 3 sekundy, dokud nezačne blikat kontrolka auto/slope.



Seřízení: Pomocí polohovacích tlačítek dálkového ovládání najedte laserem z aktuální polohy do výšky referenčního bodu A2. K tomu několikrát



v sekundovém taktu stiskněte polohovací tlačítka, dokud se nedosáhne požadované polohy.

Zrušení seřízení: Vypněte přístroj.



Uložení: Nové nastavení uložíte opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF na 3 sekundy



### Seřízení osy Y a Z


Chcete-li nastavit osu Y, přepněte tlačítkem X/Y na dálkovém ovladači na osu Y a postupujte stejně jako při nastavení osy X.



Pro seřízení osy Z postavte přístroj vertikálně a postupujte stejně jako u seřizování osy X.



Před použitím, po přepravě a po dlouhém skladování pravidelně kontrolujte kalibraci. Kontrolujte přitom vždy všechny osy.



! Lugege käsitsusjuhend, kaasolev vihik „Garantii- ja lisajuhibed“ ja aktuaalne informatsioon ning juhised käesoleva juhendi lõpus esitatud interneti-lingil täielikult läbi. Järgige neis sisalduvaid juhiseid. Käesolev dokument tuleb alles hoida ja laserseadise edasiandmisel kaasa anda.

## **Sihtotstarbeline kasutamine**

See Rotatsioonlaser on ette nähtud horisontaalse tasapinna joondamiseks. Korpuse küljele integreeritud statiividele monteerimise 5/8"-keermega on laser sobiv ka vertikaalseks joondamiseks. Sealjuures saab laserit kalllete määramiseks digitaalse kaldeseadistuse abil X- ja Y-suunas langetada. Quadrum Compacti saab kasutada vastuvõtjatega SensoLite 110, 210, 310 ja 410 ning SensoMaster M350.

## **Üldised ohutusjuhised**

- Kasutage seadet eranditult spetsifikatsioonide piires vastavalt selle kasutusotstarbele.
- Mõõteseadmete ja tarvikute puhul pole tegemist lastele mõeldud mänguasjadega. Hoidke lastele kättesaamatult.
- Ümberehitused või muudatused pole seadmel lubatud, seejuures kaotavad luba ning ohutusspetsifikatsioon kehtivuse.
- Ärge laske seadmele mõjuda mehaanilist koormust, ülikõrgeid temperatuure, niiskust ega tugevat vibratsiooni.
- Seadet ei tohi enam kasutada, kui üks või mitu funktsiooni on rivist välja langes välti patarei laetustase on nõrk ning samuti korpu kahjustuste korral.
- Jälgige õues kasutades, et seadet kasutatakse üksnes vastavates ilmastikutingimustes või sobivate kaitsemeetmetega.
- Palun järgige kohalike ja riiklike ametite ohutusmeetmeid seadme asjatundliku kasutuse kohta.

## Ohutusjuhised

Ümberkäimine klassi 2 laseritega



Laserkiirgus!  
Mitte vaadata laserikiirt!  
Laseriklass 2 | < 1 mW  
515/635/650 nm

EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

- Tähelepanu: Ärge vaadake otsesesse või peegelduvasse kiirde.
- Ärge suunake laserkiirt inimeste peale.
- Kui klassi 2 laserkiirgus satub silma, siis tuleb silmad teadlikult sulgeda ja pea kohe kiire eest ära liigutada.
- Ärge vaadelge laserkiirt ega refleksiioone kunagi optiliste seadmetega (luup, mikroskoop, pikksilm, ...).
- Ärge kasutage laserit silmade kõrgusel (1,40 ... 1,90 m).
- Hästi reflekteerivad, peegeldavad või läikivad pinnad tuleb laserseadistest käitamise ajal kinni katta.
- Piirake avalikes liikluspiirkondades kiirte teekonda võimaluse korral tökete ja seadistavate seintega ning tähistage laseri piirkond hoiatussiltidega.

## Ohutusjuhised

Elektromagnetilise kiurgusega ümber käimine

- Mõõteseade vastab elektromagnetilise ühilduvuse eeskirjadale ja piirväärtustele vastavalt EMC-määrusele 2014/30/EL.
- Järgida tuleb kohalikke käituspiiranguid, näiteks haiglates, lennujaamades, tanklates või südamerütmuritega inimeste läheduses. Valitseb ohtliku mõjutamise või häirimise võimalus elektrooniliste seadmete poolt ja kaudu.
- Mõõtetäpsust võivad mõjutada kasutamine suure pinge või tugevate elektromagnetiliste vahelduvväljade läheduses.

## Toote eriomadused ja funktsioonid



**Rotatsioonlaser** joondub iseseisvalt välja. Ta pannakse nõutavas põhiasendis üles –  $\pm 4^\circ$  töönurga piires. Automaatika võtab kohe peenseadistamise üle: Kolm elektroonilist mõõtesensorit tuvastavad seejuures X-, Y- ja Z-telje.


### ADS „Tilt“

Anti Drift System (ADS) takistab väärmoõtmisi. Talitluspõhimõte: Laserit kontrollitakse 30 sekundit pärast ADSi aktiveerimist püsivalt korrektse väljajooonduse suhtes. Kui seade liigub välismõju tõttu paigast või kaotab laser oma kõrgusreferentsi, siis jääb laser seisma. Lisaks sellele vilguvad laser ja Tilt-LED pidevalt. Edasitöötamise võimaldamiseks vajutage uuesti Tilt-klahvi või lülitage seade välja ja sisse.

**tilt** ADS pole pärast sisselülitamist aktiivne. Kaitsmaks etteseadistatud seadet võõrmõjudest tingitud asendimuutuste eest, tuleb ADS Tilt-klahvi vajutamisega aktiveerida. ADSi talitlust näidatakse Tilt-LEDi vilkumisega, vt allpool joonist.

**!** ADS lülitab järelevalve sisse alles 30 sek pärast laseri täielikku nivelleerumist (etteseadistusfaas). Kui ADS on aktiivne, siis vilgub Tilt-LED etteseadistusfaasis kiiresti, sekunditaktis.

### ADSi talitlusviis



 lock Transpordilukk (LOCK): Seadet kaitstakse transportimisel spetsiaalse mootoripiduriga.




Kaitse tolmu ja vee eest – seadet iseloomustab eriline kaitstus tolmu ning vihma eest.

 ANTI SHAKE AntiShake-funktsioon: Elektroonika nivelleerib seadmed püsivalt välja ka siis, kui need on liikumises. Kiireks etteseadistamiseks vibreerivatel aluspindadel ja tuulega.

## Võrguplokki / liitiumioonaku käsitsemine

- Akut saab laadida tarnekomplekti kuuluva 9V võrguplokiga või aga väljastpoolt akusse integreeritud USB-C pesa kaudu standardse USB-C võrguplokiga
- Kasutage võrgu-/laadimisseadet ainult suletud ruumis, sellesse ei või sattuda niiskust ega vihma, kuna vastasel korral võib tekkida elektrilöögihoht.
- Enne seadme kasutamist laadige seadme aku täielikult täis.
- Ühendage võrgu-/laadimisseade vooluvõrguga ja seadme akupaki ühenduspesaga. Palun kasutage ainult kaasasolevat võrguseadet/laadijat. Vale võrguseadme/laadija kasutamisel kaotab garantiili kehtivuse.
- Seadme laadimise ajal vilguvad LEDid vasakult paremale töusvalt. Laadimisprotseduur on lõppenud, kui kõik kolm LEDi põlevad pidevalt.
- Aku laadimise ajal põleb akupaki LED punaselt. Laadimisprotseduur on lõppenud, kui LED põleb siniselt.



## Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti


Avage patareide kast ja asetage patareid (2 x 1,5V LR6 (AA)) sisse nii, nagu sümbolil näidatud.

Jälgige õiget polaarsust.






- a** Referentslaseri väljund
- b** Prismapea / laserkiire väljund
- c** Juhtpaneel
- d** Infrapunasignaali vastuvõtuväli
- e** Võrguseadme/laadija ühenduspesa
- f** 5/8" keere
- g** Akulaegas



- 1** auto/slope-funktsioon
- 2** auto/slope-funktsiooni LED:  
LED väljas: automaatne  
väljajoondus  
LED sees: manuaalne  
väljajoondus
- 3** SISSE/VÄLJA-klahv
- 4** Töönäidik
- 5** Tilt-funktsiooni LED
- 6** Tilt-funktsioon
- 7** Infrapunasignaali vastuvõtuväli
- 8** Laetustaseme näidik


# Quadrum Compact / Compact Green



- 10 Infrapunesignaali väljund
- 11 Töönäidik
- 12 Skaneerimismoodus
- 13 Positsioneerimisklahv  
(keerake paremale)  
auto/slope-funktsioon: X/Y  
telgede ülespoole liigutamine
- 14 Pöörlemiskiiruse valimine  
0, 300, 600 p/min
- 15 Positsioneerimisklahv  
(keerake vasakule)  
auto/slope-funktsioon: X/Y  
telgede liigutamine allapoole
- 16 X/Y-telje muutmine


**Ruumivõre:** Näitab laseritasandeid ja funktsioone.

auto: Automaatne väljajoondus / slope: Manuaalne väljajoondus



## Horisontaalne nivelleerimine ja vertikaalne nivelleerimine

- Horisontaalne: Pange seade võimalikult tasasele pinnale üles või kinnitage statiivile.
- Vertikaalne: Asetage seade küljele Juhtpaneel on ülespoole suunatud. 5/8 " saab kasutada seadme paigaldamiseks vertikaalselt statiivile.
- Vajutage SISSE/VÄLJA-klahvi.





Auto/slope-funktsiooni LED väljas: automaatne väljajoondus


Seade nivelleerib end automaatselt  $\pm 4^\circ$  ulatuses. Nivelleerimise ajal laser pöörleb ja kallutus LED vilgub. Kui nivelleerimine on lõppenud, vilgub kallutus LED kiiresti. Laser pöörleb maksimaalse kiirusega. Vt ka jaotist "Sensor Automatic" ja "ADS-Tilt".



Kui seade pandi üles kaldu (väljaspool  $4^\circ$ ), siis seisab prismapea paigal ning laser ja LED auto/slope vilguvad. Siis tuleb seade tasasemale pinnale üles panna.

## Vertikaalse laseritasandi positsioneerimine

Vertikaalpiirkonnas saab laseritasandit täpselt positsioneerida. "Sensor Automatic" jäääb aktiivseks ja nivelleerib vertikaalse laseritasandi välja. Vt alljärgnevat joonist.




Kui auto/slope-LED vilgub, siis on saavutatud maksimaalne seadistuspiirkond  $4^\circ$ . Siis pange seade horisontaalselt üles ja lülitage välja ning taas sisse.


# Quadrum Compact / Compact Green

## Kaldefunktsoon kuni 4° – horisontaalne

Koos kaldefunktsooni aktiveerimisega lülitatakse Sensor-Automatic välja. Selleks vajutage auto/slope-klahvi. Pluss/miinus-klahvid võimaldavad kalde motoorset ümberseadistamist. Seejuures saab X- ja Y-telge teineteisest eraldi ümber seadistada. Vt alljärgnevaid jooniseid.



## Kaldefunktsoon kuni 4° – vertikaalne



Kui on saavutatud maksimaalne kaldepiirkond 4°, siis ! laser seisub ja hakkab vilkuma. Sel juhul vähendage kaldenurka.

## Kaldefunktsoon > 4°

Suuremaid kaldeid on võimalik kasutada lisavarustusse kuuluva nurgaplaadiga, toote nr 080.75. VIHJE: Laske seadmel esmalt iseseisvalt välja joonduda ja seadke nurgaplaat nulli. Siis lülitage Sensor-Automatic auto/slope-klahviga välja. Seejärel kallutage seadet soovitud suunas.



Auto/slope-funktsiooni LED sees: manuaalne väljajoondus

## Laserimoodused

### Rotatsionimoodus

Rotatsioniklahviga seadistatakse pööretearvu: 0, 300, 600 p/min




### Punktimoodus

Punktimoodusesse pääsemiseks vajutage niimitu korda rotatsioniklahvi, kuni laser enam ei pöörle. Laserit on võimalik positsioneerimisklahvidega keerata soovitud asendisse.



### Skaneerimismoodus

Skaneerimisklahviga saab valgusintensiivset segmenti 4-s erinevas laiuses aktiveerida ning seadistada. Segment pööratakse positsioneerimisklahvidega soovitud positsiooni.




## Käsivastuvõtumoodus

Lisavarustusse kuuluva laservastuvõtjaga töötamine: Seadke rotatsioonlaser maksimaalsele pööretearvule ja lülitage laservastuvõtja sisse. Vt selle kohta vastava laservastuvõtja kasutusjuhendit.



## Referentslaseriga töötamine

Seade on varustatud ühe referentslaseriga. Vertikaalrežiimis on referentslaser mõeldud seadme joondamiseks. Selleks häältestage referentslaser seinaga paralleelseks. Så er det lodrette laserplan indstillet i en ret vinkel til væggen. Vaata joonist.



## Juhised hoolduse ja hoolitsuse kohta

Puhastage köik komponendid kergelt niisutatud lapiga ja vältige puhastus-, küürimisvahendite ning lahustite kasutamist. Võtke aku enne pikemat ladustamist välja. Ladustage seadet puhtas, kuivas kohas.

## Kalibreerimine

Mõõteseadet tuleks mõõtmistulemuste täpsuse tagamiseks regulaarselt kalibreerida ja kontrollida. Soovitame, et kalibreerimisintervall oleks üks aasta. Vajadusel võtke ühendust oma edasimüüjaga või pöörduge ettevõtte UMAREX-LASERLINER klienditeenindusosakonna poole.

**Tehnilised andmed**

(Jätame endale õiguse tehniliksteks muudatusteks. 25W12)

Iseloodimisvahemik	$\pm 4^\circ$
Täpsus	$\pm 0,15 \text{ mm} / \text{m}$
Nivelleerimine	automaatne horisontaalne / vertikaalne
Seadistuskiirus	u 30 sek kogu töönurga ulatuses
Rotatsiooni pöörete arv	0, 300, 600 p/min
Laserkiire laine pikkus punane / roheline	635 nm / 515 nm
Laserkiire laine pikkus Lähtekoha kiir punane / roheline	650 nm / 515 nm
Joonlaseri laseriklass	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Toitepinge	Li-Ion akupakk 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Käituskestus punane / roheline	u 25 tundi / u23 tundi
Laadimisaeg	u 4 tundi
Töötингimused	-10°C ... 50°C, õhuniiskus max 80% rH, mitte kondenseeruv, töökõrgus max 4000 m üle NN (normaalnull)
Ladustamistingimused	-10°C ... 70°C, õhuniiskus max 80% rH
Kaitseliik	IP 66
Mõõtmed (L x K x S)	170 x 188 x 170 mm
Kaal	1.575 g (sh aku)
<b>Kaugjuhtimispult</b>	
Toitepinge	2 x 1,5V LR6 (AA)
Kaugjuhtimispulti tegevusulatus	max. 30 m (IR-control)
Kaal	146 g (koos patareiga)

# **Quadrum Compact / Compact Green**

---

## **ELi ja UK nõuded ja utiliseerimine**

Seade täidab kõik nõutavad normid vabaks kaubavahetuseks ELi ja UK piires. See toode, kaasa arvatud tarvikud ja pakend, on elektriseade, mis tuleb väärustlike toorainete tagasisaamiseks suunata Euroopa ja UK kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete, akude ja pakendite direktiividele keskkonnasõbralikku taaskasutusse. Elektriseadmed, patareid ja pakend ei kuulu olmeprügi hulka. Tarbijad on kohustatud andma kasutatud patareid ja akud tasuta avalikku kogumiskohta, müügipunkti või tehnilisse klienditeenindusse. Patarei tuleb kaubanduses saadaval olevate tööriistadega seadmest eemaldada ning suunata enne seadme jäätmekäitlelusse andmist eraldi kogumisse. Kui teil on patarei eemaldamise kohta küsimusi, siis võorduge UMAREX-LASERLINERi klienditeeninduse poole. Palun võtke ühendust oma asukohajärgse omavalitsusega, et saada teavet sobivate jäätmejaamade kohta ning järgige vastavaid jäätmekäitlelus- ja ohutusjuhiseid kogumispunktides.

Edasised ohutus- ja lisajuhised aadressil:


Quadrum Compact: <https://packd.li/l/aos/in>

Quadrum Compact Green: <https://packd.li/l/aor/in>

## Kalibreerimise kontrollimiseks valmistumine


Te saate laseri kalibreerimist kontrollida. Pange laser 2 seina vahel **keskkohta** üles, mis on teineteisest vähemalt 5 m kaugusele. Lülitage seade sisse. Palun kasutage optimaalseks kontrollimiseks stativi. **TÄHTIS:** Sensoriautomaatika peab olema aktiivne (auto/slope-LED on väljas).

1. Märgistage punkt A1 seinal.
2. Pöörake seadet  $180^\circ$  võrra ja märgistage punkt A2. Punktide A1 ja A2 vahel on nüüd horisontaalne lähteväärtus.



## Kalibreerimise kontrollimine

3. Asetage seade seinale võimalikult lähedale punkti A1 märgistatud kõrgusele.
4. Pöörake seadet  $180^\circ$  võrra ja märgistage punkt A3. Vahe punktide A2 ja A3 vahel on tolerants.
5. Korake Y- või Z- telje ülekontrollimiseks 3. ja 4.



! Kui X-, Y- või Z-telje puhul paiknevad punktid A2 ja A3 rohkem kui 0,15 mm / m teineteisest eemal, siis on tarvis uuesti häälestada. Võtke ühendust oma edasimüüjaga või pöörduge ettevõtte UMAREX-LASERLINER klienditeenindusosakonna poole.

## Häälestusmoodus

Jälgige häälestamisel rotatsioonlaseri joondust.

Lülitage seade sisse. Lülitage kallutusfunktsioon välja.

### X-telje häälestamine

Häälestusmooduse aktiveerimine: Vajutage nuppu ON/OFF 3 sekundit, kuni automaat/slope LED vilgub.



Häälestamine: Söidutage laser positsioneerimis-klahvidega kaugjuhtimispuldi aktuaalsest positsioonist referentspunktiga A2 kõrgusele. Selleks vajutage mitu korda sekundi taktis positsioneerimis-klahve, kuni on saavutatud soovitud positsioon.



Häälestuse tühistamine: Lülitage seade välja.



Salvestamine: Uue seadistuse salvestamiseks vajutage uuesti 3 sekundit nuppu ON/OFF.



### Y- ja Z-telje häälestamine


Y-telje reguleerimiseks lülitage kaugjuhtimispuldi nupu X/Y abil Y-teljele ja toimige samamoodi nagu X-telje reguleerimisel.



Pange seade Z-telje häälestamiseks vertikaalselt üles ja toimige sarnaselt X-telje häälestamisele.



Kontrollige häälestus enne kasutamist, pärast transportimist ning pikajaliste ladustamist regulaarselt üle. Kontrollige seejuures alati kõiki telgi.





Citiți integral instrucțiunile de exploatare, caietul însoțitor „Indicații privind garanția și indicații suplimentare” precum și informațiile actuale și indicațiile apăsând link-ul de internet de la capătul acestor instrucțiuni. Urmați indicațiile din cuprins. Aceste instrucțiuni trebuie păstrate și la predarea mai departe a dispozitivului laser.

## **Utilizarea conformă cu destinația**


“Acest laser rotativ este conceput pentru alinierea în plan orizontal. Prin intermediul filetelui 5/8” integrat în lateralul carcasei pentru montarea pe stative, acesta este adekvat inclusiv pentru alinierea precisă verticală. Totodată, aparatul poate fi coborât pentru stabilirea pantelor printr-un reglaj digital al înclinației pe direcția X și Y. Quadrum Compact poate fi utilizat cu receptorii SensoLite 110, 210, 310 și 410, precum și SensoMaster M350.”

## **Indicații generale de siguranță**

- Utilizați aparatul exclusiv conform destinației sale de utilizare cu respectarea specificațiilor.
- Aparatele de măsură și accesorii nu constituie o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Reconstruirea sau modificarea aparatului nu este admisă, astfel se anulează autorizația și specificațiile de siguranță.
- Nu expuneți aparatul la solicitări mecanice, temperaturi ridicate, umiditate sau vibrații puternice.
- Aparatul nu mai are voie să fie utilizat atunci când una sau mai multe dintre funcțiile acestuia s-au defectat sau nivelul de încărcare a bateriilor este redus, precum și dacă este deteriorată carcasa.
- Atunci când utilizați echipamentul exterior, acordați atenție ca aparatul să fie utilizat numai în condiții de mediu corespunzătoare resp. cu adoptarea măsurilor de protecție adecvate.
- Țineți cont de prevederile de siguranță ale autorităților locale resp. naționale privind utilizarea corespunzătoare a aparatului.

## Indicații de siguranță

Manipularea cu lasere clasa a 2-a



EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

- Atenție: Nu priviți direct sau în raza reflectată.
- Nu îndreptați raza laser spre persoane.
- Dacă raza laser clasa 2 intră în ochi, aceștia trebuie închiși conștient și capul trebuie îndepărtat imediat din dreptul razei.
- Nu priviți niciodată în raza laser sau reflecția acesteia cu instrumente optice (lupă, microscop, binoclu, ...).
- Nu utilizați laserul la înălțimea ochilor (1,40 ... 1,90 m).
- Suprafețele care reflectă bine, care oglindesc sau lucioase trebuie acoperite în timpul exploatarii dispozitivelor laser.
- În domeniile de trafic public limitați calea razei pe cât posibil cu ajutorul limitărilor de acces și pereți mobili și marcați zona laser cu indicatoare de avertizare.

## Indicații de siguranță

Manipularea cu razele electromagnetice

- Aparatul de măsură respectă prescripțiile și valorile limită pentru compatibilitatea electromagnetică în conformitate cu directiva EMC 2014/30/UE.
- Trebuie respectate limitările locale de funcționare de ex. în spitale, în aeroporturi, la benzinării, sau în apropierea persoanelor cu stimulatoare cardiace. Există posibilitatea unei influențe periculoase sau a unei perturbații de la și din cauza aparatelor electrice.
- La utilizarea în apropierea tensiunilor ridicate sau în zona câmpurilor electomagnetice variabile ridicate poate fi influențată exactitatea măsurării.

## Proprietăți speciale ale produsului și funcții

### **SENSOR AUTOMATIC**

Laserul rotativ se orientează automat. Acesta se așează în poziția de bază necesară – în cadrul unghiului de lucru de  $\pm 4^\circ$ . Reglajul fin este preluat imediat de sistemul automat: Trei senzori electronici de măsurare interceptează în acest timp axele X, Y și Z.

### **ADS**

**Tilt**

Sistemul anti alunecare (ADS) previne măsurările eronate. Principiul de funcționare: Laserul este verificat la 30 de secunde după activarea ADS permanent în privința orientării corecte. Dacă aparatul este deplasat din cauza influențelor externe sau pierde punctul de referință de înălțime laserul se oprește. Suplimentar laserul se aprinde intermitent și ledul „tilt” se aprinde permanent. Pentru a putea lucra în continuare se apasă din nou tasta „tilt” sau se oprește și se pornește aparatul.

**tilt** ADS nu este activat după pornire. Pentru a proteja aparatul orientat împotriva modificărilor de poziție cauzate de influența exteroară, ADS trebuie activat apăsând tasta „tilt”. Funcția ADS este indicată prin aprinderea intermitentă a ledului „tilt”, vezi poza de mai jos.



ADS cuplează monitorizarea numai după 30 sec. după nivelarea completă în plan a laserului (faza de orientare). Ledul „tilt” se aprinde intermitent în cadență de o secundă în timpul fazei de setare, se aprinde intermitent mai rapid când ADS este activ.

### Mod de funcționare al ADS-ului

Pornit



Începere rotație

**tilt** Activarea ADS:  
Se apasă tasta  
Tilt, ledul „tilt” se  
aprinde intermitent  
în cadență de o  
secundă.

ADS armat după  
30 sec., ledul  
„Tilt” se aprinde  
intermitent rapid.

Influență  
externă

Laserul rămâne nemîscat pentru siguranță, laserul se aprinde intermitent și ledul „tilt” luminează permanent.



**BLOCATOR** pentru transportare: Aparatul este protejat la transport cu o frână specială de motor.




**Protecție împotriva prafului și apei** - Aparatul se remarcă printr-o protecție deosebită împotriva prafului și ploii.



**Funcția anti-tremurat**: Sistemul electronic nivelează permanent aparatele, chiar și când acestea se află în mișcare. Pentru amplasarea rapidă pe suport cu vibrații și zone cu vânt.

## Manipularea sursei / acumulatorului litiu-ion

- Acumulatorul se poate încărca în aparat prin intermediul sursei de 9V din pachet sau extern prin intermediul acumulatorului integrat în mufa USB-C cu o sursă standard USB-C.
- Utilizați sursa/încărcătorul numai în spații interioare, închise, nu-l expuneți la umiditate sau în ploaie, în caz contrar există riscul de electrocutare.
- Înaintea utilizării aparatului încărcați complet acumulatorul.
- Conectați sursa/încărcătorul la rețeaua de curent și mufa de conectare a aparatului la pachetul de acumulatori. Vă rugăm să utilizați numai sursa/încărcătorul furnizat. Atunci când este utilizată un/o sursă/încărcător eronat, garanția se anulează.
- Seadme laadimise ajal vilguvad LEDid vasakult paremale töusvalt. Laadimisprotseduur on lõppenud, kui kõik kolm LEDi põlevad pidevalt.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, LED-urile se aprind intermitent ascendent de la dreapta la stânga. Procesul de încărcare este încheiat atunci când toate cele trei LED-uri se aprind continuu.
- În timpul încărcării acumulatorului, LED-ul pachetului de acumulatori este aprins roșu. Procesul de încărcare este încheiat atunci când ledul luminează albastru.



## Introducerea bateriilor în telecomandă


Se deschide compartimentul de baterii și se introduc bateriile (2 x 1,5V LR6 (AA)) conform simbolurilor de instalare.

Se va respecta polaritatea corectă.






- a** Leșire laser de referință
- b** Cap prismă / ieșire rază laser
- c** Câmp de deservire
- d** Câmp recepționare semnal infraroșu
- e** Mufă conectare pentru sursă/încărcător
- f** Resorturi de 5/8 "
- g** Compartiment acumulatori



- 1** Funcționare auto/slope
- 2** Funcționare LED auto/slope  
LED opriț: ajustare automată  
LED pornit: ajustare manuală
- 3** Tastă PORONIT/OPRIT
- 4** Indicator funcționare
- 5** LED funcție tilt (înclinare)
- 6** Funcție înclinare
- 7** Câmp recepționare semnal infraroșu
- 8** Indicator nivel de încărcare


# Quadrum Compact / Compact Green




- 10 Leșire semnal infraroșu
- 11 Indicator funcționare
- 12 Modul scanare
- 13 Tastă de poziționare  
(se rotește către dreapta)  
Funcționare auto/slope:  
Deplasarea axelor X/Y în sus
- 14 Se selectează viteza de rotație  
600 / 300 / 0 R/min
- 15 Tastă de poziționare  
(se rotește către stânga)  
Funcționare auto/slope:  
Deplasarea axelor X/Y în jos
- 16 Modificarea axei X/Y

**Grilaj spațial:** Acesta indică nivelurile laserului și funcțiile.


auto: orientare automată / slope: orientare manuală




Nivelare orizontală




Nivelare verticală



Plan înclinat




Unghi de 90°



180° funcție de referențiere

## Nivelarea în plan orizontal și vertical

- Orizontal: Aparatul se amplasează pe o suprafață cât mai plată sau se fixează pe un stativ.
- Vertical: Așezați dispozitivul pe o parte. Câmpul de comandă indică în sus. Cel de 5/8" poate fi utilizat pentru a monta dispozitivul pe verticală pe un trepied.
- Se apasă tasta PORNIT/OPRIT.





## Funcționare LED auto/slope oprită: ajustare automată


Dispozitivul se nivelează automat într-un interval de  $\pm 4^\circ$ . În timpul fazei de nivelare, laserul se rotește și LED-ul de înclinare clipește. Când nivelarea este completă, LED-ul de înclinare clipește rapid. Laserul se rotește la viteză maximă. Consultați, de asemenea, secțiunea "Sensor Automatic" și "ADS-Tilt".



Atunci când aparatul a fost amplasat prea înclinat (în afara marjei de  $4^\circ$ ), capul prismei stă fix iar laserul precum și LED-ul auto/slope pâlpâie. Atunci aparatul trebuie să fie amplasat pe o suprafață mai plană.

## Pozitionarea nivelului laser vertical


În modul vertical nivelul laser se poate poziționa exact. "Sensor Automatic" (senzorul automat) rămâne activ și indică nivelul în plan vertical cu laserul. Vezi imaginea următoare.




Dacă ledul auto/slope se aprinde intermitent este atins nivelul maxim de ajustare de  $4^\circ$ . Apoi aparatul se poziționează orizontal după care se oprește și pornește din nou.

## Funcția de înclinare de până la 4° – orizontal

La activarea funcției de înclinare senzorul automat se oprește. Pentru aceasta se apasă tasta auto/slope. Tastele plus/minus permit ajustarea motorizată a înclinării. Astfel axele X și Y se pot ajusta individual una față de cealaltă. Vezi imaginile următoare.



## Funcția de înclinare de până la 4° – vertical



La atingerea unui domeniu de înclinare maxim de 4° laserul rămâne nemîșcat și se aprinde intermitent. Apoi se reduce unghiul de înclinare.

## Funcția de înclinare > 4°

Înclinaările mai mari pot fi realizate cu placa unghiulară optională, nr. articol 080.75. SFAT: Mai întâi lăsați aparatul să se orienteze automat și așezați placa unghiulară în poziția zero. Apoi se oprește Sensor-Automatic cu tasta auto/slope. În cele din urmă aparatul se înclină în unghiul dorit.



Funcționare LED auto/slope pornită: ajustare manuală

## Mod laser

### Modul de rotire

Cu butonul de rotație pot fi obținute următoarele viteze de rotație: 0, 300, 600 R/min




### Modul punctiform

Pentru a accesa modul punctiform, butonul de rotație se apasă atât de des până când laserul nu se mai rotește. Laser-ul se poate roti în poziția dorită cu ajutorul tastelor de poziționare.



### Modul scanare

Cu tasta Scan, un segment cu lumină intensivă poate fi activat și setat în 4 lățimi diferite. Segmentul se rotește în poziția dorită cu tastele de poziționare.




## Modul de receptor manual

Lucrările cu receptoarele opționale de laser:  
Laserul cu rotație se setează la numărul maxim  
de rotații iar receptorul laser se pornește. Vezi  
pentru aceasta instrucțiunile de utilizare ale  
unui receptor laser corespunzător.



## Lucrul cu laserul de referință

Aparatul dispune de un laser de referință. În  
funcționarea verticală, laserul de referință servește  
la alinierea aparatului. Acest lucru este realizat  
prin ajustarea laserelor de referință în paralel cu  
peretele. Apoi planul laser vertical este aliniat în  
unghi drept față de perete, vezi ilustrația.



## Indicații privind întreținerea și îngrijirea

Curățați toate componentele cu o lavetă ușor umedă și evitați utilizarea de  
agenți de curățare, abrazivi și de dizolvare. Scoateți acumulatorul înaintea unei  
depozitări de durată. Depozitați aparatul la un loc curat, uscat.

## Calibrare

Aparatul de măsură trebuie să fie calibrat și verificat în mod regulat pentru a  
garanta exactitatea și funcționarea. Recomandăm intervale de calibrare de un  
an. Contactați în acest sens comerciantul Dvs. sau adresați-vă departamentului  
service UMAREX-LASERLINER.

**Date tehnice** (Ne rezervăm dreptul să efectuăm modificări tehnice. 25W12)

Domeniu de nivelare individuală	$\pm 4^\circ$
Exactitate	$\pm 0,15 \text{ mm} / \text{m}$
Nivelarea	orizontală / verticală automată
Viteza de setare	cca. 30 sec. pe întreg unghiul de lucru
Turatie rotație	0, 300, 600 R/min
Lungime undă laser roșu / verde	635 nm / 515 nm
Lungime undă laser	650 nm / 515 nm
Rază de referință roșu / verde	
Clasă laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Alimentare tensiune	Pachet acumulatori li-ion 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Durata de funcționare roșu / verde	cca. 25 ore / cca. 23 ore
Timp de încărcare	cca. 4 ore
Condiții de lucru	-10°C ... 50°C, umiditate aer max. 80% rH, fără formare condens, înălțime de lucru max. 4000 m peste NN (nul normal)
Condiții de depozitare	-10°C ... 70°C, umiditate aer max. 80% rH
Tip protecție	IP 66
Dimensiuni (L x Î x A)	170 x 188 x 170 mm
Greutate	1.575 g (inclusiv pachetul de baterii)
<b>Telecomandă</b>	
Alimentare tensiune	2 x 1,5V LR6 (AA)
Rază de acțiune telecomandă	max. 30 m (control IR)
Greutate	146 g (incl. baterii)

## **ELi ja UK nõuded ja utiliseerimine**

Seade täidab kõik nõutavad normid vabaks kaubavahetuseks ELi ja UK piires. See toode, kaasa arvatud tarvikud ja pakend, on elektriseade, mis tuleb väär-tuslike toorainete tagasisaamiseks suunata Euroopa ja UK kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete, akude ja pakendite direkтиividele keskkonnasõbralikku taaskasutusse. Dispozitivele electrice, bateriile și ambala-jele nu trebuie debarasate la deșeurile menajere. Utilizatorii sunt obligați prin lege să returneze gratuit bateriile și acumulatorii uzați la un punct de colecta-re public, la un punct de vânzare sau la serviciul tehnic pentru clienți. Bateria trebuie să fie scoasă intactă din aparat cu ajutorul unui instrument disponibil în comerț și debarasată separat înainte de a returna aparatul pentru deba-rasare. Dacă aveți întrebări privind îndepărarea bateriei, contactați departa-mentul service al UMAREX-LASERLINER. Contactați autoritățile locale pentru a vă informa în privința locurilor speciale de debarasare corespunzătoare și respectați instrucțiunile respective de debarasare și de siguranță la punctele de preluare.

Edasised ohutus- ja lisajuhised aadressil:


Quadrum Compact: <https://packd.li/l/aos/in>

Quadrum Compact Green: <https://packd.li/l/aor/in>

## Pregătirea verificării calibrării


Puteți controla calibrarea laserului. Așezați aparatul în **mijloc** între 2 perete care se află la o distanță de min. 5 m unul de celălalt. Porniți aparatul. Pentru verificarea optimă se va utiliza un stativ. **IMPORTANT:** Senzorul automat trebuie să fie activ (ledul auto/slope este oprit).

1. Marcați punctul A1 pe perete.
2. Rotiți aparatul cu  $180^\circ$  și marcați punctul A2. Între A1 și A2 aveți acum o referință orizontală.



## Verificarea calibrării

3. Așezați aparatul cât de aproape posibil de perete la înălțimea punctului marcat A1.
4. Rotiți aparatul cu  $180^\circ$  și marcați punctul A3. Diferența între A2 și A3 reprezintă toleranța.
5. Se repetă pașii 3 și 4 pentru verificarea axelor Y resp. Z.



! Dacă la axele X, Y sau Z distanța dintre punctele A2 și A3 este mai mare de 0,15 mm / m, este necesară o nouă ajustare. Contactați un comerciant specializat și adresați-vă departamentului service UMAREX-LASERLINER.

## Modul de ajustare

Acordați atenție la ajustare la orientarea laserului rotativ.

Porniți dispozitivul. Dezactivați funcția de înclinare.

### Ajustarea axei X

Activarea modului de ajustare: Apăsați butonul ON/OFF timp de 3 secunde până când LED-ul auto/slope clipește.



Ajustarea: Cu ajutorul tastelor de poziționare a telecomenții laserul se aduce de la poziția actuală la înălțimea punctului de referință A2. Pentru aceasta se apasă tastele de poziționare de mai multe ori în cadență de o secundă până la atingerea poziției dorite.



Renunțare la ajustare: Se decuplează aparatul.



Salvarea: Pentru a salva noua reglare, apăsați din nou butonul ON/OFF timp de 3 secunde.




### Ajustarea axelor Y și Z

Pentru a regla axa Y, utilizați butonul X/Y de pe telecomandă pentru a comuta la axa Y și procedați în același mod ca pentru reglarea axei X.



Pentru ajustarea axei Z aparatul se poziționează vertical și se procedează în același fel ca la ajustarea axei X.

! Verificați în mod regulat ajustarea înainte de utilizare, după transportare sau depozitare îndelungată. La aceasta, controlați toate axele.





Прочетете изцяло ръководството за експлоатация, приложената брошура „Гаранционни и допълнителни инструкции“, както и актуалната информация и указанията в препратката към интернет в края на това ръководство. Следвайте съдържащите се в тях инструкции. Този документ трябва да се съхранява и да се предаде при предаване на лазерното устройство.

## Употреба по предназначение


Този ротационен лазер е предназначен за подравняване на хоризонтални равнини. Чрез вградената странично в корпуса 5/8"" резба за монтаж върху стави той може да се използва също и за вертикално подравняване. Чрез цифровата настройка на наклона лазерът може да се спуска по посока на оста X и оста Y за определяне на наклони. Quadrum Compact може да се използва с приемниците SensoLite 110, 210, 310 и 410, както и SensoMaster M350.

## Общи инструкции за безопасност

- Използвайте уреда единствено съгласно предназначението за употреба в рамките на спецификациите.
- Измервателните уреди и принадлежностите не са играчки за деца.  
Да се съхраняват на място, недостъпно за деца.
- Не се допускат модификации и изменения на уреда. Това ще доведе до невалидност на разрешителното и спецификацията за безопасност.
- Не излагайте уреда на механично натоварване, екстремни температури, влага или прекалено високи вибрации.
- Уредът не трябва да се използва повече, ако бъдат нарушени една или повече функции, ако зарядът на батерията е нисък или ако корпусът е повреден.
- При използване навън обърнете внимание устройството да се използва само при съответни метеорологични условия, съответно при подходящи защитни мерки.
- Моля придържайте се към мерките за безопасност на местни и национални органи за правилното използване на устройството.

## Инструкции за безопасност

Работа с лазери от клас 2



EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

- Внимание: Не гледайте в директния или отразения лъч.
- Не насочвайте лазерния лъч към хора.
- Ако лазерно лъчение от клас 2 попадне в окото, очите трябва съзнателно да се затворят и главата веднага да се премести настрани от лъча.
- Никога не гледайте лазерния лъч или неговото отражение с оптични прибори (лупа, микроскоп, далекоглед, ...).
- Не използвайте лазера на нивото на очите (1,40 ... 1,90 м).
- По време на работа с лазерни устройства силно отразявящите, огледалните или гланцовите повърхности трябва да се покриват.
- На места с обществен трафик по възможност ограничавайте пътя на лъча чрез капаци или преносими стени и обозначете зоната на лазера с предупредителни табели.

## Инструкции за безопасност

Работа с електромагнитно лъчение

- Измервателният уред спазва предписанията и граничните стойности за електромагнитната съвместимост съгласно Директива 2014/30/EC за електромагнитната съвместимост (EMC).
- Трябва да се спазват локалните ограничения в работата, като напр. в болници, в самолети, на бензиностанции или в близост до лица с пейсмейкъри. Съществува възможност за опасно влияние или смущение от електронни уреди.
- При използване в близост до високи напрежения или под силни електромагнитни променливи полета може да бъде повлияна точността на измерване.

## Специални характеристики на продукта и функции



Ротационният лазер се подравнява самостоятелно. Той се установява в необходимото начално положение – в рамките на работен ъгъл  $\pm 4^\circ$ . Автоматичната система извършва фина настройка: Три електронни измерителни датчика регистрират осите X, Y и Z.

### **ADS** „Tilt“

Система за компенсация на дрейфа (ADS) предотвратява неточните измервания. Принцип на работа: 30 секунди след активирането на ADS започва да се извършва непрекъснат контрол на подравняването на лазера. Ако устройството бъде изместено от външни фактори или лазерът загуби своя еталон за височина, лазерът спира. Освен това, лазерът мига и светодиодът за наклон свети постоянно. За да може да продължи работата, натиснете отново бутона за наклон или изключете и включете уреда.

След включването ADS не е активна. За да се предотврати промяната на позицията на прибора в следствие на външни въздействия, след като същият е настроен, трябва да се активира ADS чрез натискане на бутона за наклон. Функцията ADS се индицира чрез светодиода за наклон, вижте илюстрацията по-долу.



Внимание: ADS се включва функцията на следене 30 сек. след пълното нивелиране на лазера (фаза на установяване). Мигане на светодиода за наклон с такт една секунда по време на фазата на установяване, бързо мигане, когато ADS е активна.

### Принцип на действие на ADS

Включване



Фаза на настройка на  
Автоматичния датчик

Ротацията  
започва

ADS се активира след  
30 сек., бързо мигане на  
светодиода за наклон.

Външно  
въздействие

Активиране на ADS:  
Натиснете бутона  
за наклон, мигане  
на светодиода за  
наклон с такт една  
секунда.

Лазерът  
остава  
неподвижен заради  
безопасността, лазерът  
мига и светодиодът за  
наклон свети постоянно.



lock Транспортна БЛОКИРОВКА: Уредът се защитава при транспорт чрез специална моторна спирачка.




Защита от прах и вода – Уредът се характеризира със специална защита от прах и дъжд.



Антивибрационна функция: Антивибрационна функция: Електрониката нивелира уредите постоянно, също и когато се намират в движение. За бързо установяване, при вибриращи подложки и при вятър.

## Боравене с мрежовия адаптер / литиевоионната акумулаторна батерия

- Акумулаторната батерия може да се зарежда в устройството чрез приложения 9 V мрежов адаптер или външно чрез вградения в акумулаторната батерия USB-C съединител чрез стандартно USB-C захранване.
- Използвайте захранващия блок/ зарядното устройство само в затворени помещения, не го излагайте на влага или дъжд, тъй като в противен случай съществува опасност от електрически удар.
- Преди да използвате уреда, заредете изцяло акумулаторната батерия на уреда.
- Свържете захранващия блок/зарядното устройство с електрозахранването и съединителната букса на акумулаторната батерия на уреда. Моля, използвайте само приложения захранващ блок/зарядно устройство. Използването на неправилен захранващ блок зарядно устройство анулира гаранцията.
- По време на зареждането на уреда светодиодите мигат във възходящ ред от дясно наляво. Процесът на зареждане е завършен, когато всички три светодиода започнат да светят постоянно.
- Когато се зарежда акумулаторната батерия, светодиодът на батерията свети в червено. Когато светодиодът светне в син, зареждането е приключило.




## Поставяне на батериите на дистанционното управление

Отворете гнездото за батерии и поставете батериите (2 x 1,5V LR6 (AA)) според инсталационните символи. Следете за правилна полярност.






- a** Еталонен изход лазер
- b** Призмена глава / Изход за лазерния лъч
- c** Панел за управление
- d** Приемно поле инфрачервен сигнал
- e** Съединителна букса за захранващия блок/зарядното устройство
- f** Резба 5/8 цола
- g** Отделение за акумулаторна батерия




- 1** Функция auto / slope
- 2** Светодиод за функцията auto / slope  
Светодиодът е изключен:  
Автоматично подравняване  
Светодиодът е включен:  
Ръчно подравняване
- 3** Бутон ВКЛ / ИЗКЛ
- 4** Работна индикация
- 5** Светодиод - функция за наклон
- 6** Функция за наклон
- 7** Приемно поле инфрачервен сигнал
- 8** Индикация за състоянието на заряда

# Quadrum Compact / Compact Green




- 10 Изход за инфрачервен сигнал
- 11 Работна индикация
- 12 Режим сканиране
- 13 Бутон за позициониране (въртено надясно)  
Функция auto / slope:  
Преместване на осите X/Y нагоре
- 14 Избор на скоростта на ротация  
600 / 300 / 0 об/мин
- 15 Бутон за позициониране (въртено наляво)  
Функция auto / slope:  
Преместване на осите X/Y надолу
- 16 Промяна на осите X/Y


**Пространствени решетки:** Те показват равнините на лазера и функциите.  
Auto (автом): Автоматично подравняване / slope (ръч): Ръчно подравняване.




Хоризонтално нивелиране




Вертикално нивелиране



Наклонени равнини




ъгъл 90°



180° референтна функция

## Хоризонтално и вертикално нивелиране

- Хоризонтално: Поставете прибора върху възможно най-хоризонтална повърхност или го закрепете на статив.
- Вертикално: Поставете устройството настрани. Панелът за управление сочи нагоре. 5/8" може да се използва за вертикален монтаж на устройството върху статив.
- Натиснете бутона ВКЛ/ИЗКЛ.






Светодиодът за функцията auto/ slope е изгаснал:  
Автоматично подравняване

Устройството се нивелира автоматично в рамките на  $\pm 4^\circ$ . По време на фазата на нивелиране лазерът се върти и светодиодът за наклон мига. Когато нивелирането е завършено, светодиодът за наклон мига бързо. Лазерът се върти с максимална скорост. Вижте също така раздела "Автоматичен сензор" и "ADS-Tilt".

Когато уредът е поставен под по-голям наклон (повече от  $4^\circ$ ), призмената глава стои и лазерът, както и LED auto/slope, мигат. Тогава уредът трябва да бъде поставен върху хоризонтална повърхност.

## Позициониране на вертикалната равнина на лазера


При работа във вертикално положение лазерната равнина може да се позиционира точно. "Автоматичен датчик" остава активен и нивелира вертикалната лазерна равнина. Вижте следващата фигура.




Когато мига светодиодът автом/ръчно, е достигнат максималният диапазон на регулиране  $4^\circ$ . Тогава поставете хоризонтално уреда, изключете го и отново го включете.

## Функция за наклон до 4° – хоризонтално

С активирането на функцията за наклон се изключва автоматичният датчик. За целта натиснете бутона автом/ръчно. Бутоните плюс/минус позволяват регулиране на наклона с двигател. При това осите X и Y могат да се регулират поотделно. Вижте следващите фигури.



## Функция за наклон до 4° – вертикално



Когато се достигне максималният диапазон на наклон 4° ! лазерът спира и мига. После намалете ъгъла на наклон.

## Функция за наклон > 4°

Големи наклони могат да се компенсират чрез допълнителна ъглова планка, Кат. № 080.75.

**УКАЗАНИЕ:** Оставете прибора да се подравни автоматично и установете в нулева позиция ъгловата планка. След това натиснете бутона автом./ръчно, за да изключите автоматичния датчик. Накрая наклонете прибора на желания от вас ъгъл.



Светодиодът за функцията Автом./Ръчно свети: Ръчно подравняване

## Режим на лазера

### Режим - Ротация

Оборотите се задават чрез бутона Ротация: 0, 300, 600 об/мин




### Точков режим

За да отидете в точков режим, натискайте многократно бутона Ротация, докато лазерът спре да се върти. Лазерът може да се завърти в желаната позиция чрез бутоните за позициониране.



### Режим сканиране

Чрез бутона Сканиране сегмент с променлива интензивност може да се активира и настрои на 4 различни интензивности. Сегментът може да се завърти в желаната позиция в измервателната равнина чрез бутоните за позициониране.




## Режим ръчен приемник

Работи с лазерен приемник по избор: Работи с лазерен приемник по избор: Задайте максимални обороти на ротационния лазер и включете лазерния приемник. Вижте това в Ръководството за работа на съответния лазерен приемник.



## Работа с еталонния лазер

Уредът разполага с два еталонни лазера. При вертикална работа еталонният лазер служи за подравняване на прибора. За целта настройте еталонния лазер паралелно към стената. Тогава вертикалната лазерна равнина е установена под прав ъгъл спрямо стената, вижте фигурата.



## Указания за техническо обслужване и поддръжка

Почиствайте всички компоненти с леко навлажнена кърпа и избягвайте използването на почистващи и абразивни препарати и разтворители. Извадете акумулаторната батерия, когато уредът няма да бъде използван продължително време. Съхранявайте уреда на чисто и сухо място.

## Калибриране

Измервателният уред трябва редовно да се калибрира и изпитва, за да се гарантира точността и функционирането. Препоръчваме интервал на калибриране от една година. При необходимост се свържете с Вашия дилър или се обърнете към сервизния отдел на UMAREX-LASERLINER.

## Технически характеристики (Запазва се правото за технически изменения. 25W12)

Диапазон на само-нивелиране	$\pm 4^\circ$
Точност	$\pm 0,15 \text{ mm} / \text{m}$
Нивелиране	хоризонтално/вертикално автоматично
Време за подравняване	ок. 30 сек. по целия работен ъгъл
Ротационни обороти	0, 300, 600 об/мин
Дължина на вълната на лазера червен / зелен	635 nm / 515 nm
Дължина на вълната на лазера референтен лъч червен / зелен	650 nm / 515 nm
Клас на лазера	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Електрозахранване	Литиево-йонна акумулаторна батерия 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Срок на експлоатация червен / зелен	около 25 часа / около 23 часа
Време на зареждане	около 4 часа
Условия на работа	-10°C ... 50°C, относителна влажност на въздуха макс. 80%, без наличие на конденз, работна височина макс. 4000 м над морското равнище
Условия за съхранение	-10°C ... 70°C, относителна влажност на въздуха макс. 80%
Вид защита	IP 66
Размери (Ш x В x Д)	170 x 188 x 170 mm
Тегло	1.575 g (вкл. батерия)
<b>Дистанционно управление</b>	
Електрозахранване	2 x 1,5V LR6 (AA)
Обсег на дистанционното управление	макс. 30 m (инфрачервено управление)
Тегло	146 g (вкл. батерии)

## **Разпоредби на ЕС и Обединеното кралство и изхвърляне**

Уредът отговаря на всички необходими стандарти за свободно движение на стоки в рамките на ЕС и Обединеното кралство.

Този продукт, включително принадлежностите и опаковката, е електрически уред, който трябва да се рециклира по безопасен за природата начин, в съответствие с европейските и британските директиви за отпадъците от електрическо и електронно оборудване, батерии и опаковки за извлечение на ценни сировини. Не изхвърляйте електрически уреди, батерии и опаковки при домакинските отпадъци. Потребителите са законово задължени да предават използваните батерии и акумулатори безплатно в обществен пункт за събиране на отпадъци, пункт за продажба или техническа служба за клиенти. Батерията трябва да се извади от устройството, като се използва наличен в търговската мрежа инструмент, без да се разрушава, и да се изпрати за разделно събиране, преди да се върне устройството за изхвърляне като отпадък. Ако имате въпроси относно изваждането на батерията, моля, свържете се със сервисния отдел на UMAREX-LASERLINER. Моля, свържете се с Вашата община, за да се информирате за подходящите съоръжения за изхвърляне на отпадъци и следвайте съответните инструкции за изхвърляне и безопасност в пунктовете за събиране на отпадъци.

Още инструкции за безопасност и допълнителни указания ще намерите на адрес:

Quadrum Compact: <https://packd.li/l1/aos/in>


Quadrum Compact Green: <https://packd.li/l1/aor/in>

## Подготовка за проверка на калибровката

Можете да управлявате калибирането на лазера. Изправете уреда в **Средата** между две стени, които са на разстояние най-малко 5 м една от друга. Включете уреда. За оптимална проверка, моля, използвайте статив.


**ВАЖНО:** Автоматичният датчик трябва да бъде активен (светодиодът auto/slope не свети).

1. Маркирайте т. A1 на стената.
2. Завъртете уреда на  $180^\circ$  и маркирайте т. A2. Между A1 и A2 имате сега хоризонтална референция.



## Проверка на калибровката

3. Поставете уреда колкото е възможно по-близко до стената на височината на маркираната т. A1.
4. Завъртете уреда на  $180^\circ$  и маркирайте т. A3. Разликата между A2 и A3 е допускът.
5. Повторете 3. и 4. за проверката на Y-съотов. Z-оста.



! Когато при ос X, Y или Z точките A2 и A3 се намират на повече от 0,15 mm / m една от друга, е необходимо калибиране. Влезте във връзка с Вашия дилър или се обърнете към сервизния отдел на UMAREX-LASERLINER.

## Режим на калибиране

При калибирането обърнете внимание на подравняването на ротационния лазер.

Включете устройството. Изключете функцията за накланяне.

### Калибиране на ос X

Активирайте режима на калибиране: Натиснете бутона за включване/изключване за 3 секунди, докато светодиодът за автоматичен/човешки режим започне да мига.



Калибиране: С позициониращите бутони придвижете на дистанционното управление лазера от текущата позиция на височина на референтната точка A2. За целта натискайте многократно позициониращите бутони в такт една секунда, докато се достигне желаната позиция.



Отмяна на калибирането: Изключете прибора.



Запаметяване: За да запаметите новата настройка, натиснете отново бутона ON/OFF за 3 секунди.




### Калибиране на ос Y и ос Z

За да регулирате оста Y, използвайте бутона X/Y на дистанционното управление, за да превключите на оста Y и продължете по същия начин, както при регулирането на оста X.



За калибиране на ос Z, поставете вертикално уреда и постъпете аналогично както при калибиране на X-оста.



Редовно проверявайте калибровката на прибора преди употреба, след транспортиране и след продължително съхранение. Калибрирайте винаги всички оси.



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, το συνημμένο τεύχος „Εγγύηση και πρόσθετες υποδείξεις“ καθώς και τις τρέχουσες πληροφορίες και υποδείξεις στον σύνδεσμο διαδικτύου στο τέλος αυτών των οδηγιών. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες θα πρέπει να φυλάσσονται και να παραδίδονται μαζί με τη συσκευή λέιζερ στον επόμενο χρήστη.

## Ενδεδειγμένη χρήση

Αυτό το περιστροφικό λέιζερ προορίζεται για την ευθυγράμμιση του οριζόντιου επιπέδου. Χάρη στο ενσωματωμένο στο πλάι του περιβλήματος σπείρωμα 5/8" για τοποθέτηση σε τρίποδα, είναι κατάλληλο και για κάθετη ευθυγράμμιση. Για τον προσδιορισμό κλίσεων με ψηφιακή ρύθμιση κλίσης, υπάρχει η δυνατότητα χαμηλώματος του λέιζερ προς την κατεύθυνση του άξονα X και Y. Το Quadrum Compact μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους δέκτες SensoLite 110, 210, 310 και 410 καθώς και SensoMaster M350.

## Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σύμφωνα με τον σκοπό χρήσης εντός των προδιαγραφών.
- Οι συσκευές και ο εξοπλισμός δεν είναι παιχνίδι. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Προσθήκες ή τροποποιήσεις στη συσκευή δεν επιτρέπονται. Στις περιπτώσεις αυτές ακυρώνονται οι άδεια και οι προδιαγραφές ασφάλειας.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε μηχανική καταπόνηση, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία ή έντονους κραδασμούς.
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πλέον, εφόσον υπάρχει βλάβη σε μία ή περισσότερες λειτουργίες ή εξασθενήσει η μπαταρία, καθώς και σε ζημιά του περιβλήματος.
- Προσέξτε κατά τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους ώστε η συσκευή να χρησιμοποιείται μόνο σε κατάλληλες καιρικές συνθήκες και με τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.
- Τηρείτε τα μέτρα ασφαλείας τοπικών και εθνικών αρχών για την ενδεδειγμένη χρήση της συσκευής.

## Υποδείξεις ασφαλείας

Χρήση λέιζερ της κλάσης 2



Ακτινοβολία λειζέρ,  
Μην κοιτάτε απευθείας στην  
ακτίνα! Κατηγορία Λειζέρ 2  
< 1 mW 515/635/650 nm

EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

- Προσοχή: Μην κοιτάτε κατευθείαν στην ακτίνα ή στην αντανάκλασή της.
- Μην στρέφετε την ακτίνα του λειζέρ σε άτομα.
- Σε περίπτωση πρόσπτωσης ακτίνας λειζέρ κατηγορίας 2 στο μάτι, κλείστε τα μάτια σας και μετακινήστε το κεφάλι αμέσως μακριά από την ακτίνα.
- Ποτέ μην κοιτάτε την ακτίνα λειζέρ ή τις αντανακλάσεις με οπτικές συσκευές (φακός, μικροσκόπιο, κάλια, ...).
- Μη χρησιμοποιείτε το λειζέρ στο ύψος των ματιών (1,40 ... 1,90 m).
- Επιφάνειες που καθρεφτίζουν και είναι γυαλιστερές πρέπει να καλύπτονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διατάξεων λειζέρ.
- Περιορίζετε σε δημόσιους χώρους κυκλοφορίας τις ακτίνες λειζέρ με φράκτες και τοίχους και τοποθετείτε προειδοποιητικές πινακίδες.

## Υποδείξεις ασφαλείας

Αντιμετώπιση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

- Η συσκευή μέτρησης τηρεί τις προδιαγραφές και οριακές τιμές περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Οδηγία EMC-2014/30/EE.
- Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στους κατά τόπους περιορισμούς της λειτουργίας των συσκευών π.χ. σε νοσοκομεία ή αεροπλάνα., σε πρατήρια καυσίμων, ή κοντά σε άτομα με βηματοδότη. Υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης βλαβών ή αρνητικής επιδρασης από και μέσω ηλεκτρονικών συσκευών.
- Αν υπάρχουν κοντά υψηλές τάσεις ή υψηλά ηλεκτρομαγνητικά εναλλασσόμενα πεδία μπορεί να επηρεαστεί η ακρίβεια μέτρησης.

## Ιδιαίτερες ιδιότητες προϊόντος και λειτουργίες



Το περιστροφικό λέιζερ ευθυγραμμίζεται αυτόνομα. Τοποθετείται στην αναγκαία βασική θέση - εντός της γωνίας εργασίας  $\pm 4^\circ$ . Το αυτόματο σύστημα αναλαμβάνει αμέσως τη ρύθμιση ακριβείας: Τρεις ηλεκτρονικοί αισθητήρες μέτρησης καταγράφουν τον άξονα X, Y και Z.

### ADS „Tilt“

Το σύστημα Anti-Drift (ADS) αποτρέπει εσφαλμένες μετρήσεις. Η αρχή λειτουργίας: 30 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση του ADS το λέιζερ ελέγχεται διαρκώς ως προς τη σωστή ευθυγράμμισή του. Εάν η συσκευή κουνηθεί λόγω εξωτερικών επιδράσεων ή εάν το λέιζερ χάσει την αναφορά ύψους του, το λέιζερ παραμένει. Επιπρόσθετα αναβοσβήνει το λέιζερ και η LED Tilt ανάβει διαρκώς. Για να είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία, πιέστε ξανά το πλήκτρο Tilt ή απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.


Το ADS δεν είναι ενεργό μετά την ενεργοποίηση. Για την προστασία της συσκευής από μεταβολές θέσης λόγω εξωτερικών επιδράσεων, πρέπει να ενεργοποιηθεί το ADS πιέζοντας το πλήκτρο Tilt. Η λειτουργία ADS εμφανίζεται με το αναβόσβημα της LED Tilt, βλέπε εικόνα κάτω.



Προσοχή: Το ADS ενεργοποιεί την επιτήρηση μόνο 30 δευτ. μετά την πλήρη χωροστάθμιση του λέιζερ (φάση ρύθμισης). Αναβόσβημα της LED Tilt σε ρυθμό δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια της φάσης ρύθμισης, γρήγορο αναβόσβημα εάν το ADS είναι ενεργό.

### Τρόπος λειτουργίας του ADS

On



Φάση ρύθμισης αυτόματου συστήματος αισθητήρα Sensor Automatic

Έναρξη περιστροφής

ADS διαπεραστικό μετά από 30 δευτερόλεπτα, γρήγορο αναβόσβημα της LED Tilt.

Εξωτερική επίδραση



Ενεργοποίηση του ADS: Πίεση πλήκτρου Tilt, αναβόσβημα της LED Tilt σε ρυθμό δευτερολέπτων.

Το λέιζερ παραμένει για λόγους προστασίας, το λέιζερ αναβοσβήνει και η LED Tilt ανάβει διαρκώς.



Μεταφορική ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η συσκευή προστατεύεται κατά τη μεταφορά με ένα ειδικό φρένο μοτέρ.




Προστασία από σκόνη και νερό - Για τη συσκευή πρέπει να προβλέπεται ιδιαίτερη προστασία από σκόνη και βροχή.

**ANTI-SHAKE** Λειτουργία AntiShake: Το ηλεκτρονικό σύστημα χωροσταθμίζει μονίμως τις συσκευές, ακόμη κι όταν αυτές κινούνται. Για γρήγορη ρύθμιση, σε δονούμενες επιφάνειες και σε άνεμο.

## Χειρισμός τροφοδοτικού / επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να φορτιστεί στη συσκευή με το συνοδευτικό τροφοδοτικό 9V ή εξωτερικά μέσω της υποδοχής USB-C που είναι ενσωματωμένη στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία με ένα στάνταρ τροφοδοτικό USB-C.
- Το τροφοδοτικό/O φορτιστής επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε κλειστούς χώρους και δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρασία ή σε βροχή, επειδή υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Πριν από τη χρήση της συσκευής φορτίστε πλήρως την επαναφορτιζόμενη μπαταρία της συσκευής.
- Συνδέστε το τροφοδοτικό/φορτιστή στο δίκτυο ρεύματος και την υποδοχή σύνδεσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας της συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό/φορτιστή που εσωκλείεται. Σε περίπτωση χρήσης λάθος τροφοδοτικού/φορτιστή, η εγγύηση παύει να ισχύει.
- Όσο φορτίζεται η συσκευή, αναβοσβήνουν τα LED από δεξιά προς τα αριστερά ανοδικά. Η διαδικασία φόρτισης έχει ολοκληρωθεί, όταν και τα τρία LED ανάβουν μόνιμα.
- Κατά τη διάρκεια φόρτισης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, ανάβει η LED της μπαταρίας κόκκινη. Η διαδικασία φόρτισης έχει ολοκληρωθεί μόλις η LED ανάψει μπλε.




## Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Ανοίξτε τη θήκη μπαταρίας και τοποθετήστε τις μπαταρίες (2 x 1,5V LR6 (AA)) σύμφωνα με τα σύμβολα εγκατάστασης. Προσέξτε τη σωστή πολικότητα.






- a** Έξοδος λέιζερ αναφοράς
- b** Κεφαλή πρίσματος / έξοδος ακτίνας λέιζερ
- c** Κονσόλα χειρισμού
- d** Σημείο λήψης υπέρυθρου σήματος
- e** Υποδοχή σύνδεσης τροφοδοτικού φορτιστή
- f** 5/8" σπείρωμα
- g** Θήκη επαναφορτιζόμενης μπαταρίας



- 1** auto/slope λειτουργία
- 2** LED auto/slope λειτουργία:  
LED Off: Αυτόματη ευθυγράμμιση  
LED On: Χειροκίνητη ευθυγράμμιση
- 3** ON/OFF - Πλήκτρο
- 4** Ένδειξη λειτουργίας
- 5** LED λειτουργίας Tilt
- 6** Λειτουργία Tilt
- 7** Σημείο λήψης υπέρυθρου σήματος
- 8** Ένδειξη κατάστασης φόρτισης

# Quadrum Compact / Compact Green




- 10 Έξοδος σήματος υπερύθρων
- 11 Ένδειξη λειτουργίας
- 12 Λειτουργία σάρωσης
- 13 Πλήκτρο προσδιορισμού θέσης (περιστροφή δεξιά)  
auto/slope λειτουργία: Μετακίνηση των αξόνων X/Y προς τα πάνω
- 14 Επιλογή ταχύτητας περιστροφής 600 / 300 / 0 U/min
- 15 Πλήκτρο προσδιορισμού θέσης (περιστροφή αριστερά)  
auto/slope λειτουργία: Μετακίνηση των αξόνων X/Y προς τα κάτω
- 16 Αλλαγή του άξονα X/Y

**Πλέγμα χώρου:** Τα παρακάτω δείχνουν τα επίπεδα λέιζερ και τις λειτουργίες.  
auto: Αυτόματη ευθυγράμμιση / slope: Χειροκίνητη ευθυγράμμιση



## Οριζόντια χωροστάθμιση και κατακόρυφη χωροστάθμιση

- Οριζόντια: Τοποθετήστε τη συσκευή κατά το δυνατό σε επίπεδη επιφάνεια ή στερεώστε τη σε έναν τρίποδα.
- Κατακόρυφα: Τοποθετήστε τη συσκευή στο πλάι. Το πεδίο χειρισμού δείχνει προς τα πάνω. Ο άξονας 5/8" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάθετη τοποθέτηση της συσκευής σε τρίποδο.
- Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF.





LED auto/slope λειτουργίας Off: Αυτόματη ευθυγράμμιση


Η συσκευή οριζόντιωνται αυτόματα σε ένα εύρος  $\pm 4^\circ$ . Κατά τη φάση της οριζόντιωσης, το λέιζερ περιστρέφεται και η λυχνία LED κλίσης αναβοσβήνει. Όταν ολοκληρώθει η ισοστάθμιση, η λυχνία LED κλίσης αναβοσβήνει γρήγορα. Το λέιζερ περιστρέφεται με μέγιστη ταχύτητα. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Αυτόματος αισθητήρας" και "ADS-Tilt".



Εάν η συσκευή έχει τοποθετηθεί υπερβολικά λοξά (εκτός του ορίου των  $4^\circ$ ), η κεφαλή πρίσματος ακινητοποιείται και το λέιζερ και η LED auto/slope αναβοσβήνουν. Σε αυτή την περίπτωση η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε μία επίπεδη επιφάνεια.

## Προσδιορισμός θέσης του κατακόρυφου επιπέδου λέιζερ


Στην κατακόρυφη λειτουργία είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός θέσης του επιπέδου λέιζερ. Το αυτόματο σύστημα αισθητήρα "Sensor Automatic" παραμένει ενεργό και εκτελεί χωροστάθμιση του κατακόρυφου επιπέδου λέιζερ. Βλέπε στην παρακάτω εικόνα.




Εάν αναβοσβήνει η LED αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας, έχει επιτευχθεί η μέγιστη περιοχή ρύθμισης  $4^\circ$ . Στη συνέχεια τοποθετήστε τη συσκευή οριζόντια, απενεργοποιήστε την και ενεργοποιήστε την ξανά.

## Λειτουργία κλίσης έως 4° – οριζόντια

Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας κλίσης απενεργοποιείται το αυτόματο σύστημα αισθητήρα Sensor-Automatic. Προς τούτο πιέστε το πλήκτρο αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας. Τα πλήκτρα θετικό/αρνητικό καθιστούν δυνατή την ηλεκτροκίνητη ρύθμιση της κλίσης. Σε αυτή την περίπτωση η ρύθμιση του άξονα X και Y πρέπει να γίνει ξεχωριστά. Βλέπε στις παρακάτω εικόνες.



## Λειτουργία κλίσης έως 4° – κατακόρυφα



! Εάν επιτευχθεί η μέγιστη περιοχή κλίσης 4° παραμένει το ! λέιζερ και αναβοσβήνει. Κατόπιν μειώστε τη γωνία κλίσης.

## Λειτουργία κλίσης > 4°

Η ρύθμιση μεγαλύτερων κλίσεων είναι δυνατή με την προαιρετική γωνιακή πλάκα, αρ. αντικειμένου 080.75. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Πρώτα επιτρέψτε την αυτόνομη ευθυγράμμιση της συσκευής και ρυθμίστε τη γωνιακή πλάκα στο μηδέν. Στη συνέχεια απενεργοποιήστε το αυτόματο σύστημα αισθητήρα με το πλήκτρο αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας. Στη συνέχεια κλίνετε τη συσκευή στην επιθυμητή γωνία.



! LED αυτόματης/χειροκίνητης λειτουργίας Οη: Χειροκίνητη ευθυγράμμιση

## Λειτουργίες λέιζερ

### Λειτουργία περιστροφής

Με το πλήκτρο περιστροφής ρυθμίζονται οι αριθμοί στροφών: 0, 30, 330, 600 U/min




### Λειτουργία σήμανσης σημείου

Για την επίτευξη της λειτουργίας σήμανσης σημείου, πίεστε το πλήκτρο περιστροφής μέχρι να μην περιστρέφεται πλέον το λέιζερ. Το λέιζερ μπορεί να περιστραφεί με τα πλήκτρα προσδιορισμού θέσης στην επιθυμητή θέση.



### Λειτουργία σάρωσης

Με το πλήκτρο σάρωσης είναι δυνατή η ενεργοποίηση και η ρύθμιση ενός έντονα φωτεινού τμήματος σε τέσσερις διαφορετικούς συνδυασμούς πλάτους. Το τμήμα περιστρέφεται με τα πλήκτρα προσδιορισμού θέσης στην επιθυμητή θέση.




## Λειτουργία χειροκίνητης λήψης

Εργασίες με τον προαιρετικό δέκτη λέιζερ: Εργασίες με τον προαιρετικό δέκτη λέιζερ: Ρυθμίστε το λέιζερ περιστροφής στο μέγιστο αριθμό στροφών και ενεργοποιήστε το δέκτη λέιζερ. Ως προς αυτό βλέπε τις οδηγίες χειρισμού του αντίστοιχου δέκτη λέιζερ.



## Εργασία με το λέιζερ αναφοράς

Η συσκευή διαθέτει ένα λέιζερ αναφοράς. Στην κατακόρυφη λειτουργία το λέιζερ αναφοράς χρησιμεύει για την ευθυγράμμιση της συσκευής. Προς τούτο ρυθμίστε το λέιζερ αναφοράς παράλληλα με τον τοίχο. Το κατακόρυφο επίπεδο λέιζερ ευθυγραμμίζεται σε ορθή γωνία προς τον τοίχο, βλέπε εικόνα.



## Οδηγίες σχετικά με τη συντήρηση και φροντίδα

Καθαρίζετε όλα τα στοιχεία με ένα ελαφρώς υγρό πανί και αποφεύγετε τη χρήση δραστικών καθαριστικών και διαλυτικών μέσων. Αφαιρείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία πριν από μία αποθήκευση μεγάλης διάρκειας. Αποθηκεύετε τη συσκευή σε έναν καθαρό, ξηρό χώρο.

## Βαθμονόμηση

Η συσκευή μέτρησης πρέπει να βαθμονομείται και να ελέγχεται τακτικά, για να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η λειτουργία μέτρησης. Συνιστούμε ένα διάστημα βαθμονόμησης ενός έτους. Επικοινωνήστε με το τοπικό ειδικό κατάστημα ή απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις της UMAREX-LASERLINER.

**Τεχνικά χαρακτηριστικά** (Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. 25W12)

Περιοχή αυτοχωροστάθμισης	$\pm 4^\circ$
Ακρίβεια	$\pm 0,15 \text{ mm} / \text{m}$
Χωροστάθμηση	οριζόντια / κάθετα αυτόματα
Ταχύτητα ρύθμισης	περ. 30 δευτ. πάνω από τη συνολική γωνία λειτουργίας
Αριθμός στροφών περιστροφής	0, 300, 600 U/min
Μήκος κύματος λέιζερ κόκκινο χρώμα / πράσινο χρώμα	635 nm / 515 nm
Μήκος κύματος λέιζερ ακτίνα αναφοράς κόκκινο χρώμα / πράσινο χρώμα	650 nm / 515 nm
Κατηγορία λέιζερ	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Τροφοδοσία ρεύματος	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων - λιθίου 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Διάρκεια λειτουργίας κόκκινο χρώμα / πράσινο χρώμα	περ. 25 ώρες / περ. 23 ώρες
Χρόνος φόρτισης	περ. 4 ώρες
Συνθήκες εργασίας	-10°C ... 50°C, υγρασία αέρα μέγ. 80% rH, χωρίς συμπύκνωση, ύψος εργασίας μέγ. 4000 m πάνω από το μέσο επίπεδο της θάλασσας
Συνθήκες αποθήκευσης	-10°C ... 70°C, υγρασία αέρα μέγ. 80% rH
Κατηγορία προστασίας	IP 66
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	170 x 188 x 170 mm
Βάρος	1.575 g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας)
<b>Τηλεχειριστήριο</b>	
Τροφοδοσία ρεύματος	2 x 1,5V LR6 (AA)
Εμβέλεια τηλεχειριστηρίου	μέγ. 30 m (τηλεχειριστήριο υπερύθρων IR-Control)
Βάρος	146 g (με μπαταρίες)

## Κανονισμοί ΕΕ και HB και απόρριψη

Η συσκευή πληροί όλα τα αναγκαία πρότυπα για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων εντός της ΕΕ και του HB.

Αυτό το προϊόν, μαζί με τα αξεσουάρ και τη συσκευασία, είναι μια ηλεκτρική συσκευή που πρέπει, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις οδηγίες του HB για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στο τέλος του κύκλου ζωής τους, για τις μπαταρίες και τις συσκευές, να προσάγονται σε ανακύκλωση, για να ανακτώνται πολύτιμες πρώτες ύλες. Οι ηλεκτρικές συσκευές, οι μπαταρίες και η συσκευασία δεν αποτελούν συνήθη οικιακά απορρίμματα. Οι καταναλωτές υποχρεούνται από τον νόμο να παραδίδουν τις μεταχειρισμένες μπαταρίες και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε ένα δημόσιο σημείο συλλογής, σε ένα σημείο πώλησης ή στην τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών δωρεάν. Η μπαταρία πρέπει να αφαιρείται από τη συσκευή με συνηθισμένο στο εμπόριο εργαλείο χωρίς να προκαλείται ζημιά και να προσάγεται σε ξεχωριστή συλλογή, πριν επιστρέψετε τη συσκευή για απόρριψη. Αν έχετε ερωτήσεις για την επιστροφή της μπαταρίας, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις της UMAREX-LASERLINER.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τις κατάλληλες εγκαταστάσεις απόρριψης στην τοπική σας κοινότητα και προσέξτε τις οδηγίες απόρριψης και ασφαλείας στους τόπους διάθεσης.

Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας και πρόσθετες υποδείξεις στην ιστοσελίδα:

Quadrum Compact: <https://packd.li/l/aos/in>


Quadrum Compact Green: <https://packd.li/l/aor/in>

## Προετοιμασία ελέγχου βαθμονόμησης

Μπορείτε να ελέγχετε τη βαθμονόμηση του λέιζερ. Βάλτε τη συσκευή στο **μέσον** μεταξύ 2 τοίχων, που έχουν απόσταση τουλ. 5 m μεταξύ τους. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Για τον τέλειο έλεγχο, χρησιμοποιήστε ένα τρίποδα.


**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Το αυτόματο σύστημα αισθητήρα πρέπει να είναι ενεργό (η LED auto/slope λειτουργίας είναι Off).

1. Σημειώστε το σημείο A1 στον τοίχο.
2. Γυρίστε τη συσκευή κατά 180° και σημειώστε το σημείο A2. Μεταξύ του A1 και του A2 έχετε τώρα μία οριζόντια αναφορά.



## Έλεγχος βαθμονόμησης

3. Βάλτε τη συσκευή όσο πιο κοντά γίνεται στον τοίχο στο ύψος του σημειωμένου σημείου A1.
4. Γυρίστε τη συσκευή κατά 180° και σημειώστε το σημείο A3. Η διαφορά μεταξύ A2 και A3 είναι η ανοχή.
5. Επαναλάβετε το 5.3. και 4. για τον έλεγχο του άξονα Y και Z.



! Αν τα σημεία A2 και A3 επί των αξόνων X, Y, Z απέχουν μεταξύ τους πάνω από 0,15 mm / m, τότε απαιτείται να διεξαχθεί εκ νέου ρύθμιση. Επικοινωνήστε με το τοπικό ειδικό κατάστημα ή απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις της UMAREX-LASERLINER.

## Λειτουργία ρύθμισης

Κατά τη ρύθμιση προσέξτε την ευθυγράμμιση του λείζερ περιστροφής. Ρυθμίζετε πάντα όλους τους άξονες.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία κλίσης.

## Λειτουργία του άξονα X

Ενεργοποίηση λειτουργίας ρύθμισης: Πατήστε το κουμπί ON/OFF για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει η λυχνία LED auto/slope.



Ρύθμιση: Με τα πλήκτρα ρύθμισης του τηλεχειριστηρίου θέσης οδηγήστε το λείζερ από την τρέχουσα θέση στο ύψος του σημείου αναφοράς A2. Πιέστε πολλές φορές σε ρυθμό δευτερολέπτου το πλήκτρο θέσης μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θέση.



Εγκατάλειψη ρύθμισης: Απενεργοποιήστε τη συσκευή.



Αποθήκευση: Για να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση, πατήστε ξανά το κουμπί ON/OFF για 3 δευτερόλεπτα.



## Ρύθμιση του άξονα Y και Z

Για να ρυθμίσετε τον άξονα Y, χρησιμοποιήστε το κουμπί X/Y του τηλεχειριστηρίου για να μεταβείτε στον άξονα Y και προχωρήστε με τον ίδιο τρόπο όπως για τη ρύθμιση του άξονα X.



Για τη ρύθμιση του άξονα Z τοποθετήστε τη συσκευή κατακόρυφα και ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως για τη ρύθμιση του άξονα X.



Ελέγχετε τακτικά τη ρύθμιση πριν από τη χρήση, μετά από μεταφορές και μεγάλο χρονικό διάστημα αποθήκευσης. Σε αυτή την περίπτωση ελέγχετε πάντα όλους τους άξονες.



U potpunosti pročitajte upute za uporabu i priloženu brošuru „Jamstvo i dodatne napomene“ kao i najnovije informacije na internetskoj poveznici navedenoj na kraju ovih uputa. Slijedite upute koje se u njima nalaze. Ovaj dokument se mora čuvati na sigurnom mjestu i proslijediti dalje zajedno s uređajem.

## **Uporaba u skladu s namjenom**

Ovaj rotacijski laser je namijenjen za poravnavanje horizontalne ravnine. Zbog navoja od 5/8" koji je bočno integriran na kućištu za montažu na stative laser je prikladan i za vertikalno poravnavanje. Pritom se laser za utvrđivanje navoja može spustiti pomoću digitalnog namještanja nagiba u pravcu X i Y osovine. Laser Quadrum Compact može se upotrebljavati s prijemnicima SensoLite 110, 210, 310 i 410, kao i s prijamnikom SensoMaster M350.

## **Opće sigurnosne upute**

- Uređaj se smije koristiti samo u skladu s namjenom i unutar opsega specifikacija.
- Mjerni alati i pribor nisu igračke. Držati ih podalje od dohvata djece.
- Zabranjene su sve preinake ili izmjene na uređaju jer će se time izgubiti valjanost odobrenja i sigurnosnih specifikacija.
- Ne izlagati uređaj mehaničkim naprezanjima, ekstremnim temperaturama, vlazi ili snažnim vibracijama.
- Uređaj se ne smije više koristiti ako dođe do ispada jedne ili više funkcija, ako su baterije slabo napunjene ili u slučaju oštećenja kućišta.
- Za vanjsku upotrebu pazite da se uređaj upotrebljava samo u prikladnim vremenskim uvjetima ili uz odgovarajuće zaštitne mjere.
- Poštivati sve sigurnosne propise koje propisuju lokalne i državne vlasti s obzirom na ispravnu i pravilnu uporabu uređaja.

## Sigurnosne upute

Korištenje lasera klase 2



Lasersko zračenje!  
Ne gledati u lasersku zraku!  
Laser klase 2 | < 1 mW  
515/635/650 nm

EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021

- Pozor: Ne gledati izravnu ili reflektiranu zraku.
- Ne usmjeravati laserski snop prema osobama.
- Ako su oči osobe izložene laserskom zračenju klase 2, treba odmah zatvoriti oči i odmaknuti se od snopa.
- Ni pod kojim uvjetima se optički instrumenti (povećalo, mikroskop, dalekozor) ne smiju koristiti za gledanje u lasersku zraku ili njezin odraz.
- Ne koristiti laser u razini očiju (1,40 ... 1,90 m)
- Dok laserski uređaj radi moraju se prekriti sve površine koje su reflektirajuće, zrcalne ili ulastiće.
- U javnim prostorima laserska zraka se mora ograničiti zaštitnim elementima i pregradama gdje god je to moguće znakovima upozorenja označiti područje djelovanja lasera.

## Sigurnosne upute

Suočavanje s elektromagnetskim zračenjem

- Mjerni uređaj ispunjava propise o elektromagnetnoj kompatibilnosti i ograničenja sukladno EMC direktivi 2014/30/EU što je obuhvaćeno Direktivom za radijsku opremu 2014/53/EU.
- Mogu se primijeniti lokalna ograničenja pri radu – npr. u bolnicama, zrakoplovima, benzinskim crpkama ili u blizini ljudi s elektrostimulatorom srca. Elektronički uređaji mogu potencijalno uzrokovati opasnost ili smetnje ili biti izloženi opasnostima ili smetnjama.
- Rad u blizini visokog napona ili jakih elektromagnetnih izmjeničnih polja može negativno utjecati na točnost mjerjenja.

## Posebna svojstva proizvoda i funkcije



**Rotacijski laser nivelira se automatski.** Namješta se potrebni osnovni položaj – pod radnim kutom u rasponu od  $\pm 4^\circ$ . Fino namještanje preuzima automatika: Tri elektronička mjerna senzora pritom pokrivaju osi X, Y i Z.


### ADS

**Anti Drift sustav (ADS)** sprečava pogrešna mjerena. Načelo funkcioniрања: Dvadeset sekundi nakon aktiviranja ADS-a laser se trajno provjerava u pogledu pravilnog centriranja. Pomakne li se uređaj uslijed vanjskih utjecaja ili izgubi li laser svoju visinsku referencu, laser se isključuje i počinje stalno svijetliti LED indikator nagiba. Kako biste mogli nastaviti dalje, dvaput pritisnite tipku za naginjanje.

**ADS** je aktivan nakon uključivanja kako bi zaštitio uređaj za postavljanje od promjena položaja uzrokovanih vanjskim utjecajima. Funkcija ADS naznačuje se treperenjem LED indikatora naginjanja; pogledajte grafički prikaz dolje.

**!** ADS nije aktivan nakon uključivanja. Kako bi se namješteni uređaj zaštitio od promjena položaja uslijed vanjskog utjecaja, potrebno je aktivirati ADS pritiskom na tipku za naginjanje. Funkcija ADS naznačuje se treperenjem LED indikatora naginjanja; pogledajte grafički prikaz dolje.

### Funkcioniranje ADS



 lock Transport LOCK: Uređaj se pri transportu štiti specijalnom motornom kočnicom




Zaštita od prašine i vode – Uređaj se odlikuje osobitom zaštitom od prašine i kiše.

 **ANTI SHAKE** Funkcija AntiShake: elektronika stalno izravnava uređaje, čak i kada se kreću. Za brzo postavljanje, na vibrirajućim površinama i u vjetrovitim uvjetima.

## Rukovanje mrežnim adapterom / litij-ionskom punjivom baterijom

- Punjiva baterija može se puniti u uređaju putem priloženog mrežnog adaptera od 9 V ili eksterno preko USB-C utičnice integrirane u punjivoj bateriji pomoću standardnog USB-C mrežnog adaptera.
- Mrežni adapter koristite samo unutar zatvorenih prostorija i ne izlažite ga vlazi niti kiši jer inače prijeti opasnost od električnog strujnog udara.
- Prije uporabe uređaja u potpunosti napunite punjivu bateriju.
- Spojite mrežni adapter/punač na struju mrežu i na priključnu utičnicu punjive baterije uređaja. Koristite samo priloženi mrežni adapter. U slučaju uporabe pogrešnog mrežnog uređaja prestaje važiti garancija.
- Dok se uređaj puni, uzlazno trepere LED indikatora s desna na lijevo. Postupak punjenja je završen kad sva tri LED indikatora trajno svijetle.
- Dok se baterija puni LED dioda na bateriji svijetli crveno. Proces punjenja je gotov kada LED dioda svijetli plavo.




## Umetanje baterija kod daljinskog upravljača

Odprite predal za baterije in baterije (2 x 1,5V LR6 (AA)) vstavite skladno s simboli za namestitev. Vodite računa o pravilnom polaritetu.






- a** Izlaz referentnog lasera
- b** Glava prizme / izlaz laserske zrake
- c** Upravljačko polje
- d** Polje prijama infracrvenog signala
- e** Priklučnica za mrežni adapter / punjač
- f** 5/8" navoji za stativ
- g** Pretinac za punjivu bateriju



- 1** Funkcije auto/slope
- 2** LED funkcije auto/slope:  
Isključen LED: Automatsko  
niveliranje  
Uključen LED: Ručno niveliranje
- 3** Tipka UKLJ./ISKLJ.
- 4** Indikator rada
- 5** LED indikator funkcije naginjanja
- 6** Funkcija naginjanja
- 7** Polje prijama infracrvenog signala
- 8** Prikaz stanja napunjenoosti


# Quadrum Compact / Compact Green




- 10 Izlaz infracrvenog signala
- 11 Indikator rada
- 12 Modus skeniranja
- 13 Tipka za pozicioniranje (zakretanje udesno) funkcije auto/slope: Pomakni X/Y osi gore
- 14 Odabir brzine rotacije 0, 300, 600 o/min
- 15 Tipka za pozicioniranje (zakretanje ulijevo) funkcije auto/slope: Pomakni X/Y osi prema dolje
- 16 Pretvorba X/Y osi

**Prostorna rešetka:** Ona naznačuje razine lasera i funkcije.


Auto: Automatsko niveliiranje / slope: Ručno niveliiranje.




Vodoravno  
niveliiranje




Okomito  
niveliiranje



Kosa ravnina



Kut od 90°




Funkcija  
referentnog  
kuta od 180°


## Vodoravno i okomito niveliiranje

- Vodoravno: Postavite uređaj na što ravnijoj površini ili ga pričvrstite na stativu.
- Okomito: Postavite uređaj na bok. Upravljačko polje pokazuje prema gore. Uz 5/8" uređaj se može postaviti okomito na tronožac.
- Pritisnite tipku UKLJ./ISKLJ.

auto



auto






### Isključen LED funkcije auto/slope: Automatsko niveliranje

Uredaj se automatski niveliра u rasponu od  $\pm 4^\circ$ . Tijekom faze postavljanja, laser se okreće i LED dioda za nagib treperi. Kada je niveliranje gotovo, LED za nagib brzo treperi. Laser se okreće maksimalnom brzinom. Također pogledajte odjeljak "Automatski senzor" i "ADS-nagib".

! Ako je uređaj postavljen prekosu (pod kutom većim od  $4^\circ$ ), glava prizme miruje, a laser i LED funkcije auto/slope trepere. Uredaj je tada potrebno postaviti na ravnijoj površini.

### Pozicioniranje okomite laserske libele


U okomitom radu, laserska libela može se precizno pozicionirati. "Sensor Automatic" ostaje aktivan i izravnava okomitu lasersku libelu. Pogledajte sljedeću sliku.




Kada auto/slope LED trepće, dosegnut je maksimalni raspon podešavanja od  $4^\circ$ . Zatim postavite uređaj vodoravno te ga isključite i ponovno uključite.

## Funkcija nagiba do 4° – horizontalno

Kada je funkcija nagiba aktivirana, automatski senzor se isključuje. Da biste to učinili, pritisnite gumb auto/slope. Tipke plus/minus omogućuju motorizirano podešavanje nagiba. X i Y osi mogu se zasebno podešavati. Pogledajte sljedeće slike.



## Funkcija nagiba do 4° – okomito



Kada se dosegne maksimalni raspon nagiba od 4°, laser se zaustavlja i treperi. Zatim smanjite kut nagiba.

## Funkcija nagiba > 4°

S dodatnom kutnom pločom (br. artikla 080.75) mogu se napraviti veći nagibi.

**SAVJET:** Najprije pustite uređaj da se sam poravnava i postavite kutnu ploču na nulu. Zatim automatski isključite senzor pomoću gumba auto/slope. Zatim nagnite uređaj do željenog kuta.



! LED auto/slope funkcija uključena: ručno poravnanje

## Modusi lasera

### Modus rotacije

Pomoću tipke za rotaciju namještaju se brojevi okretaja: 0, 300, 600 o/min




### Punktualni modus

Kako biste dospjeli u punktualni modus, pritišćite tipku za rotaciju sve dok laser ne prestane rotirati. Laser je moguće zakrenuti u željeni položaj pomoću tipki za pozicioniranje.



### Modus skeniranja

Pomoću tipke za skeniranje moguće je aktivirati i namjestiti neki segment intenzivnog svjetla u 4 različite širine. Segment se u željeni položaj zakreće korištenjem tipki za pozicioniranje.




## Modus ručnog prijamnika

Rad s opcionalnim laserskim prijamnikom:  
Namjestite rotacijski laser na maksimalni broj  
okretaja i uključite laserski prijamnik. U vezi s  
time pogledajte upute za uporabu  
odgovarajućeg laserskog prijamnika.



## Rad s referentnim laserom

Uređaj raspolaže referentnim laserom. Kod rada  
u okomitom položaju referentni laser služi za  
niveliranje uređaja. U tu svrhu fino namjestite  
referentni laser paralelno sa zidom. Okomita  
ravnina lasera tada je usmjerena okomito na zid;  
pogledajte sliku.



## Informacije o čišćenju i održavanju

Sve komponente čistiti vlažnom krpom i ne koristiti nikakva sredstva za čišćenje,  
abrazivna sredstva ni otapala. Izvadite bateriju prije dugotrajnog skladištenja.  
Spremiti uređaj na čisto i suho mjesto.

## Kalibracija

Mjerni uređaj potrebno je redovito kalibrirati i provjeravati kako bi se zajamčila  
njegova točnost i funkcija. Preporučamo interval kalibracije od jedne godine.  
Molimo Vas da se u vezi toga po potrebi obratite svojem trgovcu ili Servisnom  
odjelu tvrtke UMAREX-LASERLINER.

**Tehnički podaci**

(Zadržavamo pravo na tehničke izmjene bez prethodne najave. 25W12)

Raspon samo-niveliranja	$\pm 4^\circ$
Točnost	$\pm 0,15 \text{ mm} / \text{m}$
Niveliranje	Vodoravno / okomito automatski
Brzina podešavanja	oko 30 s preko čitavog radnog kuta
Broj okretaja pri rotaciji	0, 300, 600 o/min
Valna duljina lasera crveno / zeleno	635 nm / 515 nm
Referentna zraka laserske valne duljine crveno / zeleno	650 nm / 515 nm
Klasa lasera	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Napajanje	Paket litij-ionskih punjivih baterija, 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Trajanje crveno / zeleno	oko 25 sati / oko 23 sati
Vrijeme punjenja	oko 4 sati
Radni uvjeti	-10°C ... 50°C, maks. vlaga 80% rH, bez kondenzacije, maks. nadmorska visina pri radu 4000 m
Uvjeti skladištenja	-10°C ... 70°C, maks. vlaga 80% rH
Stupanj zaštite	IP 66
Dimenzije (Š x V x D)	170 x 188 x 170 mm
Masa	1.575 g (uključujući bateriju)
<b>Daljinskog upravljača</b>	
Napajanje	2 x 1,5V LR6 (AA)
Domet daljinskog upravljača	max 30 m (IR kontrola)
Masa	146 g (uključujući baterije)

## **Odredbe Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva i zbrinjavanje**

Uređaj ispunjava sve potrebne norme za slobodan promet roba unutar Europske unije i u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ovaj proizvod, zajedno s priborom i ambalažom, predstavlja električni uređaj koji je prema europskim direktivama i direktivama Ujedinjenog Kraljevstva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, akumulatorima i ambalaži potrebno predati na ekološki prihvatljivo recikliranje kako bi se ponovno doobile vrijedne sirovine. Električni uređaji, baterije i ambalaža ne spadaju u kućni otpad. Potrošači su zakonski obvezni predati potrošene baterije i punjive baterije na javnim prikupljalistiima, prodajnim mjestima ili kod tehničke službe za kupce; to mogu učiniti besplatno. Prije nego što se uređaj predava na zbrinjavanje, iz uređaja je pomoću uobičajenog alata potrebno izvaditi bateriju bez uništavanja i predati je na zasebno prikupljašte. Molimo Vas da se u slučaju pitanja u vezi vađenja baterija obratite Servisnom odjelu tvrtke UMAREX-LASERLINER. Molimo Vas da se u svojoj općini raspitate o odgovarajućim ustanovama za zbrinjavanje i da obratite pozornost na odgovarajuće upute u vezi zbrinjavanja i sigurnosti na prikupljalistima.

Daljnje sigurnosne i dodatne napomene nalaze se na:

Quadrum Compact: <https://packd.li/lI/aos/in>

Quadrum Compact Green: <https://packd.li/lI/aor/in>


## Priprema provjere kalibracije

Moguće je provjeriti kalibraciju lasera. Da biste to učinili, postaviti uređaj na pola puta između 2 zida, koji moraju biti razmaknuti barem 5 m. Učiniti to tako da se uključi jedinicu. Za optimalnu provjeru koristite stativ. VAŽNO: Mora biti aktivna senzorska automatika (isključen je LED funkcije auto/slope).

**1.** Označiti točku A1 na zidu.

**2.** Okrenuti uređaj za  $180^\circ$  i označiti točku A2.

Sada imate vodoravnu referencu između točaka A1 i A2.




## Obavljanje provjere kalibracije

**3.** Postaviti uređaj što je bliže moguće zidu na visini točke A1, poravnajte uređaj prema osi X.

**4.** Okrenuti uređaj za  $180^\circ$  i označiti točku A3. Razlika između točaka A2 i A3 predstavlja toleranciju za os X.

**5.** Ponovite korake 3. i 4. kako biste provjerili os Y, odn. os Z.



! Ako se točke A2 i A3 kod osi X, Y ili nalaze na međusobnoj udaljenosti većoj od 0,15 mm / m, tada je potrebno novo fino namještanje. Stupite u kontakt sa svojim specijaliziranim trgovcem ili se obratite Servisnom odjelu tvrtke UMAREX-LASERLINER.

## Modus finog namještanja

Prilikom svakog namještanja vodite računa o nivелiranosti rotacijskog lasera. Uključite uređaj. Isključite funkciju nagiba.

### Fino namještanje osi X

Aktiviranje modusa finog namještanja: Pritisnite tipku ON/OFF 3 sekunde dok LED auto/slope ne počne treperiti.



Fino namještanje: Pomoću tipki za pozicioniranje pomaknite daljinski upravljač laser iz aktualnog položaja na visinu referentne točke A2. U tu svrhu više puta pritišćite tipke za pozicioniranje u taktu od jedne sekunde sve dok se ne postigne željeni položaj.



Odbacivanje finog namještanja Isključite uređaj.



Spremi: Za spremanje novih podešavanja ponovno pritisnite tipku ON/OFF 3 sekunde.



### Fino namještanje osi Y i Z


Za podešavanje Y-osi, prebacite se na Y-os pomoću gumba X/Y na daljinskom upravljaču i nastavite na isti način kao za podešavanje X-osi.




Kako biste fino namjestili os Z, postavite uređaj okomito i zatim postupajte na isti način kao i kod fino namještanja osi X.



Fino namještanje redovito provjeravajte prije uporabe kao i nakon transporta i dugog skladištenja. Pritom kontrolirajte sve osi.



# Quadrum Compact / Compact Green



MANUALE  
PAP 22  
CARTA

RACCOLTA CARTA  
VERIFICA LE  
DISPOSIZIONI DEL  
TUO CUMUNE.



FR  
Cet appareil  
et ses accessoires  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN

À DÉPOSER  
EN DÉCHETERIE  
OU

Points de collecte sur [www.quefaideremesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Umarex GmbH & Co. KG  
– Laserliner –  
Gut Nierhof 2  
59757 Arnsberg, Germany  
Tel.: +49 2932 9004-0  
[info@laserliner.com](mailto:info@laserliner.com)  
<https://www.laserliner.com>  
MADE IN PRC

053.50.56 / Rev25W12



**Laserliner**